

- Podczas pracy nawilżacz przestanie działać, jeśli zostanie wyjęty zbiornik na wodę. Jeśli ponownie umieścisz zbiornik na wodę na podstawie, nawilżacz będzie nadal działać.
- Nie kieruj parą na rośliny, meble i inne przedmioty. Odległość nawilżacza od tych obiektów musi wynosić co najmniej 50 cm.
- WYKORZYSTANIE FUNKCJI AROMATYZACJI.
- Wyjmij zbiornik na wodę z podstawy. Biała gąbka (3) służy do impregnacji rozpuszczalnymi w wodzie olejkami aromatycznymi.
- Wez rozpuszczalny w wodzie olejek aromatyczny i skap kilka kropli na białą gąbkę.
- Umieść zbiornik wodny na podstawie.
- Napełnij nawilżacz wodą, podłącz go do sieci i przekręć kontroler intensywności parowania (4) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, po czym para olejku aromatycznego zacznie mieszać się z parą wodną.
- Aby zatrzymać aromatyzowanie, oplucz i osusz gąbkę olejku aromatycznego.

TRANSPORTOWANIE, CZYSTKA I PRZECZYSZCZANIE

TRANSPORT. Transportować urządzenie należy dowolnym zadaszonym transportem z zastosowaniem zasad mocowania ładunków, których zachowanie zapewnia przydatność handlową produktu i/lub opakowania i jego dalszą bezpieczną eksploatację. **NIE WOLNO** narażać urządzenia na wstrząsy podczas załadunku i rozładunku.

CZYSZCZENIE. Przed czyszczeniem konieczne jest wyłączenie wtyczki z gniazdka. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.

Urządzenie nie może być narażone na działanie wilgoci i kurzu.

Przynajmniej raz w tygodniu czyść zbiornik na wodę, wewnętrzną pokrywę oddzielającą i pokrywę dyfuzora. Używaj czystej wody bez dodawania detergentów. Regularnie usuwaj kamień z pistoletu natryskowego. Środek usuwający (kamień) usuwa się przez dokładne przemycie dużą ilością wody. Upewnij się, że woda nie dostaje się do podstawy obudowy nawilżacza. Użyj miękkiej szmatki do czyszczenia wnętrza nawilżacza. Do czyszczenia nawilżacza nie wolno używać benzyny, środków czyszczących do szkła ani rozpuszczalników organicznych. Co najmniej raz w tygodniu całkowicie wymień wodę w zbiorniku na wodę.

PRZECZYSZCZANIE. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, warunkach zapewniających zachowanie widoku towarowego produktu i jego dalszą bezpieczną eksploatację. Upewnij się, że urządzenie i wszystkie jego akcesoria całkowicie wyschły przed tym, jak umieścić go na przechowanie. Zawsze należy przechowywać żelazko w pozycji pionowej.

ZASADY UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Urządzenie i materiały opakowaniowe należy utylizować przy jak najmniejszym uszkodzeniu środowiska i zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów na danym obszarze.

WARUNKI GWARANCJI

Przy zakupie produktu wymagaj jego sprawdzenia w obecności i wypełnienia karty gwarancyjnej (pieczętka organizacji handlowej, data sprzedaży i podpis sprzedawcy). Bez podawania niniejszej karty gwarancyjnej lub w przypadku jej niewłaściwego wypełnienia roszczenia z tytułu wad nie są akceptowane, a naprawa gwarancyjna nie jest dokonywana. Kartę gwarancyjną należy okazywać przy każdym zgłoszeniu w centrum serwisowym w ciągu całego okresu gwarancji. Produkt został przyjęty na serwis tylko w pełnym komplecie. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży klientowi. Prosimy zachować dokumenty potwierdzające datę zakupu produktu (fakturę lub paragon z kasy fiskalnej). Warunkiem bezpłatnego serwisu gwarancyjnego produktu jest jego prawidłowa eksploatacja, nie wykraczająca poza osobiste potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu, brak uszkodzeń mechanicznych i skutków nieostrożnego obchodzenia się z produktem. Gwarancją objęte są wszystkie wady produkcyjne i konstrukcyjne ujawnione w okresie gwarancyjnym. W tym okresie uszkodzone części podlegają bezpłatnej wymianie w gwarancyjnym centrum serwisowym.

GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE

1. Wady powstałe na skutek działania siły wyższej.
2. Uszkodzenia spowodowane użyciem produktu do celów, które wykraczają poza osobiste potrzeby gospodarstwa domowego (tj. w celach przemysłowych lub komercyjnych).
3. Materiały eksploatacyjne i akcesoria.
4. Wady spowodowane przeciążeniem, niewłaściwym użytkowaniem, przenikaniem płynów, kurzu, owadów, przedostaniem się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
5. Wyroby poddane naprawie poza autoryzowanych centrum serwisowych lub gwarancyjnych warsztatów.
6. Uszkodzenia spowodowane konsekwencją wprowadzania zmian w konstrukcji produktu przez użytkownika lub niewykwalifikowanej wymiany jego elementów.
7. Naruszenie wymogów instrukcji obsługi.
8. Niewłaściwe ustawienie napięcia sieci zasilającej (jeśli jest to wymagane).
9. Wprowadzenie zmian technicznych.
10. Uszkodzenia mechaniczne, w tym w wyniku zaniedbania, niewłaściwego transportu i przechowywania, spadku produktu.
11. Uszkodzenia z winy zwierząt (w tym gryzoni i owadów).

Producent: Sites Electric Company Limited, Chiny. Informacje na temat daty produkcji patrz na opakowaniu indywidualnym.

W zakresie serwisu gwarancyjnego, a także w razie wykrycia problemów, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.





Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Păstrați manualul de utilizare, este posibil să aveți nevoie de acesta în viitor.

Acest aparat este destinat pentru umidificarea aerului din încăpere.

Numai pentru uz casnic, nu este destinat pentru uz industrial.

Important! Aparatul, achiziționat în sezonul rece, cu scopul de a evita defecțiunile, înainte de conectare în rețeaua electrică trebuie să fie ținut cel puțin patru ore la temperatura camerei.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V
Frecvența nominală a curentului: 50 Hz
Putere nominală: 25 W
Volumul rezervorului: 3,5 l

Perioada de garanție în Uniunii Europene și în Moldova – douăzeci și patru luni

MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- Înainte de pornire, verificați dacă specificațiile produsului corespund tensiunii din rețea.
- Pentru a evita supraîncălzirea sursei de alimentare, nu conectați aparatul concomitent cu alte aparate electrice puternice la aceeași rețea.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite să folosească aparatul de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora.
- Aparatul nu este pentru utilizarea de către copii.
- Aparatul trebuie utilizat numai în scopuri casnice, în conformitate cu acest manual de instrucțiuni. Aparatul nu este destinat utilizării industriale sau comerciale.
- Pentru a evita electrocutarea, nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
- Dacă aparatul intră în contact cu apa, deconectați-l imediat. Nu puneți mâinile în apă. Înainte de reutilizare, dispozitivul trebuie inspectat de un tehnician calificat.
- Inspectați aparatul de fiecare dată înainte de al porni. În cazul deteriorării aparatului și a cablului de alimentare, nu conectați niciodată aparatul la o priză.
- Când aparatul este deconectat de la sursa de alimentare, apucați ștecherul cu mâna, nu trageți de cablul de alimentare.
- Nu mutați aparatul/ ținându-l de cablul de alimentare.
- Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu este utilizat.
- Nu dezamblați sau reparați în mod independent aparatul. Contactați un centru de service autorizat.
- Acest aparat este destinat numai uzului casnic.
- Utilizarea necorespunzătoare a umidificatorului poate provoca situații periculoase pentru viața și sănătatea persoanei.
- Nu lăsați umidificatorul pornit nesupravegheat, mai ales dacă există copii în apropierea acestuia.
- Neapărat scoateți ștecherul umidificatorului din priza de alimentare în următoarele cazuri: înainte de golirea sau umplerea rezervorului de apă; înainte de curățare și întreținere; înainte de montarea / demontarea pieselor componente a umidificatorului; înainte de mutarea umidificatorului în altă locație.
- Pentru a evita arsurile, nu atingeți membrana umidificatorului, amplasată pe suportul aparatului, atunci când umidificatorul funcționează. Datorită frecvenței ridicate a vibrațiilor, membrana devine foarte fierbinte.
- Nu turnați apă în umidificator prin pulverizator.
- Nu plasați umidificatorul pe podea vizavi de încălzitor sau în apropierea echipamentului electric. Dacă ceața pulverizată contactează cu podeaua sau la obiectele din apropiere, acest lucru poate provoca deteriorări.
- Umidificatorul trebuie instalat pe o masă, comodă, etc.
- Nu scufundați umidificatorul în apă sau în alte lichide.
- Nu instalați umidificatorul pe culoar sau în alte locuri unde acesta poate fi atins, răsturnat etc.
- Nu utilizați umidificatorul în locuri unde sunt depozitate materiale explozive sau în zona de acumulare posibilă a gazelor inflamabile.
- Nu permiteți obiectelor străine să pătrundă în interiorul umidificatorului.
- Nu blocați cu obiecte străine priza de aer și capul de pulverizare al umidificatorului.
- Pentru siguranța sănătății și o funcționare corespunzătoare a umidificatorului, utilizați numai apă curată și necontaminată. Dacă sursa de apă este contaminată sau nu sunteți sigur de siguranța acesteia, utilizați apă distilată. În plus, se recomandă ca umidificatorul să fie curățat și întreținut la timp, în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu turnați uleiuri sau arome esențiale în rezervorul de apă sau în tava de scurgere. Dispozitivul deteriorat în acest mod nu este supus unei reparații în condiții de garanție.
- În acest umidificator nu este prevăzut un higrostat încorporat. Pentru protecția împotriva umezelii excesive, utilizați un higrostat extern.
- Vibrațiile de înaltă frecvență ale membranei umidificatorului cu ultrasunete nu sunt audibile și sunt complet sigure pentru persoane și animale de companie.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atingă muchiile ascuțite.
- Nu porniți umidificatorul în absența apei în rezervor! Dacă nivelul real al apei din rezervor este mai jos decât nivelul minim admis, umidificatorul se oprește automat și se aprinde indicatorul roșu.
- Iși rezervă dreptul, fără o notificare suplimentară, de a introduce modificări minore în designul produsului, care nu afectează în mod radical siguranța, performanța și funcționalitatea acestuia.

UTILIZAREA

Înainte de utilizare:

- Scoateți atent umidificatorul de aer din ambalaj.
- Îndepărtați pelicula de polietilenă de pe umidificator.
- Scoateți rezervorul de apă (2) de la baza umidificatorului, desurubați capacul rezervorului de apă (5) și umpleți rezervorul cu apă, apoi înșurubați bine capacul rezervorului de apă. Așezați ferm rezervorul de apă pe bază. Verificați duza de pulverizare (1) este în contact bun cu rezervorul de apă (2). Pentru funcționarea corectă a dispozitivului, utilizați apă purificată, temperatura acesteia ar trebui să fie de la 10 până la 40 °C. Dacă utilizați apă de la robinet, lăsați-o să stea 24 de ore. Greu și nu apă purificată poate duce la formarea scării în rezervorul interior și în obiectele din apropiere.
- NU adăugați apă de curățare, parfumuri, parfumuri etc.

ROMÂNĂ

- Asigurați-vă că parametrii rețelei de alimentare corespund caracteristicilor indicate pe dispozitiv. Conectați umidificatorul de aer la conducte.
 - Întoarceți regulatorul intensității de evaporare (4) în sensul acelor de ceasornic, setând rata de evaporare de care aveți nevoie de la scăzută la înaltă. Indicatorul (6) de funcționare verde se va aprinde.
 - Dacă în rezervor este suficientă apă, indicatorul (6) luminos va fi verde. Dacă nivelul apei este scăzut sau nu există apă în rezervor, indicatorul (6) luminează va fi roșu, dispozitivul nu va funcționa.
 - În timpul funcționării, umidificatorul va înceta să funcționeze dacă rezervorul de apă este scos. Dacă așezați din nou rezervorul de apă pe bază, umidificatorul va continua să funcționeze.
 - Nu direcționați aburi către plante, mobilier sau alte obiecte. Distanța de la umidificator până la aceste obiecte trebuie să fie de cel puțin 50 cm
- ### UTILIZAREA FUNCȚIEI DE AROMATIZARE.
- Scoateți rezervorul de apă de la bază. Un burete (3) alb se utilizează pentru impregnarea cu uleiuri aromatice solubile în apă.
 - Luați un ulei de aromă solubil în apă și picurați câteva picături pe un burete alb.
 - Așezați rezervorul de apă pe bază.
 - Umpleți umidificatorul cu apă, conectați-l la sursa de alimentare și rotiți regulatorul de intensitate a evaporării (4) în sensul acelor de ceasornic, după care vaporii de ulei aromatic vor începe să se amestece cu vaporii de apă..
 - Pentru a opri aromatizarea, clătiți și uscați buretele de ulei de aromă.

TRANSPORT, CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

TRANSPORT. Aparatul poate fi transportat cu orice tip de transport acoperit, cu respectarea regulilor de fixare a mărții care asigură păstrarea produsului și / sau a ambalajului și funcționarea sigură a acestuia în continuare. NU expuneți dispozitivul la sarcini de șoc în timpul operațiilor de manipulare.

CURĂȚARE. Înainte de curățare sau deservirea tehnică a aerului, este necesar să scoateți ștecherul de la priză.

Nu folosiți materiale abrazive sau solvenți. Aparatul nu trebuie expus la umiditate și praf. Curățați rezervorul de apă, capacul de separare interior și duza de pulverizare cel puțin o dată pe săptămână. Utilizați apă curată fără detergenți. Înălțurați regulat calcarul din pulverizator. Agentul de îndepărtare a scalei este îndepărtat prin clătire minuțioasă cu o cantitate multă de apă. Asigurați-vă că apa nu a pătruns în suportul carcasei umidificatorului. Utilizați o cârpă moale pentru a curăța interiorul umidificatorului. Nu utilizați benzină, detergenți pentru sticlă și solvenți organici pentru curățarea umidificatorului. Cel puțin o dată pe săptămână, schimbați apa din rezervorul de apă.

DEPOZITARE. Aparatul trebuie să fie stocat în încăpere închisă, în condiții care presupun păstrarea produsului și funcționarea sigură a acestuia în continuare. Asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile acestuia sunt uscate complet, înainte de a le depozita.

ELIMINAREA APARATULUI

Aparatul și materialele de ambalare trebuie eliminate cu cel mai mic pericol pentru mediu și în conformitate cu reglementările privind eliminarea deșeurilor din zona dumneavoastră.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Când cumpărați aparatul, cereți în prezența dumneavoastră să fie verificat și să fie completat cardul de garanție (ștampila organizației comerciale, data vânzării și semnătura vânzătorului).

Fără furnizarea cardului de garanție sau atunci când nu este completat corect, reclamațiile de calitate nu sunt acceptate și nu se efectuează nici o reparație în garanție. Cardul de garanție trebuie prezentat la orice adresare la centrul de service pe întreaga perioadă de garanție. Produsul este acceptat pentru service numai complet. Perioada de garanție se calculează din momentul vânzării către cumpărător. De asemenea, vă cerem să păstrați documentele care confirmă data achiziționării produsului (bonul de casă).

Condiția de service gratuit în garanție a produsului este funcționarea sa corectă, în limitele uzului casnic, în conformitate cu cerințele din instrucțiunile de utilizare a produsului, lipsa deteriorării mecanice și efectele manipulării neglijente.

Produsul este acceptat pentru serviciul în garanție curat (șters și curățat, acolo unde este posibil).

Garantia acoperă toate defectele de fabricație și de proiectare (altele decât cele enumerate în „Garantia nu acoperă”), identificate în timpul perioadei de garanție. În această perioadă, piesele defecte, cu excepția consumabilelor, urmează să fie înlocuite gratuit în centrul de service în garanție.

GARANȚIA NU ACOPERĂ

1. Defectele cauzate de forța majoră.
2. Deteriorarea produsului cauzată de utilizarea produsului în scopuri care depășesc uzul casnic (de exemplu, în scopuri industriale sau comerciale).
3. Consumabile și accesorii.
4. Defectele cauzate de supraîncălzire, funcționare necorespunzătoare, penetrarea lichidelor, prafului de insecte, pătrunderea de obiecte străine în produs.
5. Deteriorările care au fost reparate în afara centrelor de service autorizate sau atelierelor de garanție.
6. Deteriorările cauzate prin modificarea designului produsului de către utilizator sau înlocuirea necalificată a componentelor sale.
7. Încălcarea instrucțiunilor de utilizare.
8. Instalarea incorectă a tensiunii de rețea (dacă este necesar).
9. Introducerea modificărilor tehnice.
10. Daune mecanice, inclusiv în rezultatul manipulării neglijente, transportului și depozitării necorespunzătoare, căderii produsului.
11. Daune cauzate de animale (inclusiv de rozătoare și insecte).



Producător: Sites Electric Company Limited, China

Pentru informații privind data fabricării, consultați ambalajul.

Pentru întrebări legate de service în garanție, precum și pentru detectarea defecțiunilor, vă rugăm să contactați locul de cumpărare al acestui aparat.



Етіміз, құралды пайдалануға кіріспес бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты сақтаңыз, ол болашақта Сізге керек болуы мүмкін.

Аталған құрал үй-жайдағы ауаны ылғалдандыруға арналған. Үй шаруашылығына арналған, өнеркәсіптік қолдануға жарамсыз. Есіп алынған құралды электр желісіне қоспас бұрын, істен шығуына жол бермеу үшін бөлме температурасында кемінде төрт сағат ұстау қажет.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номинал кернеу: 220-240 В
Тоқтың номинал жиілігі: 50 Гц
Номиналды қуат: 25 Вт
Суға арналған резервуардың көлемі: 3,5 л

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қырғызстан)
елдерінде және Украинада, Грузияда, Әзірбайжанда
стандартты кепілді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде сынуына жол бермеу үшін құралды қолданбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс пайдаланбау бұйымның сынып қалуына әкеп соғып, пайдаланушыға материалдық залал келтіруі немесе денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Ылғалдандырғышты мақсаты бойынша пайдаланбау адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларға әкеп соғуы мүмкін.
- Алғашқы қоспас бұрын бұйымның техникалық ерекшеліктері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Ауа ылғалдандырғыш төмен деңгейде, сезім немесе ақыл-ой қабілеттіліктері бар тұлғалардың (балаларды қоса есептегенде) немесе оларда тәжірибе немесе білім болмаған жағдайда, егер де олар бақылау астында болмаса немесе қауіпсіздігіне жауапты адамның құралды пайдалану туралы нұсқаулықтан өтпесе, қолдануына болмайды.
- Қосылып тұрған ауа ылғалдандырғышты қараусыз қалдырмаңыз, әсіресе, жанында балалар болса.
- Ылғалдандырғыштың штепсель айырын желілік розеткадан келесі жағдайларда міндетте түрде алып шығыңыз: босатпаса немесе резервуарға суды толтырмаса бұрын; тазалау және техникалық қызмет көрсетпес бұрын; ылғалдандырғыш элементтерін монтаждау / бөлшектеу алдында; ылғалдандырғышты басқа орынға жылжытпаса бұрын.
- Ылғалдандырғыш жұмыс істеп тұрған уақытта құрал негізіндегі мембранасына қол тигізбеңіз. Мембрана тербелістерінің жоғары жиілігінің салдарынан денсаулыққа зиян келтіру мүмкін.
- Ылғалдандырғышқа бүріккіш арқылы суды құюға жол берілмейді.
- Ауа ылғалдандырғыш құрғақ қатты тұзу бет үстінде тек тік қалпында жұмыс істеуге арналған.
- Ауа ылғалдандырғышты білтісі немесе штепсельдің айыры зақымданса, сонымен қатар, егер де құралдың өзі зақымданса немесе жұмыс істемесе, құралды пайдаланбаңыз. Оны сервис орталығына апарыңыз. Оны өздігінен жөндемеңіз.
- Қуат білтісі зақымданған кезде қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, сервистік қызмет немесе ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
- Ылғалдандырғышты қыздырғышқа қарсы немесе электр жабдығына тікелей жақындықта еденде орналастырмаңыз. Егер де тозанданатын тұман бұға толық айналғанша еденге немесе нысандарға тисе, бұл зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.
- Ылғалдандырғышты қандай да бір биіктік үстінде, мысалы, үстел, комод және т.с.с. үстінде орнатқан жөн.
- Ылғалдандырғышты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ылғалдандырғышты өткелде немесе оған тиюі, аударып тастауы және т.б. мүмкін басқа орындарда орналастырмаңыз.
- Ылғалдандырғышты жарылу қаупі бар материалдарды сақтау орындарында, сонымен қатар, жанғыш газдардың жиналуы ықтимал аймақтарда пайдаланбаңыз.
- Ылғалдандырғышқа бөгде заттардың тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Ылғалдандырғыштың ауа жинағыш құрылғысы мен бүріккіш бастиеігін бөгде заттармен бөгемеңіз.
- Денсаулық қауіпсіздігі және ылғалдандырғыштың дұрыс жұмыс жасауы үшін онда тек таза, ластанбаған, салқын құбыр суын ғана пайдаланыңыз. Егер де су көзі ластанып қалса немесе сіз оның қауіпсіздігіне күмәндансаңыз, дистилденген суды пайдаланыңыз. Сонымен қатар, осы нұсқаулықтың нұсқаларына сәйкес ылғалдандырғыштың уақытылы тазалануы мен техникалық қызмет көрсетуінің жүргізіп отыруға кеңес беріледі.
- Құралдың зақымдануына жол бермеу үшін эфир майларын немесе хош иістендіргіштерді суға арналған баққа немесе тегенге құюға қатан түрде тыйым салынады. Осындай жолмен зақымданған құрал кепілдікпен жөндеуге жатпайды.
- Аталған ылғалдандырғыш құрамында кіріктірілген гигростат көзделмеген. Шамадан тыс ылғалдандырудан қорғау үшін сыртқы гигростатты пайдаланған жөн.
- Мембрананың аса жоғары тербелістері естілмейді және адам мен үй жануарлары үшін мүлдем қауіпсіз.
- Қуат білтісінің өткір жиектерге тиеуінен қадағалаңыз.
- Желдеткішті егер қолданылмаса, электр желісінен әрдайым сөндіріп отырыңыз.
- Жеткізіп салу жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Ауа ылғалдандырғышты үй-жайдан тыс немесе аса жоғары ылғалдылық жағдайларында, әсіресе, ванна бөлмесі, себезгі бөлмесі немесе жүзу бассейнімен тікелей жақындықта пайдаланбаңыз. Электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін ауа ылғалдандырғышты ылғалды қолмен қоспаңыз.
- Электр тоғының соғуын болдырмаса үшін ауа ылғалдандырғышты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ауа ылғалдандырғышты қуат желісінен сөндірген уақытта қолыңызбен айырынан ұстаңыз, қуат білтісінен тартпаңыз. Білтістен ширатып орамаңыз және құрал айналасына шындап байламаңыз.
- Резервуарда су болмаған жағдайда ылғалдандырғышты қосуға тыйым салынады! Егер резервуардағы іс жүзіндегі су деңгейі ең төмен рұқсат берілген деңгейден төмен түссе, ылғалдандырғыш автоматты түрде сөніп, басқару панелінде қызыл түсті индикатор жанады.
- Ауа ылғалдандырғышты нұсқаулықпен көзделмеген жағдайларда пайдаланбаңыз.
- Қолдану жөніндегі осы нұсқаулыққа сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалану. Ауа ылғалдандырғыш өнеркәсіптік немесе коммерциялық пайдалануға арналмаған.

ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз: Қолданар алдында су ыдысын алыңыз да, пісіру камерасында орналасқан көбік салыңыз (8). Пайдаланбас бұрын:

- Ауа ылғалдандырғышты қаптамадан абайлап алып шығыңыз.
- Ылғалдандырғыш үстінен полиэтилен қаптамасын шешіп алыңыз.
- Ылғалдандырғыштың түбінен су ыдысын (2) алыңыз, су ыдысының қақпағын (5) бұрап алыңыз және резервуарды сумен толтырыңыз, содан кейін су ыдысының қақпағын мықтап бұраңыз. Су ыдысын негізге мықтап қойыңыз. Бу таратқыштың (1) су ыдысымен (2) жақсы жанасып тұрғанын тексеріңіз. Құрал дұрыс жұмыс жасауы үшін 10 - 40°C температурасындағы тазартылған суды пайдаланыңыз. Құбыр суын пайдаланбас бұрын тәулік ішінде тұрғызу ұсынылады. Кермек тазартылмаған суды пайдалану жұмыс камерасында қақтың және жақын тұрған заттарда шаңның түзілуіне әкеп соғуы мүмкін.

ҚАЗАҚ

Назар аударыңыз: Құралды толтырған және тазалаған кезде желіден сөндірген жөн. Суға жуғыш құралдарды, хош иістендіргіш майларды, парфюмерлік құралдарды және т.б. қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

• Бұға айналу қарқындылығын реттегішті (4) бұға айналудың сізге қажетті қарқындылығын – төменнен жоғарыға дейін орната отыра, сағат тілінің бойымен айналдырыңыз. Жұмыстың жасыл түсті индикаторы жанады (6).

• Егер де резервуардағы су жеткілікті болса – жарық индикаторы (6) жасыл түсті болады. Егер де су деңгейі төмен болса немесе ол болмаса – жарық индикаторы (6) қызыл түсті болады, құрал жұмыс істемейді.

Жұмыс кезінде су ыдысы алынса, Ылғалдандыргыш жұмысын тоқтатады. Су ыдысын қайтадан негізге қойсаңыз, Ылғалдандыргыш жұмысын жалғастырады.

• Бұды өсімдіктерге, жиһаз бен басқа заттарға қарай бағыттамаңыз. Ылғалдандыргыштан осы заттарға дейінгі арақашықтық кемінде 50 см болуы тиіс.

ХОШ ИІСТЕНДІРУ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ.

• Су ыдысын негізден алыңыз. Ақ түсті ысқыш (3) суда еритін хош иістендіргіш майын сіңіру үшін қызмет етеді.

• Суда еритін хош иістендіргіш майын алып, бірнеше тамшысын ақ түсті ысқышқа тамызыңыз.

• Су ыдысын негізге қойыңыз.

• Ылғалдандыргышты желіге қосыңыз, оған суды құйып, қосылу батырмасын басыңыз, кейін хош иістендіргіш майларының су буымен араласып жүреді.

• Хош иістендіруді аяқтау үшін хош иістендіргіш майына арналған ысқышты мұқият жуып, кептіріңіз.

ТАСЫМАЛДАУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

ТАСЫМАЛДАУ. Құралды бұйымның тауарлық түрін және/немесе қаптамасының сақталуын қамтамасыз ететін, жүктерді бекіту және бұдан әрі қауіпсіз пайдалану ережелерін пайдалана отыра, жабық келіктің кез келген түрімен тасымалдау қажет. Құралды тиеу-түсіру жұмыстары кезінде соққылы жүктемелерге ұшыратуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

ТАЗАЛАУ. Ауаны тазаламас немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын айырын розеткадан алып шығу қажет.

Қазақ құралдар мен еріткіштерді пайдаланбаңыз. Электр құрал ішіне ылғал мен шаң кірмеуі тиіс.

Кемінде аптасына бір мәрте суға арналған резервуар мен бүріккішті тазалап отырыңыз. Ол үшін жуғыш құралдарды қоспай, таза суды пайдаланыңыз. Бүріккіштен өкті шаңды тұрақты түрде алып отырыңыз. Шаңды (қақты) алуға арналған құрал көп су мөлшерімен мұқият жуу арқылы жойылады. Судың ылғалдандыргыш корпусының негізіне тимегеніне көз жеткізіңіз.

Ылғалдандыргыштың ішкі беттерін тазалау үшін жұмсақ матаны пайдаланыңыз. Ылғалдандыргышты тазалау үшін бензинді, шыны тазалауға арналған құрал мен органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Кемінде аптасына бір мәрте резервуардағы суды толық ауыстырып отырыңыз.

САҚТАУ. Құралды бұйымның тауарлық түрін және бұдан әрі қауіпсіз қолданылуын сақтауды көздейтін жағдайларда, жабық үй-жайларда сақтау қажет. Сақтауға кинамас бұрын құрал мен оның барлық арларының толықтай кептірілгеніне көз жеткізіңіз.

ҚҰРАЛДЫ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Құрал мен буып-түю материалдары қоршаған орта үшін ең аз зиянымен және өңіріңіздегі қалдықтарды көдеге жарату жөніндегі қағидаларға сәйкес көдеге жаратылуы тиіс.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды сатып алған уақытта тексерілуін және Сіздің қатысуыңызбен кепілдік талонының толтырылуын талап етіңіз (сататын ұйымның мөртабағы, сатылған күні және сатушының қолы). Кепілдік талонын ұсынбаған жағдайда немесе оны дұрыс толтырмаған уақытта, сапасы жөніндегі шағымдар қабылданбайды және кепілдік арқылы жөндеу жүргізілмейді.

Кепілдік талонын кепілдік мерзімі ішінде сервис орталығына кез келген өтінішті жасаған кезде ұсыну қажет. Бұйым сервистік қызмет көрсетуге тек толықтай жинақталған түрінде ғана қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алушыға сатқан сәттен бастап есептеледі. Сізден бұйымның сатып алынған күнін растайтын құжаттарды сақтауыңызды сұраймыз (тауар немесе касса чегі).

Бұйымныңызға кепілдік арқылы төлгі қызмет көрсету шартына бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулығының талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттілік шегінен шықпайтын, дұрыс пайдалану, механикалық зақымдаулардың және бұйымды ұқыпсыз пайдалану салдарының жоқтығы жатады. Бұйым кепілдік арқылы қызмет көрсетуге таза түрінде ұсынылады (мүмкін болатын жерлерінде қажалған және үрленген). Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік және құрылымдық ақауларға таралады («Кепілдік таратылмайды» бөлімінде көрсетілгендерден басқа). Бұл кезеңде шығыс материалдарынан басқа ақау бөлшектері кепілдікті сервис орталығында тегін түрде ауыстыруға жатады.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

1. Форс-мажорлық жағдайлар туғызған ақаулар.

2. Бұйымды жеке тұрмыстық жағдайларының шегінен шығатын мақсаттарда бұйымның зақымдануы (яғни, өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда).

3. Шығыс материалдары мен аксессуарлар.

4. Шамадан тыс жүктелуі, дұрыс пайдаланбау, бұйым ішіне сұйықтықтардың, шаңның, жәндіктердің, бөгде заттардың кіруі туғызған ақаулар.

5. Өңделетін сервис орталықтарынан немесе кепілдікті шеберханалардан тыс жөндеуге ұшыраған бұйымдар.

6. Пайдаланушының бұйым құрылымына өзгерістерді енгізу немесе құрамдас бөліктерін біліктісіз ауыстыру салдарынан болған зақымдаулар.

7. Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзу.

8. Жеткізу желісінің көрнеуін дұрыс орнатпау (қажет болса).

9. Техникалық өзгерістер енгізу.

10. Ұқыпсыз пайдалану, бұйымды дұрыс тасымалдамау және сақтамау, бұйымның құлау салдарынан болған механикалық зақымдаулар.

11. Жануарлардың кінәсінен болған зақым (соның ішінде, кеміргіштер мен жәндіктер).

Өндіруші туралы ақпарат

Өндіруші: Ситес Электрик Кампани Лимитед ҚХР

Жасалған күні туралы ақпаратты жеке қаптамасынан қараңыз.

Қызмет ету мерзімі – отыз алты ай.

Кепілдік арқылы қызмет көрсету мәселелері бойынша жақын маңдағы сервис орталығына жүгініңіз.

