

amarobaby
FOR BABY WITH LOVE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

детская коляска 2в1

motus

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного пользования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее совершенствование продукта.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.

Детское транспортное средство соответствует всем требованиям безопасности.

Срок службы изделия: 3 года.

*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.

ВНИМАНИЕ

- Данное транспортное средство предназначено для детей весом от 0 до 22 кг.
- Максимальная нагрузка, перевозимая в нижней корзине, не должна превышать 3 кг.
- Не оставлять ребенка в коляске без присмотра
- Перед использованием убедитесь, что крепление детской коляски установлены правильно.
- Любой груз, прикрепленный к ручке и / или на задней части спинки сиденья и / или по бокам транспортного средства, повлияет на устойчивость коляски.
- Во избежание падения ребенка или получения им травмы, при остановке всегда ставьте коляску на стояночный тормоз.
- Данное изделие не подходит для использования во время бега, катания на коньках или иных способах передвижения, подразумевающих тормозной путь.
- Коляска предназначена только для одного ребенка. Не используйте ее для транспортировки нескольких детей.
- Не поднимайте и не переносите коляску, пока ребенок находится в ней.
- Не используйте аксессуары, которые не были одобрены поставщиком или продавцом.
- Не позволяйте своему ребенку находиться в люльке в вертикальном положении.
- Не перевозите коляску вместе с ребенком на ступенчатом склоне, лестнице, эскалаторе, песчаном пляже, неровных дорогах, грязи и т.д.
- Держите изделие подальше от открытого огня, легко воспламеняющихся вещей и т.д.
- Не добавляйте в коляску матрас толщиной более 25 мм.

ВНИМАНИЕ

- Всегда пользуйтесь ремни безопасности при транспортировке ребенка в прогулочном блоке.
- Чрезмерная нагрузка на изделие может привести к возникновению опасного нестабильного состояния изделия, разрыву материала и другим повреждениям конструкции. Не рекомендуется нагружать его более 22 кг
- Во избежание травм при раскладывании и складывании коляски следите за тем, что бы ребенок не находился по близости.
- Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.
- Используйте максимально лежачее положение для транспортировки новорождённых.
- Используйте только запасные детали, поставляемые или рекомендованные производителем.

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Правила технического обслуживания

1. Перед первым использованием, обязательно постирайте все съемные элементы в люльке коляски.
2. При очистке внешних частей коляски, используйте деликатные чистящие средства и мягкую щетку. Очистку следует производить аккуратно, во избежание повреждения ткани. Внутреннюю съёмную часть ткани и матрасник рекомендуется стирать при температуре 30-40 градусов, отжим 600-800 оборотов и небольшом количестве стирального порошка.
3. При складывании и раскладывании коляски, проверяйте ее на наличие дефектов. В случае если коляска вышла из строя-выясните предполагаемую причину и, при необходимости, обратитесь к продавцу. Во избежание повреждений и поломок действуйте согласно инструкции.
4. Чаще проверяйте не ослаблены ли винты, заклепки, не сломаны ли части конструкции, не повреждены ли швы и другие элементы. Не используйте изделие при обнаружении брака, обратитесь в квалифицированный сервис или продавцу для ремонта или замены деталей.
5. Что бы уберечь ребенка от случайных травм, чаще проверяйте исправность коляски и проводите техническое обслуживание.


КОМПЛЕКТАЦИЯ




Рама - 1шт




Задние
колёса - 2шт




Прогулочный
блок - 1шт



Люлька - 1шт



Передние
колёса - 2шт



Бампер - 1шт



Чехол на
ножки - 1шт






Сумка
для мамы - 1шт






Дождевик - 1шт
+
москитная сетка

СБОРКА

РАЗБЛОКИРОВКА РАМЫ, для этого приподнимите раму за специальную ручку, **рис. 1а** и потяните родительскую ручку по направлению вверх, **рис 1b**. Когда рама раскрыта до конца, вы должны услышать характерный щелчок. Пожалуйста убедитесь, что рама коляски надежно зафиксирована перед тем как ее использовать, **рис. 1с**.






УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, для этого вставьте втулку блока переднего колеса в блок вращения на раме коляски, **рис. 2а**. Если замок переднего колеса в верхнем положении, то колесо может двигаться только в одном направлении, если замок переднего колеса в нижнем положении позволяет колесу вращаться на 360°, **рис. 2b**. Чтобы снять передние колеса нажмите на маленькую металлическую кнопку сбоку и вытяните колесо, **рис. 2с**.



СБОРКА


УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС, для этого возьмите колесо и установите его специальным штырем в отверстие на раме до характерного щелчка, **рис. 3а**. Что бы снять колеса, снизу, на пластиковой направляющей колеса, есть плоский зажим. Нажмите на него и вытащите колесо, **рис. 3б**.

Для того что бы поставить коляски на стояночный тормоз, нажмите на педаль, находящуюся по середине рейки задних колес до характерного щелчка. Убедитесь, что задние колеса заблокированы и коляска не подвижна. Чтобы разблокировать коляску, поднимите педаль в предыдущее положение до характерного щелчка, **рис. 4а**. Всегда используйте стояночный тормоз, когда сажаете ребенка в коляску или останавливаетесь для прочих действий.






СБОРКА

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ, для этого установите сиденье в соответствующие отверстия на раме до характерного щелчка с обеих сторон. **ВНИМАНИЕ!** Люлька должна располагаться лицом к родительской ручке коляски, прогулочный блок - в любом направлении. Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано. Чтобы снять блок нажмите на **КНОПКИ** разблокировки с обеих сторон сиденья, и потяните его вверх, **рис. 5а, 5в, 5с**.




УСТАНОВКА БАМПЕРА, для этого вставьте бампер с обеих сторон сиденья, как показано на **рис. 6а**. Чтобы снять бампер, нажмите на кнопки разблокировки, расположенные с обеих сторон бампера и одновременно вытяните бампер, **рис. 6в**. Бампер можно вращать в любом направлении, сняв его только с одной стороны, **рис. 6с**. Примечание: обязательно фиксируйте бампер, когда ребенок находится в коляске.



СБОРКА

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ И СПИНКИ СИДЕНЬЯ, нажмите на кнопки, находящиеся по обеим сторонам подножки и отрегулируйте её в одно из трех возможных положений. Чтобы отрегулировать наклон спинки сидения, потяните за пластиковый рычаг на задней стороне спинки. **рис. 9**. Вы можете выбрать одно из трёх возможных положений спинки. **рис. 10a, 10b**.



РЕВЕРСИВНЫЙ ПРОГУОЧНЫЙ БЛОК. Нажмите на рычаги разблокировки с обеих сторон блока и его, как показано на **рис. 5с**, затем установите блок в противоположном направлении, **рис. 11a, 11b**. Убедитесь что сидение надежно зафиксировано на раме (при установке должен прозвучать характерный щелчок).



СБОРКА

КАК СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ? Для этого разблокируйте передние колеса, опустите подножку и поднимите капор как показано на **рис. 12а**.


Далее нажмите на кнопку на ручке с **рис. 1а**. И поверните ее в верхнее положение, параллельно не мешая раме автоматически складываться.

Как разложить коляску смотрите в пункте Разблокировка рамы. Вы можете сложить раму как вместе с прогулочным блоком, так и отдельно. Сложить коляску с люлькой не получится, для этого необходимо снять ее и сложить раму отдельно по тому принципу, что и описан в начале этого пункта.





СБОРКА

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, соедините плечевые и боковые части ремня и защелкните их в центральной части. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопку на центральной части замка. Вы можете отрегулировать длину плечевых ремней при помощи пряжек на плечевых ремнях. Коляска имеет 2 уровня высоты ремней безопасности. Верхнее положение подходит для детей старше 6 месяцев, нижнее - до 6 месяцев.





РАЗЛОЖИТЬ ЛЮЛЬКУ, для этого уберите из нее матрасик и другие принадлежности, затем сдвиньте металлические натяжители в направлении, указанном на рисунке, до тех пор, пока они не зафиксируются в специальные держатели с характерным щелчком, **рис. 1a-1b**

ВНИМАНИЕ! Люлька предназначена для детей до 6 месяцев (до 9 кг).



СБОРКА

РЕГУЛИРОВКА КАПОРА. Капор люльки имеет регулировку в 4 положениях. Чтобы отрегулировать положение капора, нажмите одновременно кнопки, расположенные на креплении капора по бокам, **рис. 1c-d**. Вы также можете увеличить раскрытие капора, предварительно расстегнув молнию, находящуюся по середине. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте матрас более 25 мм высотой.



УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ. Вставьте адаптеры в раму коляски до щелчка, **рис. 2a**. Расположите люльку как показано на **рис. 2b**. Вставьте в адаптеры до щелчка. Убедитесь, что люлька надежно зафиксирована.

ПРИМЕЧАНИЕ! Люльку можно устанавливать только спиной по ходу движения. Человек, ведущий коляску, должен постоянно видеть ребенка в люльке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Поставьте коляску на стояночный тормоз перед установкой люльки.




СБОРКА


СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ. Для этого нажмите кнопку фиксатора с обеих сторон одновременно или по очереди и поднимите люльку, сняв ее с рамы, **рис. 2d**. Вы можете снять адаптер, нажав на нем кнопку для фиксации адаптеров (она находится во внутренней части адаптера) **рис. 2е**.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что люлька правильно собрана.


ПРИМЕЧАНИЕ! Прежде чем снимать люльку, поставьте коляску на стояночный тормоз.




РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА. Люлька имеет встроенный механизм регулировки угла наклона подголовника. Что бы отрегулировать его, выньте матрасик, установите подголовник в одно из 5 положений, зафиксируйте стопорной планкой. Убедитесь что подголовник надежно зафиксирован и положите матрасик на место.



КАК СЛОЖИТЬ ЛЮЛЬКУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. Для того что бы сложить люльку, предварительно опустите капор, нажав одновременно на кнопки PUSH с обеих сторон, выньте матрасик, и освободите направляющие А и В от ограничителей. Для этого потяните направляющие по направлению внутрь коляски за специальные стропы, расположенные внизу. Опустите верхнюю часть люльки вровень с дном, предварительно аккуратно разложив направляющие и подголовник что бы они не мешали складыванию.



Далее нажмите кнопку у изголовья люльки, под капором и сложите ее пополам по направлению внутрь люльки. Теперь вы можете удобно хранить или транспортировать ее. Что бы собрать люльку, разложите ее до щелчка, установите боковые направляющие в пазы с помощью специальных строп и отрегулируйте подголовник по инструкции. Убедитесь что все надежно зафиксировано. Люлька готова к использованию.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: **MOTUS**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный период не продлевается, даже в случае ремонта.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течении гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении ¹нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя² претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия. Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, а также повреждения, вызванные несчастным случаем, падением или несоблюдением правил и условий хранения, ухода, эксплуатации.
2. Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением или транспортировкой.
3. Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
4. Термические или химические повреждения изделия.
5. Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие, или его аксессуары не по инструкции.
6. Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.
7. Корзины для покупок, подстаканники и крепления к ним; молнии, заклёпки, болты, документацию, прилагаемую к изделию.
8. Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
9. Повреждения или разрывы обивочной ткани, образовавшиеся в процессе не правильного хранения и эксплуатации.
10. Утерю мелких элементов оборудования и составляющих комплектации изделия.
11. Ходовую часть изделия (колёса, пластиковые крепления колёс, втулки, пружины и т.д)

Поставщик и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю по качеству продукции
от потребителей: ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.
Тел.: +7 495 150 5551



www.amarobaby.ru