


Руководство по сборке и эксплуатации
Автомобильный видеорегистратор
ProVision Watcher 360

Table with 3 columns: No., Фото, Описание. Row 1: Watcher 360, image of the device, detailed specifications including camera features, resolution, and connectivity options.

1. Установка приложение для мобильных устройств
1. Выберите часто используемый мобильный телефон и отсканируйте QR-код, как показано ниже “6zhentan”.




2. Подключение WIFI: Пожалуйста, сначала найдите название WI-Fi регистратора, начинающееся с “Car***”, и введите пароль в соответствии с запросом. Если вам нужно подключить телефон к регистратору, пожалуйста, вернитесь в приложение и нажмите для ввода.



Имя WIFI: ***** Пароль: 12345678

3. Основной интерфейс управления



Проверка неисправностей оборудования
Не удается включить автомобильный видеорегистратор?
Во-первых, убедитесь, что светодиодный индикатор горит правильно, во-вторых, проверьте правильность подключения кабеля питания.
Не можете записывать и снимать?
Пожалуйста, используйте оригинальную высокоскоростную карту памяти Class 10 или выше, рекомендуется использовать карту памяти объемом 16-64 ГБ, и убедитесь, что карта памяти установлена правильно, или карта памяти не отформатирована, пожалуйста, отформатируйте карту памяти в приложении.
Изображение нечеткое?
Удалите защитную пленку, протрите линзу чистой

тканью. Убедитесь, что переднее лобовое стекло чистое.

Выключается ли устройство при горячем подключении SD-карты?
Устройство не поддерживает функцию горячей замены SD-карты, устройство автоматически отключается, когда вы вставляете или вынимаете SD-карту во время включения устройства для защиты устройств, обеспечивая более длительный срок службы.
Черный экран при предварительном просмотре видео на экране мобильного устройства?
Поскольку на выходе этого устройства получается видеоизображение высокого разрешения в формате 1080p, которое передается по беспроводной сети на смартфон, убедитесь, что ваш телефон настроен на декодирование видеофайлов в формате 1080p, телефоны Android в целом подвержены такого рода проблемам, причина в том, что телефоны Android накапливают большой кэш файлов во время использования, это занимает определенную долю пространства памяти, Пользователи могут правильно очистить избыточные фоновые файлы, чтобы освободить больше места на карте памяти для приложения.

Индикатор состояния устройства:

Table with 3 columns: Working status, LED indicator status, and description of the indicator's behavior (e.g., blue for normal, red for error).



Приложение 6zhentan
Имя WiFi: Car**** Пароль:12345678

Вопросы, требующие внимания

1. Данное устройство предназначено для записи изображения, звуковой информации и другой сопутствующей информации в процессе управления транспортным средством. Данные, сохраняемые прибором, предназначены только для справки. Компания не несет ответственность за любые убытки, вызванные повреждением файла или потерей данных в результате неправильного использования данного продукта.
2. Мы рекомендуем использовать карты памяти Class 10 или выше, и во избежание недоразумений со стороны пользователей мы приводим следующие инструкции: Для записи аппарат должен находиться в нормальном рабочем состоянии, но изображение может быть повреждено или утеряно при следующих обстоятельствах:
1) Любая нештатная операция, например, незаконное извлечение карты памяти во время записи, может привести к повреждению или потере последнего записанного файла.
2) Повреждение или потеря записанного файла, вызванные сильным столкновением устройства во время записи.
3. Пожалуйста, помните об этом и выполняйте описанные ниже действия во время использования видеорегистратора:
Пожалуйста, используйте видеорегистратор в пределах, разрешенных законом.
Правильно храните инструкцию к видеорегистратору, в которой содержится начальная информация о подключении видеорегистратора.
Если видеорегистратор подключен непосредственно к

системе электропитания автомобиля, не используйте его в течение длительного времени, когда двигатель не запущен, в противном случае автомобиль не сможет завестись.
4. Нормальный температурный диапазон данного устройства составляет от -20°C до 70 °C. Пожалуйста, не используйте видеорегистратор в условиях высокой температуры, низкой температуры или высокой влажности; не обливайте устройство и не подвергайте его воздействию дождя или пыли, чтобы это не повлияло на использование видеорегистратора.
5. Продукт будет периодически обновляться. Некоторые функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с фактическими функциями продукта. Этот продукт предназначен только для использования в качестве вспомогательного привода, не может заменить ручное управление в режиме реального времени или работу в конкретной среде обитания человека!

Использование и ежедневное обслуживание видеорегистратора

1. Видеорегистратор ведет запись не непрерывно, а по сегментам. При необходимости вы можете скопировать видео для сохранения. В режиме циклической записи,

после полной записи, он автоматически закроет самый ранний записанный контент и перезапишет новый.
2. Регистратор также имеет функцию определения гравитации, которая может чувствовать ускорение и интенсивность движения автомобиля во всех направлениях.
3. Включите режим экстренной записи, чтобы продолжить запись видео при торможении или столкновении автомобиля. В случае чрезвычайной ситуации необходимо выбрать сохранение контента на приборной камере и использовать функцию экстренной записи, чтобы защитить видео от перезаписи.
4. Если чувствительность камеры слишком высока, то при проезде неровностей или кочек она, скорее всего, будет автоматически сохраняться. Со временем накопится слишком много защищенных видеоклипов, и запись новых может стать невозможной, поэтому необходимо раз в месяц форматировать карту памяти.
5. Если во время использования устройство пищит или горит синяя лампочка, пожалуйста, ткните зубочисткой или иголкой в гнездо RESET, а также обратитесь в службу поддержки клиентов.

Гарантия

1. Гарантия 1 год.
2. Гарантия не распространяется на внешний вид изделия.
3. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.

Схема подключения видеорегистратора 1 источник питания 5 В

