

## НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE

Робот-пылесос

**SR-850** 



Внимание! Для совершенствования продукции производитель оставляет за собой право на обновление приложения и программного обеспечения (ПО). После обновления интерфейс приложения Smart Life может измениться, поэтому всегда обращайтесь к актуальной версии.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

**1.** Загрузка и установка приложения Smart Life. Отсканируйте QR-код для загрузки и установки данного приложения.

Либо для загрузки на Android скачайте приложение Smart Life из Google Play, для загрузки на iOS – из App Store.



2. Войти/Зарегистрироваться. Откройте приложение, войдите в систему, если у Вас есть учетная запись Smart Life. Если нет, откройте приложение, введите адрес электронной почты, установите пароль, нажмите кнопку для подтверждения введенных данных. Введите код, чтобы завершить регистрацию, затем войдите в приложение.









3. Прежде всего подключите прибор к Wi-Fi. Сделать это можно, нажав и удерживая в течение 3-5 секунд кнопку № на роботе-пылесосе. Прозвучит голосовое сообщение «Начинаю соединение с сетью» и индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.

**4.** Добавьте устройство в приложение Smart Life.








5. Выберите Wi-Fi сеть, введите название Вашей сети и пароль. Убедитесь, что пароль введен правильно, с учетом регистра. Выбирайте сеть 2,4G, сеть 5G не поддерживается. При выборе 5G-сети или введении неправильного пароля соединение оборвется. Подтвердите, что индикатор мигает медленно.







**6.** Подтвердите необходимость добавления найденного устройства и начнется процесс подключения.





- **7.** После успешного подключения устройство появится на домашней странице приложения Smart Life. Подтвердите завершение подключения.
- **8.** Нажмите на устройство, чтобы войти на страницу настроек. Здесь Вы сможете управлять прибором дистанционно, настраивать уборку, строить карту, использовать камеру и многое другое.

## Если теряется соединение, попробуйте:

- ▲ перейти на страницу настроек Wi-Fi смартфона;
- ▲ переподключиться к Wi-Fi роутеру;
- ▲ вернуться в приложение и продолжить ожидание соединения;
- ▲ следовать указаниям данной инструкции, чтобы найти причину и повторить попытку соединения;
- ▲ обратиться в отдел заботы о клиентах GARLYN.