


# Выдвижной кран для кухни.

### Инструкция по установке



# Выдвижной кран для кухни.

### Перед установкой

Вся информация основана на последней опубликованной информации о продукте. Компания оставляет за собой право изменять характеристики продукта, упаковку или виды доступных товаров в любое время без предварительного уведомления. Инструкция содержит важную информацию об установке, обслуживании и чистке. Пожалуйста, передайте ее пользователю для ознакомления.

#### Примечания:

- 1. Обязательно тщательно промойте водопроводные трубы, чтобы удалить загрязнения.
- 2. Если устанавливаете новую раковину, сначала установите смеситель на раковину.
- 3. Рабочее давление душа: от 0,1 МПа до 0,5 МПа. Если давление воды превышает 0,5 МПа, необходимо установить редуктор давления. Максимальная рабочая температура и температура окружающей среды для душа: 60°С. Обратите особое внимание, чтобы труба, соединенная с душевой лейкой, была удалена от обогревателя, иначе это может повредить душ или его уплотнение, а также нанести вред пользователю.

## Инструкция по эксплуатации

Ручной переключатель: поворачивайте влево для регулировки фиксированной температуры (холодная вода – смешанная вода – горячая вода), поворачивайте вправо для закрытия основного водяного переключателя. Левый переключатель управляет режимом подачи воды.

\*Ручной переключатель является основным, давление воды (2,5 МПа) должно быть закрыто каждый раз после использования. В случае неизвестных причин утрат или повреждений компания не несет ответственности.

#### Монтажный размер

