

Принципы безопасности

ВАЖНО -ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием Этой детской коляски, Пожалуйста, Внимательно прочитайте следующие инструкции.

1. Модель изделия: Q7
2. Стандарт продукции: EN1888-1: 2018+A1: 2022 и EN1888-2:2018+A1:2022
3. Эта коляска предназначена для детей возрастом до 48 месяцев и весом менее 22 кг.
4. Для новорожденных спальная корзина должна быть установлена в максимально откинутом положении.
5. Коляска должна быть собрана взрослыми, пожалуйста, не допускайте своих детей к процессу сборки /складывания / разборки / использования.
6. Перед использованием проверьте, правильно ли закреплены устройства крепления к корпусу коляски.
7. При посадке и вынимании детей должно быть включено парковочное устройство.
8. Сначала достаньте ребенка из сиденья/спальной корзины, затем воспользуйтесь лифтом или поднимитесь по лестнице.
9. Максимальная грузоподъемность сумки для хранения на спинке сиденья составляет 0,9 кг; Максимальная грузоподъемность корзины для хранения 2 кг; Максимальная грузоподъемность всей коляски составляет 22 кг.
10. Следует использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Перед использованием убедитесь, что все запирающие устройства включены.

Во избежание травм при раскладывании и складывании данного изделия держите ребенка на расстоянии.

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.

ВНИМАНИЕ: Как только ваш ребенок будет сидеть без посторонней помощи, используйте фиксатор.

ВНИМАНИЕ: данное автокресло не предназначено для детей младше 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ: всегда пользуйтесь удерживающей системой.Перед использованием убедитесь, что корпус коляски, сиденье или приспособления для крепления автокресла правильно закреплены.

ВНИМАНИЕ: Данное изделие не предназначено для бега или катания на коньках.

ВНИМАНИЕ: Любой груз, прикрепленный к ручке и/или задней части спинки сиденья и/или по бокам автомобиля, может повлиять на устойчивость коляски.

ВНИМАНИЕ: Данную спальную корзину не следует использовать непосредственно в качестве переноски для ребенка, так как ее нарушение равновесия может нанести ущерб безопасности ребенка.

ВНИМАНИЕ: Планку бампера нельзя использовать в качестве ручки для переноски.

ВНИМАНИЕ: Дополнительный матрас не устанавливается, если это не рекомендовано производителем.

ВНИМАНИЕ: Одновременно в транспортном средстве может находиться не более 1 ребенка.

Запрещается использовать аксессуары, не одобренные производителем.

ВНИМАНИЕ: Пристегните ремень безопасности на запястье, чтобы коляска случайно не выскользнула из рук.

ВНИМАНИЕ: Берегите себя от огня!

Поддержка

1. В целях безопасности, пожалуйста, регулярно осматривайте и обслуживайте коляску.
2. Регулярно проверяйте, нет ли изношенных деталей. При необходимости заменяйте изношенные детали.
3. При их замене, пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям, чтобы избежать непредвиденных повреждений.


Внимание

1. Не кладите на коляску посторонние предметы.
2. Не используйте неоригинальные детали или другие аксессуары.
3. Козырек нельзя стирать в машине - только в ручной стирке.
4. Не стирайте козырек слишком сильно.
5. Высушите козырек в тени после стирки, избегайте пребывания на солнце.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА


Исполнительный стандарт на продукцию
EN1888-1:2018+A 1:2022 и EN1888-2:2018+A 1:2022



Артикул №: Q7

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.


Общая схема




ПРОЦЕСС СБОРКИ И ОТКРЫВАНИЯ КОЛЯСКИ




1 ОТКРОЙТЕ ОТКИДНОЙ КРЮЧОК, разложите раму



2 ВСТАВЬТЕ КОЛЕСА В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРЮЧОК




3 Поднимите ручку, подбросьте раму, услышите щелчок «ка да».




4 Нажмите кнопки переключения с обеих сторон, поднимите коляску и переверните сиденье

СКЛАДНАЯ ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА



1 Нажмите на замок второй кнопкой и нажмите на откидные клавиши.



2 Сложите козырек и прижмите его к раме.




3 После того, как рама будет установлена на место, кнопка сгиба защелкнется автоматически

РЕГУЛИРОВКА КОЗЫРЬКА



Используя козырек, как показано на рисунках выше, непосредственно потяните его головку вперед или назад, затем закройте или раздвиньте.

РЕГУЛИРОВКА КОЗЫРЬКА



Нажмите на кнопку с обеих сторон, затем отрегулируйте положение по своему усмотрению



Подставка для ног может быть установлена в положение лежа, полулежа или сидя


РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ



Потяните вверх красную кнопку и нажмите на коляску, после чего сможете свободно регулировать положение.



Передняя передача 1# Передняя передача 2# Передняя передача 3#



Задняя передача 1#




Задняя передача 2#




Задняя передача 3#

СБОРКА-РАЗБОРКА ПОДЛОКОТНИКА




Установите планку подлокотника: вставьте ее в крепежное отверстие в направлении, указанном стрелкой, при этом раздастся щелчок, означающий, что установка завершена.




Снимите подлокотник: нажмите кнопку, чтобы выдвинуть подлокотник

ТОРМОЗ ЗАДНЕГО КОЛЕСА



Тормоз заднего колеса: нажмите на внутреннее тормозное устройство заднего колеса, затормозите до упора




Подняв тормозное устройство, можно отпустить тормоз, и колеса смогут свободно двигаться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: Чтобы ребенок не выскользнул из коляски, пристегните его ремнем безопасности!

1. Закрепите коляску.
2. Пристегните поясную пряжку безопасности с двух сторон, услышите щелчок, означающий, что все в порядке.
3. Отрегулируйте длину ремней безопасности, чтобы ребенку было удобнее.
4. Нажмите кнопку на выступающей части предохранительной пряжки, и она автоматически откроется



ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед использованием, пожалуйста, проверьте надежность и неповрежденность компонентов, убедитесь, что все детали сиденья или обивка находятся в хорошем состоянии. Для безопасности вашего ребенка необходимо регулярно проводить осмотр и техническое обслуживание. Пожалуйста, прекратите использование, если обнаружите какие-либо неисправности.

1. Избегайте длительного использования или хранения во влажной, холодной или высокотемпературной среде, в противном случае это может легко привести к ржавчине и старению деталей, повлиять на срок службы изделий или стать причиной возникновения опасности
2. Очистите подушку, снимите несъемные ремни и четыре пряжки, постирайте вручную промойте теплой водой и высушите, не подвергая чрезмерному воздействию солнца
3. При чистке рамы не используйте отбеливатель, избегайте попадания воды на детали фурнитуры, чтобы избежать появления ржавчины, которая может повлиять на срок службы изделия.
4. Регулярно проверяйте коляску и своевременно ремонтируйте ее при возникновении каких-либо проблем.
5. Избегайте чрезмерного пребывания на солнце или в условиях высокой температуры, которые могут привести к старению деталей и выцветанию ткани.
6. Не добавляйте вязкое механическое смазочное масло во вращающиеся детали (например, колеса и шарниры), можно добавить немного разбавленного смазочного материала, чтобы избежать прилипания смазочного масла к мусору, который может повлиять на вращение.