

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф-пенал.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА



Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Шкаф-пенал кухонный под бытовую технику с 2мя дверьми 1П6



Паспорт и схема сборки



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1П6:




№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 2020x554	1	1/1
1.1	Боковина правая 2020x554	1	
2	Крыша 600x554	1	
3	Вязка 568x554	3	
4	Полка 568x544	2	
5	Цоколь 600x100	1	
6	Задняя стенка ЛХДФ белая 709x295	4	
8	Соединитель ДВП 686мм	2	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

Фасад 1П6:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x596	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	


Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	4	шт.
	Клипса	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	20	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Шуруп 3,5x15	36	шт.
	Гвоздь 2x20	50	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	2	шт.
	Заглушка для еврвинта	16	шт.




Фурнитура пакета фасада:

вариант 1

Фасад ИП6			
	Ручка с шурупами	2	шт.

вариант 2


Фасад ИП6			
	Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	4	шт.

вариант 3

Фасад ИП6			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.




Требуемый дополнительный инструмент



Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-14.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.



Опоры кухонные по наколам прикрутить с помощью шурупов 3,5x15 к крышке (деталь № 2).

Перед установкой ЛДВП необходимо выровнять диагонали как показано на рис.1






Рис.1
a=b



Установка цоколя



ВНИМАНИЕ

Правила установки ручки:

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

При необходимости использовать прессшайбу

