



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Playme X PRO

Содержание	
Введение	2
О данном руководстве	2
Особенности	2
Комплект поставки	3
Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Установка и включение устройства	6
Описание устройства	8
Функции кнопок	9
Меню настроек	10
Режим Видео	12
Режим камеры заднего вида (опционально)	13
G-сенсор	13
Режим парковка	14
Режим съемки Time-Laps	15
Инфракрасная подсветка внутрисалонной камеры	15
Воспроизведение	15
Подключение к Wi-Fi и функционал приложения	16
Аксессуары	17
Техническая поддержка	18



Введение

Благодарим Вас за покупку Playme X PRO – многофункционального двухканального видеорегистратора высокой четкости для записи видеофайлов спереди и внутри салона автомобиля. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время

О данном руководстве

Содержание данного руководства носит исключительно информационный характер и может изменяться без предварительного уведомления. В случае изменений актуальную версию руководства пользователя Вы можете скачать на официальном сайте www.playme-russia.ru. Мы приложили все усилия, чтобы данное "Руководство пользователя" содержало точную и полную информацию о продукте, в том числе функциональные возможности, настройки, а также спецификацию продукта. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений, не предполагается какая либо ответственность со стороны производителя.

Особенности

- Автомобильный видеорегистратор с двумя камерами, позволяющий записывать с качеством QuadHD (2.5K) события впереди автомобиля и FullHD (1080P) внутри салона автомобиля
- Широкий угол обзора 170° (фронтальная камера) и 120° (салонная камера)
- Инфракрасная подсветка внутрисалонной камеры
- Поддержка карт памяти microSD до 256 Гб

- 3.2" IPS дисплей высокой четкости
- Поддержка подключения 3-ей камеры FullHD для записи происходящего позади автомобиля (опционально - в комплекте не поставляется)
- Wi-Fi модуль
- Управление данными со смартфона
- Датчик удара G-сенсор
- Датчик движения
- Режим парковка
- Режим съемки Time-Laps

Комплект поставки

Видеорегистратор – 1 шт.

Кронштейн крепления – 1 шт.

Электростатическая наклейка на лоб. стекло – 1 шт.

Доп. двухсторонний скотч – 1 шт.

Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Примечание:

* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

** Срок службы устройства, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что он эксплуатируется в строгом соответствии с данным руководством.

*** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924

Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
8. **Данное устройство работает только с картами памяти, имеющими файловую систему FAT32. После установки карты памяти необходимо отформатировать её через соответствующий пункт меню настроек устройства.**
9. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme.

Технические характеристики

Параметр	Описание
Процессор	SA230D
Дисплей	3.2" IPS (800*268)
Матрица	GC4653
Количество камер	2 + 1 (опционально)
Объектив	6 стеклянных линз, Угол обзора 170°(фронтальная камера) + 120°(внутрисалонная камера)
Разрешение видео	Передняя камера: QHD 2.5K 2560x1440 25 к/с; FHD 1920x1080P 60 к/с; FHD 1920x1080P 30 к/с Внутрисалонная камера: FHD 1920x1080P 25 к/с Задняя камера: FHD 1920x1080P 25 к/с (опционально)
Формат видео	MOV
Цикл видео	1 мин, 3 мин, 5 мин
Карта памяти	micro SD (до 256 ГБ, не ниже 10 класса)
G-сенсор	Встроенный
Датчик движения	Встроенный
Микрофон	Встроенный
Динамик	Встроенный
Напряжение питания	5 В
Рабочая температура	-20°C~+70°C
Температура хранения	-30°C~+80°C

Установка и включение устройства

Установка Playme X Pro на лобовое стекло автомобиля:

- Выберите подходящее место на лобовом стекле Вашего автомобиля. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая.
- Снимите защитную пленку с кронштейна видеорегистратора и закрепите его к стеклу. (надежно закрепите прибор так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке или при маневре);
- Установите заднюю камеру внутри салона или снаружи автомобиля, проложите кабель камеры к месту установки кронштейна и подключите его к разъему задней камеры. Для обеспечения автоматического переключения на режим отображения с задней камеры необходимо красный провод кабеля камеры подключить к цепи питания фонарей заднего хода. (опционально)
- Установите microSD карту в слот карты памяти устройства PLAYME. Пожалуйста используйте высокоскоростные карты памяти (класс 10). Перед первым использованием рекомендуется отформатировать карту памяти.
- Вставьте шнур питания в кронштейн устройства, а затем в розетку или «прикуриватель» автомобиля.

Включение устройства:

При подключенном автомобильном зарядном устройстве после включения зажигания устройство автоматически включится и начнет запись видео. После выключения зажигания устройство сохранит видеозапись и автоматически выключится.

Внимание:

- Устройство не должно мешать обзору водителя.
- Убирайте устройство, когда покидаете автомобиль. Это убережет его от резких перепадов температур и возможной кражи

Описание устройства



1. Слот microSD карты памяти
2. Кронштейн
3. Фронтальная камера
4. Разъем для подключения задней камеры
5. Разъем питания
6. Инфракрасная подсветка
7. Внутрисалонная камера

Функции кнопок

Кнопка	Функция	Описание
«8» Кнопка Reset	Перезагрузка	Перезагрузка устройства
«9» Кнопка Меню	Вход в Меню / Фотоснимок	- В режиме ожидания – «Вход в Меню» (короткое нажатие) / «Фотоснимок» (нажатие и удержане) - В Меню настроек – «Назад» (короткое нажатие)
«10» Кнопка Вверх / Влево	Выбор настроек / Включение отключение микрофона / Включение отключение Wi-Fi	- В режиме ожидания – «Включение отключение микрофона» (короткое нажатие) / «Включение отключение Wi-Fi» (нажатие и удержание) - В Меню настроек – перемещение «Вверх» или «Влево»

«11» Кнопка Вниз / Вправо	Выбор настроек / Блокировка видео	- В режиме ожидания – «Переключение режимов отображения» (короткое нажатие) / «Блокировка видео» (Нажатие и удержание) - В Меню настроек – перемещение «Вниз» или «Вправо»
12 Вкл / Выкл	Включение отключение питания / Включение и отключение записи видео	- В режиме ожидания – «Включение отключения записи» (короткое нажатие) / «Включение отключения питания» (нажатие и удержание) - В Меню настроек – Подтверждение выбора «Ок» (короткое нажатие)

Меню настроек

Настройки Видеорегистратора

Параметр	Опции	Описание
Цикл записи	1 мин, 2 мин	Продолжительность отрезков видеозаписей
Авто. запись после 1 мин. бездействия	Вкл, Выкл	Автоматически начинать запись после 1 минуты бездействия в режиме настроек
Режим отображения	Фронтальная камера, Салонная камера, Задняя камера,	Отображение изображения на экране в режиме записи

	На дисплее две камеры, На дисплее три камеры	
Запись без звука	Вкл, Выкл	Включение и отключение микрофона для записи звука
Штамп времени	Вкл, Выкл	Установка штампа времени для его отображения на записанных видеофайлах
Режим парковка	Вкл, Выкл	Включение режима парковка
G-сенсор	Выкл. Низкая, Высокая	Включение и установка порога чувствительности датчика удара
Time-Laps	Выкл., 15 минут, 12 часов, 24 часа	Включение и установка интервала режима съемки Time-Laps
Зеркальное отображение фронтальной камеры	Вкл, Выкл	Включение функции зеркального отображения изображения с фронтальной камеры
Зеркальное отображение внутрисалонной камеры	Вкл, Выкл	Включение функции зеркального отображения изображения с внутрисалонной камеры
Зеркальное отображение задней камеры	Вкл, Выкл	Включение функции зеркального отображения изображения с задней камеры

Системные настройки

Параметр	Опции	Описание
Wi-Fi	Вкл, Выкл	Wi-Fi для управления контентом и настройки устройства
Подключение Wi-Fi		Имя и пароль от Wi-Fi устройства
Настройка яркости	1,2,3,4	Регулировка яркости дисплея
Настройка громкости	1,2,3,4	Регулировка громкости динамика
Автовыкл. Экрана	Выкл., 10 сек., 30 сек., 60 сек.	Интервал автоматического отключения экрана после последнего нажатия любой кнопки
Настройка языка		
Установка времени		
Форматирование карты памяти		Форматирование карты памяти в регистраторе. Внимание! Все файлы, в том числе, с блокировкой от удаления и перезаписи будут безвозвратно удалены!
Версия прошивки		Информация о версии прошивки видеорегистратора
Сброс настроек		Сброс настроек параметров устройства на заводские значения

Режим Видео

После подачи питания видеорегистратор включается, загорается индикатор питания и устройство автоматически начнет запись видео, в процессе записи на экране дисплея мигает красный индикатор записи и отображается время записи. На экране

представлено изображение с обеих камер — передней и внутрисалонной. При подключенной задней камере будет отображаться изображение сразу с трех камер (опционально). Для смены режима отображения на дисплее используйте кнопку «11». Для этого нажмите ее коротко и режим отображения переключится на заднюю/переднюю/внутрисалонную камеру. Для остановки процесса записи нажмите кнопку “12”, при повторном нажатии кнопки видеосъемка возобновится. После отключения питания устройство сохраняет последнюю видеозапись и автоматически выключается. Записанное видео хранится на карте памяти. После заполнения карты памяти устройство перезапишет записанные ранее видеофайлы. Длительность записываемых видеофайлов можно установить в меню настроек самостоятельно. Для защиты текущей записи от стирания во время видеосъемки нажмите и удерживайте кнопку “11”, устройство заблокирует текущую видеозапись и на экране отобразится значок блокировки.

Режим камеры заднего вида (опционально)

Для функционирования режима задней камеры красный провод кабеля камеры должен быть подключен к цепи питания фонарей заднего хода. В дальнейшем при включении задней передачи экран переключается на изображение с камеры заднего вида. При этом на экране появляются парковочные линии которые служат визуальным помощником для водителя, помогая контролировать дистанцию до препятствий. После завершения маневра экран возвращается к предыдущему состоянию.

G-сенсор

Данное устройство оснащено встроенным G-сенсором (гравитационный датчик, датчик удара). В случае столкновения видеорегистратор блокирует текущее видео, в этот

момент на экране отображается значок блокировки. Заблокированные видеозаписи не удаляются во время циклической записи.

Примечание:

- Чувствительность срабатывания G-сенсора можно изменить в меню настроек видеорегистратора;
- Заблокированные видеофайлы могут заполнить всю карту памяти и устройство перестанет записывать обычное видео. Поэтому, рекомендуется периодически форматировать карту памяти.

Режим парковка

При включении функции "Режим парковка" активируется круглосуточное охранное видеонаблюдение в ваше отсутствие, защита от вандалов и неумелых парковщиков.

При срабатывании датчика удара*, происходит автоматическое включение съемки.

Длительность записываемого видеофайла зависит от наличия движения в кадре и фиксируется встроенным датчиком движения. Если датчик фиксирует движение, видеорегистратор продолжает снимать, если движение останавливается, то через 30 секунд видеорегистратор автоматически сохраняет запись на карту памяти и выключается.

При активированном режиме съемки Time-Laps пользователь может самостоятельно выбрать длительность записанных видеофайлов.

**Для работы данной функции требуется подключение к постоянному питанию от бортовой сети автомобиля (используйте кабель прямого подключения PLAYME с контроллером питания)*

Режим съемки Time-Laps

Time-Laps предполагает запись ускоренного видео с низкой частотой кадров. Это удобное решение, позволяющее сэкономить место на карте памяти и сохранить до 10 суток непрерывного видео.**

Чтобы активировать режим съёмки "Time-Laps", откройте меню настроек видеорегистратора. Выберите пункт "Time-Laps" и задайте желаемую продолжительность записи.

**При условии подключения к постоянному питанию от бортовой сети автомобиля (используйте кабель прямого подключения с контроллером питания) и активации "Режим парковка"

Инфракрасная подсветка внутрисалонной камеры

Внутрисалонная камера оборудована инфракрасной подсветкой, обеспечивающей высокую четкость изображения в условиях низкой освещенности. Эта технология использует инфракрасные светодиоды, которые невидимы для человеческого глаза, но прекрасно воспринимаются видеосенсорами камеры. Инфракрасная подсветка работает в автоматическом режиме, включаясь при снижении уровня освещенности до критической отметки. Это позволяет получить ясное изображение как водителя, так и пассажиров.

Воспроизведение

Сохраненные видеофайлы можно просмотреть на самом устройстве, ПК или на смартфоне.

Для просмотра видеофайлов на устройстве нажмите кнопку «Меню», затем перейдите в раздел «Файлы». После входа на экране отобразятся иконки папок хранения фронтальной, салонной и задней камеры. Выберите нужную папку и откройте её. На экране появится меню для просмотра обычных видео. С помощью навигационных кнопок выберите файл, который хотите просмотреть. Для доступа к защищенным видео и фотографиям воспользуйтесь кнопкой «9», чтобы переключаться между вкладками.

Для просмотра видеофайлов на компьютере необходимо извлечь карту памяти из устройства и вставить её в компьютер с помощью кард-ридера (не идет в комплекте) или встроенного слота, если таковой имеется. Откройте проводник файлов на компьютере и найдите подключенную карту, которая обычно отображается как USB-накопитель. Перейдите в папку, где хранятся видеофайлы и выберите интересующее Вас видео.

Для просмотра видеофайлов на смартфоне смотрите инструкцию (стр. 16-17)

Подключение к Wi-Fi и функционал приложения

Благодаря встроенному Wi-Fi модулю видеорегистратор может подключаться к смартфону с помощью приложения, что значительно упрощает процесс передачи данных. Пользователи могут моментально загружать видеозаписи на свои смартфоны для быстрой обработки и публикации в социальных сетях, осуществлять настройку устройства, просматривать онлайн текущее видео.

1. Скачать приложение «RoadVideo» на смартфон через маркет приложений App Store или Google Play
2. Включить Wi-Fi на своем устройстве PLAYME

3. Подключитесь к Wi-Fi сети "Playme_X_PRO" в настройках Wi-Fi смартфона (вводим пароль 12345678).

Если появится сообщение "Интернет может быть недоступен", выберите "не отключаться от Wi-Fi"

4. Откройте приложение и нажмите «Добавить камеру»

5. Если все было сделано правильно, то приложение автоматически добавит устройство в список доступных и на экране появится изображение с камеры устройства

6. На главном экране будут доступны следующие функции:



«Включение отключение записи»



«Фотоснимок»



«Просмотр записанных файлов»



«Настройка видеорегистратора»

Также Вы можете использовать и другие доступные приложения «Viidure», «GoLook».

Аксессуары

Для повышения функциональности Вашего видеорегистратора, рекомендуем рассмотреть покупку дополнительных аксессуаров. Все аксессуары Вы можете приобрести на нашем официальном сайте www.playme-russia.ru

1. Дополнительная FullHD камера для записи событий позади автомобиля.

Установка третьей камеры значительно повышает угол обзора позволяя зафиксировать все происходящее на 360 градусов.

2. Кабель прямого подключения с контроллером питания.

Подключая устройство через данный кабель, вы не только избавляетесь от беспорядка с торчащими проводами, но и получаете доступ к удобной функции Режим Парковки. Кроме того, данный кабель оборудован встроенным контроллером питания. Вам не нужно переживать о том, что устройство будет разряжать аккумулятор во время использования. Как только напряжение аккумулятора опускается ниже опасного уровня, контроллер автоматически отключает регистратор, предотвращая тем самым его разряд.

Техническая поддержка

Информацию о работе сервисного центра можно получить на сайте www.playme-russia.ru и по электронной почте - service@playme-russia.ru