


Внимание!

Надежная работа фена и гарантийное обслуживание возможны только при регулярной очистке фильтра!

Регулярная очистка:

- При профессиональном использовании – ЕЖЕДНЕВНО.
- При домашнем использовании – РАЗ В НЕДЕЛЮ.



Магнитная сеточка легко вынимается из фильтра. Ее можно промыть под струей воды, высушить и надеть обратно. Обязательно просушить перед использованием!

Сильное загрязнение фильтра может привести к повреждению мотора. В качестве меры защиты на фене могут загореться все шесть индикаторов. В этом случае фильтр нужно очистить незамедлительно!

 DEWALT^{PRO} | LEGACY