



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Уважаемые покупатели!

Признательны Вам за выбор продукции LAUTER!

Благодаря современному оборудованию, высокому уровню автоматизации, экологичности и постоянному контролю качества, удастся создавать первоклассные товары, которые соответствуют техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Обращаем ваше внимание на то, что перед установкой необходимо проверить изделие на наличие повреждений при транспортировке.

Мы не несем ответственности за повреждения уже собранных изделий или повреждения, вызванные неправильным обращением.



### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Мебель Lauter предназначена исключительно для установки в жилых домах и квартирах. Использование в коммерческой сфере не рекомендуется.
- Упаковочные материалы и мелкие детали (такие как батарейки и аккумуляторы) необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Поверхности мебели и зеркал следует чистить только водой и чистой влажной тряпкой.
- Используйте микрофибровые салфетки. Неподходящие салфетки могут серьезно повредить фасады и зеркальные поверхности.

- Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, абразивы, агрессивные химические вещества (например, средства для чистки стекол).
- После чистки мебель необходимо тщательно вытирать насухо, чтобы предотвратить повреждение материала (набухание) или появление пятен на зеркальной поверхности из-за застоя воды.
- Не используйте пароочистители, так как это может привести к набуханию и разрушению мебели.
- Все стыки между крышками, другими шкафами, стенами и умывальником должны быть герметизированы силиконом или другими соответствующими герметиками.
- **Защищайте мебель вблизи ванны/душевой кабины стеклянной перегородкой. Повреждения от чрезмерной влаги не покрываются гарантией. Элементы мебели с электрикой необходимо оберегать от попадания воды!**
- Мебель для ванных комнат подходит для нормального уровня влажности в помещении. Это означает кратковременное повышение влажности до 90% (но без саун). Обеспечьте хорошую вентиляцию и просушку ванной комнаты, особенно после принятия душа или ванны.
- **Входящие в комплект крюки и дюбели подходят только для монтажа в полнотелый кирпич (MZ20), пустотелый кирпич (HLZ 20) или бетон (B25).**



## **Мебель с электрической проводкой**

**Осторожно: опасность поражения электрическим током: Прикосновение к токоведущим частям может привести к серьезным травмам или смерти. Подключение, отключение и ремонт должны выполняться только квалифицированным электриком.**


- Если на объекте отсутствует автоматический выключатель утечки на землю, для повышения искробезопасности рекомендуется использовать автоматический выключатель с номинальным остаточным током 30 мА.
- Не допускается эксплуатация изделия без присмотра. Родители должны присматривать за детьми при использовании устройства.
- В случае грозы или если прибор не используется в течение длительного периода времени, отключите блок питания от сети. Это позволит избежать повреждений, вызванных молнией или скачками напряжения.
- Поврежденный трансформаторный блок должен быть выведен из эксплуатации, не подлежит ремонту и должен быть заменен на новый. Поврежденный внешний кабель может быть заменен только квалифицированным специалистом.

- При замене ламп убедитесь, что максимальная мощность лампы (Вт) и напряжение (В) соответствуют параметрам трансформаторной/пожарной коробки.

- Избегайте длительного прямого контакта глаз со светодиодным источником света, так как это может привести к повреждению глаз.

- Не разбирайте аккумуляторы/батареи, не замыкайте их и не бросайте в огонь.

Никогда не пытайтесь перезаряжать непerezаряжаемые батареи. Существует опасность взрыва! Извлеките батареи/аккумуляторы, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, чтобы избежать повреждений в результате утечки. Негерметичные или поврежденные батареи/аккумуляторы могут вызвать ожоги кожи кислотой. При работе с поврежденными батареями/аккумуляторами надевайте защитные перчатки. Электротехнические изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Эти изделия должны быть переданы на соответствующие предприятия по переработке



Перед заменой лампы необходимо отключить электропитание. В случае стационарной установки цепь питания должна быть оборудована отключающим устройством (например, автоматическим выключателем).



Изолированные, класс защиты I, устройства с подключенным защитным проводником (желтый/зеленый).



Изолированные, класс защиты II, устройства без подключения защитного проводника.



Изолированные, класс защиты III, оборудование без подключенного защитного проводника. Очень низкое защитное напряжение  $\leq 50$  В переменного тока  $\leq 120$  В постоянного тока.



В зоне крепления не должно быть кабелей электрических, силовых или канализационных линий.



Подходит для установки в мебель, но не для обычных легковоспламеняющихся поверхностей.




Степень защиты IP:


Цифра 1 означает защиту от прикосновения и проникновения инородных тел. Цифра 2 означает защиту от влаги.



Сменные/не сменные источники света




Отдельное оборудование управления взаимозаменяемое/незаменяемое



Заменяемое оборудование для раздельного управления /не заменяется специалистом

## Подвесная мебель



- Убедитесь, что подвес шкафа правильно закреплен на крюке или несущей шине.
- Для обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации шкаф должен быть полностью придвинут к стене.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

✓ Гарантия распространяется на:

1. **Заводские дефекты** – трещины, сколы, повреждения, возникшие в процессе производства.
2. **Качество материалов** – деформации или изменения структуры, если они произошли из-за брака материала.
3. **Фурнитуру и механизмы** – петли, направляющие, ручки и другие элементы при их поломке в результате нормальной эксплуатации.
4. **Покрытие и окраску** – если со временем появились изменения, не связанные с механическим воздействием или воздействием влаги.
5. **Целостность конструкции** – при условии правильного монтажа и использования мебели по назначению.

✗ Гарантия НЕ распространяется на:

1. **Повреждения из-за неправильного монтажа** – если мебель установлена с нарушением инструкции.

2. **Механические повреждения** – удары, царапины, сколы, появившиеся в процессе эксплуатации.
3. **Воздействие влаги и пара** – если мебель подвергалась постоянному контакту с водой или была установлена в местах с чрезмерной влажностью.
4. **Использование агрессивных чистящих средств** – повреждения, вызванные спиртосодержащими, абразивными или химическими средствами.
5. **Самостоятельные изменения конструкции** – сверление отверстий, переделка мебели, замена деталей, не предусмотренных производителем.
6. **Износ и естественное старение** – потускнение, небольшие царапины и другие дефекты, возникшие со временем.
7. **Неправильное хранение и транспортировка** – если мебель была повреждена до установки из-за нарушений условий хранения и транспортировки.

**Важно!** Для сохранения гарантии необходимо соблюдать инструкции по установке, уходу и эксплуатации.