

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИВОД AM35QME1



ПРИВОД AM35QMEL. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Дистанционные пульты управления




Настенные радиовыключатели




Программирование управления



Изменение направления движения



Установка первого конечного положения



Установка второго конечного положения



Точная настройка конечных положений




Включение/выключение пошагового вращения привода (режим жалюзи)



Добавление нового пульта/радиопередатчика



Удаление одного канала на пульте




Удаление всех настроек привода




Уменьшение количества каналов



Возврат к заводским настройкам



ПРИВОД AM35QMEL. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подключение по беспотенциальным проводам

