

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие изготовлено из натуральных материалов. Натуральная древесина является природным материалом, поэтому имеет различный рисунок и цветовой оттенок, что является ее характерной особенностью. Неравномерность рисунка, отличие расцветки отдельных частей изделия подчеркивает натуральное происхождение материала и не является браком. При несоблюдении правил хранения и эксплуатации (установка изделия у отопительных приборов, попадание прямых солнечных лучей, несоблюдение относительной влажности воздуха и др., см правила эксплуатации) на поверхности могут появиться микротрещины шириной до 0,5 мм, что не является браком производителя.

Поверхности мебели имеют защитно-декоративные покрытия.

Для поддержания надлежащего вида и сохранения долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- изделие предназначено для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением;

- не допускается содержать изделие в сырых, непроветриваемых помещениях. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 45-60%;

- при длительном хранении мебели в упакованном виде следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний;

- при размещении мебели в квартире (доме) в холодный период времени перед ее сборкой необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2х часов;

- во избежание опрокидывания изделий, а также их расшатывания и деформации, необходимо размещать предметы мебели строго на ровной поверхности;

- нельзя допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия из массива древесины, так как прямое воздействие света на некоторые участки может вызывать цветное различие между освещенными элементами и элементами мебели, находящимися в тени, а также вызывать растрескивание деталей мебели. Тем не менее, цветное различие станет менее заметным с течением времени. Оно является совершенно естественным для натурального дерева;

- нельзя допускать попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, незэкранированные микроволновые излучатели и т.п.), мокрых и холодных предметов, что может привести к образованию пятен на поверхности и трещин в лакокрасочном покрытии и древесине.

- не проводите по поверхности мебели острыми и твердыми предметами, оберегайте от ударов режущими или тяжелыми твердыми предметами;

- мебель из массива древесины не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Расстояние до источника тепла следует выдерживать более 1м;

- не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или крайней сухости в помещении, а тем более – их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности;

- не подвергайте предметы мебели несвойственной нагрузке. Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму 25 кг/м²;

- запрещается перемещать мебель «волоком» во избежание появления механических повреждений. Перемещать изделие следует, слегка приподняв его над полом. При перемещении мебели с места на место нужно держать изделие только за нижнюю часть каркаса;

- основное правило ухода: вытирать пыль нужно сухой тряпкой, и прикасаться к поверхности только мягкой тканью (фланелью, бархатом, замшей или специальными тряпочками, на упаковках которых написано «для мебели»); можно использовать предварительно смоченную и хорошо отжатую перед применением мягкую ткань. По окончании чистки смоченные участки поверхностей необходимо тщательно высушить, протирая сухой и мягкой тканью;

- в качестве специального состава для обработки деревянных поверхностей после чистки рекомендуется применять различные полироли для дерева. Однако для обработки кухонной мебели нельзя применять полироли и другие продукты бытовой химии, в инструкции по применению которых указано на негативное влияние их при попадании на пищевые продукты;

- беречь поверхности от попадания жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин, растворители и другие химические и чистящие вещества, в состав которых входят щелочи и кислоты);

- мебель из древесины следует беречь от разных механических ударов. Лакокрасочные покрытия легко повреждаются от механических воздействий. Так же древесина сама по себе легко подвержена повреждениям;

- не использовать моющие жидкости и абразивные порошки, есть вероятность что они смогут вступить в реакцию или поцарапать лакокрасочное покрытие. От применения таких средств возможно порча лакокрасочного покрытия, что приведет к ускорению старения дерева. При покупке средств для чистки и ухода за мебелью из дерева обратите внимание на состав средств;

- следует периодически смазывать подвижную фурнитуру, различные направляющие и прочие механизмы столов. Следует вовремя заменять износившуюся фурнитуру, во избежание серьезных поломок частей мебели;

- не забывайте периодически подкручивать крепеж, гайки, болты, шурупы и т.п.

Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.