

Основные узлы Kugoo M4 PRO (Jilong)

Бортовой компьютер и дисплей;

Тормоз;

Контрольная панель;

Фиксатор;

Сиденье;

Передняя фара;

Передний амортизатор;

Механизм складывания;

Мотор колеса.

Как сложить / разложить Kugoo M4 Pro?

Раскладывание самоката:

Опустите фиксатор как на картинке 2 и поднимите рулевую стойку;

Зафиксируйте педаль для складывания;

Раскройте руль.

Складывание самоката:

Опустите руль;

Опустите рычаг складывания, как на картинке;

Опустите рулевую стойку до щелчка.

Первая поездка на самокате Kugoo M4 Pro

Перед каждой поездкой обязательно проверяйте запуск газа и руль. Когда устройство выключено несколько раз плавно потяните рычаг дроссельной заслонки – он должен вернуться в первоначальное положение.

Проверьте оба тормоза, кабели и силу торможения. При необходимости проведите регулировку. Если слышите странный шум, то проверьте внутренний кабель, возможно, что он деформировался или пришел в негодность.

Проверьте давление в шинах и их состояние. Делайте это перед каждой поездкой.

Давление должно быть равно 23 кг на кв.см. Своевременно осматривайте шины на предмет повреждений, заменяйте шины и устраняйте проколы.

Убедитесь, что самокат легко складывается, а фиксатор складывания находится в прямом положении.

Проверьте вилку шасси, шины, подшипник, все кабели.

Безопасность

Убедитесь, что вождение электрического самоката не противоречит местным правилам дорожного движения.

Не катайтесь в погоду с плохой видимостью – снег, туман, дождь.

Не совершайте трюки на самокате.

Не предназначен для перевоза грузов. На самокате может кататься только один человек.

Не катайтесь в нетрезвом состоянии.

Для чего нужна инструкция по эксплуатации?

Данная инструкция дает возможность узнать о функциях электросамоката, а также о возможных рисках при вождении.

Правила пользования аккумулятором Kugoo M4 Pro:

Не включайте самокат и не катайтесь на нем во время зарядки.
Индикатор зарядки отображает два состояния батареи – разряжена или заряжена.
Заряжайте устройство каждый месяц, если не пользуетесь им долгое время.
Батарея разряжается во время катания, при торможении, при включенном освещении.
Не используйте аккумулятор:

Если на нем есть повреждения и вздутие;
Если он нагревается или деформируется;
Если аккумулятор подтекает.
Батарея должна храниться вдали от детей и животных. Неисправная батарея может быть взрывоопасна и нанести непоправимый ущерб здоровью.
Заряжайте батарею в сухом проветриваемом прохладном месте.

Зарядка

Аккумулятор самоката Kugoo M4 Pro предназначен для многократной зарядки.
Алгоритм зарядки следующий:

Вставьте штекер зарядки в порт батареи на корпусе;
подключите зарядку в розетку.
Во время зарядки индикатор горит красным – при достижении 100% заряда цвет поменяется на зеленый.

Не используйте неоригинальные батареи и зарядные устройства. Применяйте только те устройства, которые шли в комплекте с вашей моделью электросамоката.

Перед установкой, ремонтом или выниманием батареи проверьте, что электросамокат выключен и не заряжается.

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР KUGOO M4 PRO

На картинке 1 представлены элементы и функциональная часть дисплея и бортового компьютера.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемое давление в шинах составляет 20 — 25 кг на кв. см.

Рекомендуемая защита - перед каждой поездкой надевайте шлем, наколенники и налокотники.

Напутствия перед поездкой

Перед поездкой осмотрите самокат, проверьте расположение болтов и деталей. Прокрутите колеса вручную. Если обнаружилась неполадка – обратитесь в сервисный центр.

Совет

Наклонитесь вперед во время движения, чтобы ехать быстрее, и откиньтесь назад, если надо сбросить скорость.

Управление

Безопасное вождение

Попрактикуйтесь на открытой местности, прежде чем кататься в людных местах. Водите аккуратно и внимательно, тормозите плавно, перед поворотами и препятствиями плавно снижайте скорость.

Начало движения

Поставьте ногу на деку самоката, включите самокат. Оттолкнитесь второй ногой от земли и наберите скорость, плавно нажав на рычаг руля.

Начало движения в положении сидя

Убедитесь, что сиденье прочно установлено. Сядьте на сидение самоката, одну ногу поставьте на деку, а другую оставьте на земле. Плавно нажмите рычаг ускорения, а потом поставьте вторую ногу на деку.

Поворот

Чтобы повернуть, держите руки параллельно телу на руле и поворачивайте его в нужную сторону. Убедитесь, что поворот безопасен.

Торможение

Тормозите плавно, не забывая о центре тяжести. Не наклоняйтесь вперед при торможении. Если хотите затормозить, то немного откиньтесь назад и нажмите тормоз.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка

Каждые 6 месяцев нужно смазывать амортизаторы и механизмы складывания с помощью специальной смазки на силиконовой основе. Подтягивайте крепежи при необходимости.

Не допускайте попадания смазки на протектор шин. Не применяйте смазку, устойчивую к коррозии.

ВАЖНО!

Проверяйте тормоза перед каждой поездкой на электрическом самокате. При нарушении работы тормозов или при возникновении посторонних шумов при торможении обратитесь в сервисный центр.

Аккумулятор самоката рассчитан на 800 циклов зарядки. При необходимости батарею можно заменить – купить оригинальную деталь можно у производителя.