


**Свежий,
МОЛОТЫЙ,
ТВОЙ!**



**Ручная кофемолка
КТ-7605**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ручной кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Ручная кофемолка КТ-7605 является жерновой кофемолкой и предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для турки, до крупного — для френч-пресса.

При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.


Контейнеры герметично закрываются, поэтому кофе может некоторое время храниться в них, при этом аромат не будет выветриваться.

Комплектация

1. Ручная кофемолка — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Контейнер для зерен с мелющим механизмом — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручной кофемолки



Для регулировки размера помола на дне контейнера для зерен расположен **регулятор степени помола**. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

Поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы смолоть кофейные зерна.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте кофемолку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Откройте контейнер для молотого кофе, поворачивая его по часовой стрелке. Вымойте контейнер в теплой воде мягкой губкой с использованием средства для мытья посуды. Тщательно просушите. Контейнер для зерен и крышку протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Перед первым использованием разберите мелющий механизм и очистите его, как это описано в разделе «Очистка мелющего механизма».

Использование

1. Снимите крышку кофемолки.


Примечание. Крышка кофемолки не фиксируется плотно на оси в контейнере для кофейных зерен, поэтому производите настройку помола, только предварительно сняв крышку, чтобы при наклоне или переворачивании крышка не выпала с оси.

2. Открутите контейнер для молотого кофе.
3. Перед тем как начать настраивать степень помола, закрутите регулятор степени помола по часовой стрелке до упора. Данное положение жерновов называют точкой отсчета или нулевым положением.

Примечание. В этом положении жернова сомкнуты, не пытайтесь перемалывать кофейные зерна, чтобы не повредить мелющий механизм.

4. Настройте степень помола. Зафиксируйте ось внутри контейнера для кофейных зерен одной рукой, другой рукой поворачивайте регулятор степени помола против часовой стрелки, чтобы увеличить помол, и по часовой стрелке, чтобы уменьшить. Чем сильнее раскручен регулятор, тем крупнее получится помол.

Примечание. Для удобства настройки можете ориентироваться на щелчки при прокручивании регулятора. Чем больше щелчков вы отсчитаете от нулевого положения, когда жернова сомкнуты, тем крупнее будет помол.



5. Присоедините контейнер для молотого кофе к контейнеру для зерен и закрутите контейнер для зерен по часовой стрелке для фиксации.
6. Наполните контейнер для зерен кофейными зернами. Не добавляйте более 20 г в контейнер.
7. Наденьте крышку на ось в контейнере для зерен так, чтобы выступы на оси попали в пазы на крышке.
8. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для удобства одной рукой придерживайте устройство за контейнер для зерен, а другой поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы смолоть кофейные зерна.

Советы

Следите за количеством молотого кофе в контейнере и не допускайте его переполнения, иначе мелющий механизм не сможет поворачиваться.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для приготовления кофе в турке и в рожковых кофеварках. Молотый кофе такого помола похож на мелкую соль.

Более грубый помол подойдет для приготовления кофе в гейзерных кофеварках.

Средний помол подойдет для приготовления кофе в капельных кофеварках, аэропрессах, пуроверах, кемексах. Крупинки молотого кофе будут чуть меньше, либо чуть больше обычного сахара.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц такого помола похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более мелкий помол.

Для удобства настройки можете ориентироваться на щелчки при прокручивании регулятора. Чем больше щелчков вы отсчитаете от нулевого положения, когда жернова сомкнуты, тем крупнее будет помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Не перемалывайте никакие другие продукты, кроме кофейных зерен, во избежание повреждения мелющего механизма.

Чистка и обслуживание


Протирайте крышку и контейнер для зерен сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Контейнер для молотого кофе мойте в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно просушите все части кофемолки перед использованием. Не используйте для мытья частей кофемолки посудомоечную машину.

Периодически производите очистку мелющего механизма. Очистку мелющего механизма рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе.

Очистка мелющего механизма

Для очистки мелющего механизма совершите следующие действия:

1. Снимите крышку кофемолки и пересыпьте кофейные зерна в любую другую емкость.
2. Закройте контейнер для зерен крышкой. Поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы смолоть остатки зерен, оставшиеся между жерновами.
3. Снимите крышку с контейнера для кофейных зерен.
4. Открутите контейнер для молотого кофе.
5. Зафиксируйте ось внутри контейнера для кофейных зерен одной рукой, а другой поворачивайте регулятор степени помола против часовой стрелки до тех пор, пока регулятор не раскрутится и не снимется с оси.
6. Потяните за ось сверху, чтобы достать мелющий механизм.
7. Протрите все части мелющего механизма сухой мягкой тканью, внутренний жернов очистите щеточкой (в комплект не входит).
8. Чтобы собрать мелющий механизм после очистки, сначала установите на ось фиксатор плоской стороной к гайке, затем наденьте подшипник. Вставьте ось сверху в контейнер для кофейных зерен.
9. Придерживайте ось и переверните кофемолку контейнером для зерен вниз, затем по очереди наденьте на ось еще один подшипник, фиксатор плоской стороной к пружине, пружину, а за пружинной — внутренний жернов широкой стороной вверх.
10. Вставьте регулировочный диск выступом в углубление на плоской стороне жернова. Наденьте регулятор на резьбу, надавливайте им на механизм и закручивайте регулятор по часовой стрелке.





11. Очистите контейнер для зерен и контейнер для молотого кофе.
12. Прикрутите контейнер для кофейных зерен к контейнеру для молотого кофе, наденьте крышку на ось.

Уход и хранение

Перед хранением очистите кофемолку и мелющий механизм, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение уберите кофемолку в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Кофемолка плохо перемалывает

Возможная причина	Решение
Установлен слишком мелкий помол, и жернов застревает	Увеличьте степень помола
Мелющий механизм засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Емкость контейнера для зерен: 20 г
2. Емкость контейнера для молотого кофе: 30 г
3. Размер кофемолки: 175 × 52 × 165 мм
4. Размер упаковки: 132 × 69 × 228 мм
5. Вес нетто: 0,51 кг
6. Вес брутто: 0,67 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянгань-мэй, Яшань Вилидж, Сыцзянь Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Переамальвание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
4. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
5. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
6. Храните устройство в недоступных детям местах.
7. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
8. Не подносите руки к движущимся частям устройства.
9. Не засыпайте более 20 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается 30 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
10. Перемалывайте в кофемолке только кофейные зерна. Не перемалывайте никакие другие продукты, кроме кофейных зерен во избежание повреждения мелющего механизма.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87