



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ ВАНН SANITECO EDEN

Настоящее руководство описывает
функции ванн, требования к установке,
уход и способ эксплуатации.





Уважаемые покупатели!

Признательны Вам за выбор продукции SANITECO!

Благодаря современному оборудованию, высокому уровню автоматизации, экологичности и постоянному контролю качества, удастся создавать первоклассные товары, которые соответствуют техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стальные эмалированные ванны SANITECO - это качество и функциональность продукции. Изделия изготавливаются из высококачественной стали и покрываются эмалью, что придает им ряд преимуществ. Поверхность ванн долговечна и устойчива к царапинам.

Стальная эмалированная ванна предназначена для установки в санитарно-технических узлах как бытового, так и производственного назначения.

Монтаж ванны осуществляется только квалифицированным специалистом-сантехником.

Прежде чем приступить к установке, внимательно изучите данную инструкцию. Надежная работа ванны зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний. Перед установкой стальной эмалированной ванны необходимо ознакомиться с комплектом поставки и убедиться в наличии всех необходимых деталей. Также следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Рекомендуем использовать герметик в местах примыкания к стене (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).



ПАСПОРТ



1. Технические характеристики:

Ванна стальная типа ВСт 1500, 1700
(ванна стальная эмалированная длиной 1500 мм, 1700 мм)
Толщина стали изделия – 1,2/1,5/1,8 мм
Толщина покрытия (эмали) – 0,3 мм

2. Комплектность:

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Ванна стальная..... | 1 шт. |
| 2. Паспорт изделия..... | 1 шт. |

1. Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
2. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.
3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т.п.
4. Ванну следует нести вдвоем. нельзя волочь ванну по полу!
5. Не следует нагружать и ставить ванну дном на пол до установки опор!

4. Монтаж ванны:

ВНИМАНИЕ!

При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны изготовитель НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за появление трещин и сколов на рабочей поверхности ванны!

1. Установка опорной подставки для ванны.
 2. Монтаж ванны в помещении ванной комнаты.
- Любой вариант легкой ванны должен обязательно примыкать к трем стенам.

Стальную ванну надо устанавливать до того, как будет произведена укладка настенного кафеля. При этом лучше всего, чтобы расстояние от одной торцевой стены до другой равнялось длине ванны плюс 5мм или 3мм. В комплектацию ванн входят регулируемые опоры.

Для стальной ванны регулируемая опора является всегда парной. На общей дуге, имеющей швеллерную форму, смонтирован крепеж для двух регулировочных винтов, оснащенных пластиковыми наконечниками. Следует учесть, что для более комфортного проведения установочных работ предпочтительнее длинные болты и короткие опоры, нежели наоборот.

Стальную ванну надо устанавливать лишь к «голым» стенам, предварительно обработанным влагозащитным средством. Углы между стенами должны быть строго прямыми. Трубы к смесителю надо смонтировать внутри стены, скрыто.

5. Инструкция по установке опор на ванну:

1. Положите ванну дном вверх на поверхность, исключающую повреждение лицевой плоскости ванны.

2. Соедините 2 опоры стягивающим винтом и 2 гайками «барашек».

Аналогичным образом соберите второй комплект опор.

3. Вкрутите ножки в соответствующие пазы опор, каждую ножку зафиксируйте с помощью входящей в комплект гайки.

4. Наденьте прокладки на радиусные поверхности опор.

5. С помощью фиксаторов установите собранные опоры к дну ванны.

6. Переверните ванну с собранной опорой и с помощью строительного уровня приведите ее в горизонтальное положение путем регулировки ножек.

Стальные ванны являются продукцией с относительно тонкой толщиной стальной пластины по сравнению с чугунными ваннами. Поэтому рекомендуется использовать дополнительные опоры для установки ванны: каркас или пристенный желоб.

Во время использования ванны рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ее площади во избежание образования сколов эмали в местах установки опор.

6. Гарантийные обязательства:

Гарантия на стальные ванны SANITECO предоставляется на следующих условиях:

1. Гарантийный срок эксплуатации ванны - 5 лет со дня изготовления, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течении гарантийного срока, и возникшим по причине производственного брака.

4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т.п.) возникшие из-за воды плохого качества.

5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, монтажа, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемые покупатели!

Признательны Вам за выбор продукции SANITECO!

Благодаря современному оборудованию, высокому уровню автоматизации, экологичности и постоянному контролю качества, удастся создавать первоклассные товары, которые соответствует техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.



Гарантийный талон является неотъемлемой частью приобретённого товара

Претензии к внешнему виду и комплектности товара принимаются только во время покупки. После передачи изделия и подписанного гарантийного талона претензии к внешнему виду и комплектности изделия не принимаются.

Производитель и продавец гарантирует работоспособность изделия, а так же возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение всего гарантийного срока.

Гарантия не распространяется в случае отсутствия заполненного гарантийного талона на изделия. Во всех случаях гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие нарушений правил установки, эксплуатации, транспортировки, использования абразивных средств, а так же в случаях выхода из строя изделий и арматуры в связи с загрязненностью воды.

Ванна стальная эмалированная SANITECO RIVA

Дата продажи	Количество, шт	Размер, мм

Подпись продавца _____

Печать