

Дата изготовления и информация о производителе:

Дата изготовления зашифрована в виде шифра серийного номера, расположенного на корпусе изделия.

Пример: SN1809000000 18 – год производства (2018 год)
09 – месяц производства (сентябрь)
Остальные цифры являются номером изделия.

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Не выбрасывайте электродвигатель вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электродвигатель необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электродвигателей на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

Өндіру және өндіріш ақпарат күні:

Дайындалған күні өнімнің жинаққа арналса, сериялық нөмір түрінде шифрланған.

Мысал: SN1809000000 18 – өндірілген жылы (2018 жыл)
09 – өндірілген ай (сентябрь)
Қалған сандар өнімнің нөмірі болып табылады.

Өндіріс өскертуді жұмыс істейтін қондырғылар жасау үшін пайдаланатын сипаттамаларын, бұйым-модельді жабалау өзгерту құралын өзіне қалдырады. Электр қондырғы турмыстық қалдықтармен бірге пайдаланылады. Қоршаған ортаға қамқорлық көрсетіңіз! Сымдар электр қондырғылардың арнайы пунктінде тасталуы керек. Турмыстық электр қондырғылар қайта өңдеуге қабылданып, пайдаланылмайтын. Сіз өз қалдықтардың мұқияттылығын қамтамасыз етіңіз.

Комплект поставки:

Электросушитель для рук 1 шт.
Комплект для крепления 1 набор
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.
Шаблон для установки 1 шт.

Жеткізілім жинағы:

Қолға арналған электр қондырғы 1 дана
Бейлім жинағы 1 жинақ
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана
Кепілдік талон 1 дана
Орнату сымдары 1 дана

RU/BY. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.sonnen.me
KZ. Кепілдік мерзімі – сатып алу күнінен бастап 12 ай. Авторизацияланған сервистік орталықтар тізімі www.sonnen.me сайтында.

Вопросы по качеству продукции: ООО "Офис-инжиниринг" (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 26/а, RU/BY. Предназначен для сушки рук потоком теплого воздуха. Особых условий транспортировки и хранения не требует. Взаимодействие при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок 12 месяцев. KZ. Қолға арналған электр қондырғы. Жұмыс ауа ағынымен қалдықтармен бірге пайдаланылады. Қоршаған ортаға қамқорлық көрсетіңіз! Сымдар электр қондырғылардың арнайы пунктінде тасталуы керек. Турмыстық электр қондырғылар қайта өңдеуге қабылданып, пайдаланылмайтын. Сіз өз қалдықтардың мұқияттылығын қамтамасыз етіңіз.



SONNEN®

RU/BY/KZ

HD-688

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

ҚОЛҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРЛІ КЕПІТІРГІШ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

www.sonnen.mewww.sonnen.me

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что Вы выбрали продукцию SONNEN®!


Техническая спецификация:

Мощность 2000 Вт
Напряжение 220 В/50 Гц
Температура воздушного потока 50-60 °C
Максимальная скорость воздушного потока 16 м/с
Класс энергопотребления IPX1
Уровень шума 64 дБ

Материал корпуса ABS-пластик
Цвет Белый
Ремонт работы горючий воздух
Вес нетто 2,37 кг
Вес брутто 2,75 кг
Размеры, мм (ШхВхГ) 238 x 215 x 225 мм

Устройство:

1. Корпус.
2. Сенсор.
3. Воздухозаборник.
4. Воздухоотводное отверстие.



Предназначение:

Электросушитель SONNEN предназначен для сушки рук потоком теплого воздуха. Устанавливается на предприятиях общественного питания, в спортивно-лекционных, торговых центрах, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. Эргономичный дизайн, надежная конструкция и доступная цена делают электросушитель SONNEN HD-688 надежным вариантом для мест с высокой проходимостью. Данная модель относится к бюджетной серии устройств.

Установка:

Внимание! Прибор должен устанавливаться квалифицированным специалистом. Сенсор розетки, к которому подключается прибор, должен быть заземлен. При выборе места установки, убедитесь, что оно находится на достаточном расстоянии от источника брызг воды. Электросушитель крепится к стене на высоте приблизительно 120-130 см от пола. Для данной модели возможны два варианта установки. Вариант 1. Просверлите в стене три отверстия для крепежных креплений, который входит в комплект поставки. Вставьте в них пластмассовые дюбели и прикрутите крепления с помощью шурупов к стене. На задней стенке электросушителя смонтированы монтажные крепления. Совместите его с креплениями и повесьте электросушитель на стену. Для безопасности электросушитель можно дополнительно зафиксировать с помощью пластмассовых дюбелей, входящих в комплект к креплению. Для этого закрутите пластину на задней части, накрутив на заднюю стенку электросушителя. Верхняя часть пластины при этом должна немного выступить над корпусом электросушителя. Просверлите в стене отверстие для пластины. Прикрутите пластину к электросушителю к стене. Вариант 2. В стене необходимо просверлить четыре отверстия и вставить в них пластмассовые дюбели. Отверстия два шурупа, расположенные в нижней части электросушителя, и скрепите пластиной корпус. После чего прикрутите к пластинам шурупы электросушителя к стене и разместите обратно пластинный корпус. Шурупы и пластмассовые дюбели входят в комплект поставки. Для удобства размещения точек крепления используйте схему установки, которая также входит в комплект поставки. Металлическое крепление на задней стенке электросушителя можно открутить при этом методе установки.

Эксплуатация:

После подключения к электросети прибор готов к эксплуатации.
1) Поместите руки на расстояние не более 15 см от воздухоотводного отверстия.
2) Прибор автоматически включится и из воздухоотводного отверстия начнет выходить поток теплого воздуха.
3) После того, как Вы убережете руки, прибор автоматически отключится через несколько секунд.

Меры предосторожности и указания по безопасности эксплуатации:

- Не устанавливайте электродвигатель в непосредственной близости от источника тепла.
- Не храните без электричества и не используйте электродвигатель вблизи приборов!
- Вентилятор прибора работает на высокой скорости. Не заставляйте вращаться воздуховод пальцами или другими предметами.
- При работе прибора инфракрасный (ИК) датчик, расположенный рядом с воздухоотводной решеткой. Если этого не делать, то прибор со временем перестанет автоматически отключаться. Для решения данной проблемы протрите ИК-датчик тряпкой.
- Чистка прибора может осуществляться только влажной тряпкой.
- Не переключайте прибор.
- При возникновении неисправности как можно скорее обратитесь к специалисту и обратитесь к квалифицированному специалисту.

Құрметті сатып алушы!

Сізге SONNEN® өнімін таңдағаныңыз үшін рахмет айтамыз!


Техникалық сипаттама:

Қуаты 2000 Вт
Кернеуі 220 В/50 Гц
Ауа ағынының температурасы 50-60 °C
Шығып ауа ағынының жылдамдығы 16 м/с
Многоточечный класс IPX1
Шум деңгейі 64 дБ

Материалдың корпусы ABS-пластик
Түсі ақ
Мерзімі жұмыс режимі ыстық ауа
Вес нетто 2,37 кг
Вес брутто 2,75 кг
Өлшемдері мм (ШхВхГ) 238 x 215 x 225 мм

Жалғау:

1. Корпус.
2. Сенсор.
3. Ауа тартқыш.
4. Ауа өткізгіш тесік.



Мақсаты:

SONNEN Электросушитель қолдан келтіруге арналған ыстық ауаны ағыны. Қолданатын тапаландыру объектілеріне, спорт қолданатын, сауда орталықтарына, кәсіпорындар, балалар және ағартулық сауда объектілерінде орнатылады. Эргономичтілік, дизайн, барлық қалдықтармен бірге жинаққа баста, SONNEN HD-688 электросушительгімен өңделіп, пайдаланылмайтын. Сіз өз қалдықтардың мұқияттылығын қамтамасыз етіңіз.

Орнату:

Назар аударыңыз! Құрал білікті маманмен орнатылуы керек. Құралды іске қосатын келтіріс реттегі, жерге тұйықталуы тиіс. Орнын таңдаған кезде, қондырғының су шығару екізіндерін жеткілікті қашықтықта өлшеміне көз жеткізіңіз. Электросушительгі қабырғаны, еденнен өлшеміне 120-130 см биіктікте қабырғаны орнатыңыз. Бұл модельді орнату үшін, екі нұсқамен болуы мүмкін. 1-нұсқа. Жеткізу жинағына кіретін, бейлім тартқыш үшін, қабырғаны үш тесік жасаңыз. Оларға пластмалық дюбелді енгізіп, бұрандалар көмегімен тіреуші қабырғаны бейлім жасаңыз. Электросушительгі корпусымен артқы жағында метал бейлім орнатыңыз. Оны прайвент жалап, электросушительгі қабырғаны орнатыңыз. Қауіпсіздік үшін, электр келтірісін қосымша, бейлім жинағына кіретін, пластмалық тіпті артымен бейлім жасаңыз. Мұны істеу үшін тіпті қорғаныш арты жағындағы керекті бейлім бейлім. Тіптің үстінде бейлім электр келтірісін қосымша сәл жоғары болуы керек. Тіпті үшін, қабырғаны бұрып тесік тесіңіз. Тіптің электрлік келтірісін қабырғаны бұрыңыз. 2-нұсқа. Қабырғаны төрт тесік бұрып тесік, оған пластмалық дюбел бұранда кіргізу керек. Электросушительгі турмыстық жабалаумен бірге бұрандалар, және пластмалық корпус кіреді. Содан кейін электросушительгі бұрандалар артымен қабырғаны бейлім, пластмалық корпус кіреді. Бұранда және пластмалық дюбел жеткізу жинағына кіреді. Сондай-ақ, жеткізу жинағына кіретін, бейлім түзетін, орнатыстыру ыңғайлы болу үшін, орнату сызбасын пайдаланыңыз. Орнатуға 2-ші нұсқада электросушительгі корпусымен, артқы жағында метал бейлім бұранда алып тастауға болады.

Қолданылуы:

Электрлік бұйым тексеру қосымша, құрал пайдалануға дайын болып саналады.
1) Қолданатын ауа тесігін 15 см ара қашықтықта ұстаңыз.
2) Қарама-қарсы түрде қосылып, ауа тесігін жылы ауа ағынына бастайды.
3) Қалыңдығы алғашқы кезінде, құрал бірнеше секундта кейін, автоматты түрде сөнік.

Сақтық шаралары және пайдалану жөнінде қауіпсіздік нұсқаулары:

- Электр құралын жылы кезінде қолданмаңыз.
- Қарама-қарсы, жалғыз және жеке тұтанғыш сыйымдылық қосымша сақтаңыз!
- Құралдың жалғыздығы үшін жылдамдықты азайтады. Ауа өткізгіш тартқыш немесе бейлім заттарды сақтаңыз!
- Ауа өткізгіш тартқыш қосымша арналған инфракрасный құрылғымен жүйелі түрде тастау керек. Тастамадан жалауға құрал автоматты түрде сөнік тастады. Бұл мәселені шешу үшін ИК құрылғымен сұрып керек.
- Тастау шаралары, құрал тастау ақпараттан қарама-қарсы тастауға қарама-қарсы.
- Ауа ағыны бейлім.
- Ауа тартқыш мұқияттылықпен тексеріп тексеріп, білікті маманмен ақпарат.