

Инструкция по эксплуатации

Автомобильный компрессор Soft Drive SDC-1001

Важные рекомендации:

Время работы: не используйте компрессор **более 15 минут подряд**. Если требуется более длительное использование, сделайте **перерыв на 10 минут перед повторным запуском**.

Ограничения по давлению: компрессор не предназначен для шин с высоким давлением (грузовики, прицепы, тракторы).

Работа на высоком давлении: при значении **более 6 атмосфер** используйте компрессор **не более 7 минут**.

Безопасность: никогда не оставляйте компрессор без присмотра во время работы.

Порядок эксплуатации:

1. Разместите транспортное средство так, чтобы **клапан шины находился ближе к земле**. Установите компрессор рядом.
2. Подключите шнур питания к автомобильному прикуривателю.
3. Наденьте соединитель на стержень клапана и **нажмите вниз до упора**. Зафиксируйте защелку.
4. Включите компрессор и **следите за давлением**. Когда будет достигнуто нужное значение, отключите питание.
5. Аккуратно удалите адаптер из клапана шины и **извлеките шнур питания из прикуривателя**.
6. При хранении компрессора **защелка должна оставаться открытой**.

Комплект насадок



Спортивный адаптер Запирающий шток клапана Адаптеры для надувных изделий Соединитель штока запорного клапана

Предупреждение

Избегайте перекачивания! Никогда не превышайте рекомендованное давление, поскольку это может привести к разрыву предмета и серьезным травмам.

Устранение неполадок:

- **Компрессор не запускается / перегорает предохранитель**
 - Надежно вставьте штепсель в гнездо и немного покачайте его.
 - Проверьте гнездо и контакты штепселя на **наличие загрязнений**.
 - Используйте **диэлектрический инструмент**, а не пальцы или металлические предметы.
 - Проверьте предохранитель прикуривателя – его номинал должен быть **не менее 15 А**.
 - Убедитесь, что **питание включено**.
- **Компрессор работает, но не качает**
 - Проверьте, что соединитель **надежно закреплен** на вентильной ножке перед закрытием защелки.
 - Осмотрите накачиваемый предмет на наличие утечек воздуха.
 - Проверьте шланг на наличие **повреждений или утечек в соединениях**.
- **Компрессор работает медленно**
 - Возможен перегрев из-за чрезмерного использования. Отключите устройство и **дайте ему остыть в течение 30 минут**.
 - Проверьте напряжение – если оно **слишком низкое**, возможно, требуется диагностика аккумулятора.

Важная информация:

- ✓ Максимальное давление компрессора – 13.6 атмосфер. Чтобы избежать перекачивания, следуйте инструкциям по эксплуатации.
- ✓ Никогда не превышайте рекомендованное давление!
- ✓ Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
- ✓ Храните компрессор вдали от маленьких детей.
- ✓ Перед началом работы убедитесь, что соединитель прочно закреплен на вентильной ножке.