

Хранение круп—дело моих рук!



Диспенсер для
сыпучих продуктов
КТ-1278

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство диспенсера для сыпучих продуктов.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	5
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	6
Меры предосторожности.....	7

Общие сведения

Диспенсер для сыпучих продуктов КТ-1278 позволяет хранить в одном месте два вида продуктов, например, сухие завтраки. Емкость одного контейнера — 2 л. Диспенсер сделан из пластика ВРА-free, не содержит Бисфенол А, что делает данный вид пластика безопасным для здоровья.



Устройство состоит из двух прозрачных контейнеров с крышками. У контейнеров есть удобный дозатор, благодаря которому можно насыпать нужное количество продукта, не рассыпая его по кухне.

Диспенсер для сыпучих продуктов занимает мало места и легко помещается на любой полке, в шкафу или столешнице.

Комплектация

1. Диспенсер — 1 шт.
 - Контейнер — 2 шт.
 - Дозатор — 2 шт.
 - Ручка дозатора — 2 шт.
 - Крышка — 2 шт.
 - Подставка — 1 шт.
 - Решетка — 2 шт.
 - Стойка — 2 шт.
 2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство диспенсера для сыпучих продуктов



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте диспенсер и удалите все упаковочные материалы.

У нового диспенсера возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием вымойте контейнеры, крышки, дозаторы с ручками мягкой губкой со средством для мытья посуды в теплой воде. Стойки, подставку и решетки протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно просушите все части устройства.

Сборка

1. На подставку установите стойку: для этого выступы стойки вставьте в отверстия подставки и зафиксируйте до упора. То же самое проделайте со второй стойкой.
2. Установите держатель контейнера на стойку, совместив выступы на стойке с отверстиями на держателе контейнера. Так же установите второй держатель контейнера.
3. Вставьте в контейнер дозатор, после этого в отверстия нижней части контейнера и дозатора вставьте ручку дозатора.
4. Установите контейнер с дозатором и ручкой дозатора на его место в держателе контейнера.
5. Сверху установите крышку. На подставку установите решетки.
6. Чтобы разобрать диспенсер, сначала откройте крышку, затем вытащите контейнер с ручкой дозатора из держателя, потянув его вверх.
7. Снимите держатель контейнера со стойки, потянув его вверх.
8. Снимите стойку с подставки. При снятии стойки с подставки воспользуйтесь каким-либо острым предметом.

Внимание! Будьте осторожны при сборке и разборке, все части диспенсера хрупкие.

Использование

1. Откройте крышку контейнера и засыпьте продукт в контейнер. То же самое проделайте с другим контейнером.

Примечание. Диаметр отверстия в контейнере, из которого продукт высыпается — 45 мм. Используйте продукты, которые будут проходить в отверстие такого размера.

2. Закройте диспенсер крышкой.
3. Подставьте чашку на решетку подставки.
4. Для высыпания продукта вращайте ручку дозатора против или по часовой стрелке. Дозатор будет вращаться, а продукт будет насыпаться в контейнер.

Советы

Диспенсер используйте только для сухих сыпучих продуктов. Устройство не предназначено для хранения жидких продуктов, приправ, спагетти.

Диаметр отверстия в контейнере, из которого продукт высыпается — 45 мм. Используйте продукты, которые будут проходить в отверстие такого размера.

Чистка и обслуживание

Вы можете мыть диспенсер, не разбирая его на составляющие. Если вы хотите разобрать устройство, чтобы его помыть, то действуйте так, как описано в главе «Сборка».

Внимание! Будьте осторожны при сборке и разборке диспенсера, все части диспенсера хрупкие.

Мойте крышки, контейнеры, дозаторы с ручками мягкой губкой со средством для мытья посуды в теплой воде. Подставку, стойки, решетки и держатели контейнеров протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

После мытья тщательно просушите все части диспенсера и сам диспенсер.

Уход и хранение

Храните диспенсер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Диспенсер имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Диспенсер еще не был в эксплуатации или редко используется	Вымойте все части диспенсера в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, вымойте все части прибора с содой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Емкость одного контейнера: 2 л
2. Материал диспенсера: пластик BPA-free
3. Диаметр отверстия для высыпания: 45 мм
4. Размер устройства: 190 × 160 × 350 мм
5. Размер упаковки: 282 × 165 × 284 мм
6. Вес нетто: 0,9 кг
7. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Роял Юньен Ко., Лтд. Рум 813, №179 Минчжоу Вест Роуд, Синьци Дивелэпмэнт Зоун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей диспенсера, соприкасающихся с красящимися продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Диспенсер предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться диспенсером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с диспенсером.
4. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
5. Храните диспенсер в недоступных детям местах.
6. Запрещается мыть диспенсер, крышку, съемный контейнер в посудомоечной машине.
7. Запрещается хранить в диспенсере жидкие или вязкие продукты.
8. Используйте диспенсер только для сухих продуктов, которые будут проходить в отверстие контейнера диаметром 45 мм.

IM-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru