

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. Срок службы 5 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.



ООО «Артем-Мебель»

Республика Беларусь
246039 г. Гомель, ул. Базовая, 13
тел. 31-93-87

Регистрационный номер декларации о соответствии
ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТР025 018.01 01675 от 16.02.2023г. по 15.02.2028г.
(Мебель бытовая, предназначена для сидения)


Скамья угловая кухонная с мягким элементом «Вена»,

проект СН-122.04

Габаритные размеры 1520x1020x870мм

Инструкция по сборке и эксплуатации

Общий вид



Дата изготовления 23.06.2025

Цена

Настоящее “Руководство по сборке и эксплуатации” распространяется на скамью угловую кухонную с мягким элементом «Вена», **проект СН-122.04** и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Скамья угловая кухонная с мягким элементом «Вена», **проект СН-122.04**, предназначена для сидения в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Назначение
1	Уголок металлический	8		Для крепления угловых элементов (сидения, тумбы угловой)
2	Петля форточная	4		Для крепления сидения большого и малого
3	Опора мебельная с гвоздем	8		Для опоры боковых стенок
4	Заглушка самоклеящая	20		Для стяжки М7*50
5	Стяжка М7*50	42		Для крепления щитовых деталей
6	Шуруп 4*16	35		Для крепления петель, уголков
7	Гвозди	50		Для крепления ДВП
8	Ключ комфирмат	1		Для вкручивания стяжки М7х50

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Комплектность изделия

Таблица 1

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Боковая стенка	870	500	16	2	1n
2	Боковая стенка правая	870	500	16	1	1n
3	Боковая стенка левая	870	500	16	1	1n
4	Угловая полка	519	519	16	2	1n
5	Царга правая	519	208	16	1	1n
6	Царга левая	503	208	16	1	1n
7	Царга ящика большая	968	160	16	1	1n
8	Царга ящика большая	968	160	16	1	1n
9	Царга ящика малая	468	160	16	1	1n
10	Царга ящика малая	468	160	16	1	1n
11	Спинка большая	968	224	75	1	2n
12	Спинка малая	468	224	75	1	2n
13	Сиденье большое	955	380	75	1	2n
14	Сиденье малое	455	380	75	1	2n
15	Угловое сиденье	410	410	35	1	2n
16	Дно ящика большое	966	265	3	1	1n
17	Дно ящика малое	466	265	3	1	1n
	Комплект фурнитуры					
	Руководство по эксплуатации					



*Данное изделие упаковывается в 2 пакета

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.


Последовательность сборки

Вскрыть упаковку, разложить детали на ровной поверхности. Следует заранее определиться с углом скамьи – правый или левый. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ** - центральная часть скамьи собирается одинаково как для правого, так и для левого исполнения.




Уголки металлические для крепления углового сидения на боковых стенках №2, №3 крепятся как показано на рис.

Далее произведите сборку скамьи при помощи стяжки 7*50 и ключа-конфирмата




Перевернув изделие закрепите дно скамьи при помощи гвоздей. В нижнюю часть боковых стенок №1, 2, 3 вбейте при помощи молотка опоры мебельные с гвоздем.


Произведите сборку угловой секции при помощи стяжки 7x50 и ключа-конфирмата.



Соедините угловую секцию с собранными скамьями при помощи стяжки 7*50 и ключа-конфирмата. Для прочности крепления навесной угловой секции рекомендовано дополнительно снизу крепить уголки металлические 2шт при помощи шурупа 4x16.



Далее произведите установку мягких сидений. Для этого по наметкам на царгах ящика №7, №9 и сидений с мягким элементом №13 и №14 установите петлю форточную при помощи шурупов 4x16.



Установите угловое сидение на уголки металлические, закрепите при помощи шурупов 4x16.

Используйте заглушку самоклеющую, чтобы закрыть отверстия под стяжку 7x50.

Регулярно проверяйте прочность соединения и крепления. При необходимости подтягивайте стяжки 7x50 и шурупы 4x16.