

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНО-НАСТОЛЬНЫЙ

Руководство пользователя



УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим за выбор нашей продукции и поздравляем с приобретением нового вентилятора. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Установка

- ① Убедитесь в надлежащей установке прибора в соответствии с настоящим руководством, чтобы избежать ударов электрическим током, пожара, телесных повреждений или возникновения иного ущерба.
- ① Прибор разрешается включать в сеть только после его полной сборки и установки необходимого угла наклона.

Использование прибора

- ① Перед перемещением прибора выключите его и выньте вилку из электрической розетки.
- ① Перед началом сборки и установки прибора убедитесь, что сетевой шнур не подключен к сети.
- ① Крепко держите стойку вентилятора, чтобы она не упала и не причинила телесные повреждения.
- ① Немедленно перестаньте использовать прибор, если он издает необычные звуки, неприятный запах или вращается неравномерно.
- ① Не опирайтесь на прибор и не наклоняйте его, когда он работает.
- ① Не толкайте головку вентилятора несколько раз подряд, чтобы избежать повреждения внутреннего механизма.

Шнур питания

- ① Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь прибором.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства.

- ① Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- ① Не проводите сетевой шнур под ковровым покрытием.
- ① Не используйте шнур-удлинитель, перегрев которого может стать причиной возникновения пожара.
- ① Штепсельная вилка должна вставляться в розетку до упора. Обратите внимание на износ розеток в процессе их эксплуатации. Периодически проверяйте розетку на отсутствие признаков перегрева, а вилку вентилятора на отсутствие деформации. Не подключайте электроприборы к неисправной розетке.
- ① При отключении прибора от электрической розетки всегда держитесь за штепсель, а не за шнур.
- ① Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- ⊗ Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- ⊗ Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
- ⊗ Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- ⊗ Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- ⊗ Прибор разрешается включать только с закрытой защитной решеткой.
- ⊗ Не используйте вентилятор в местах, где он может опрокинуться, или вблизи от других неустойчивых предметов.
- ⊗ Не используйте вентилятор в жаркой или влажной среде, например, в ванной.
- ⊗ Регулярно проводите чистку прибора.

- ⊗ Не используйте вентилятор, если не установлена передняя защитная решетка или задняя решетка не закреплена либо отпала.
- ⊗ Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в переднюю защитную решетку, заднюю решетку или лопасти вентилятора, когда он используется.
- ⊗ Не допускайте попадания в вентилятор волос или ткани, чтобы они не запутались в вентиляторе.
- ⊗ При обычных условиях использования между прибором и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.
- ⊗ Не разрешайте детям касаться корпуса прибора и сетевого шнура во время работы.

- ⊗ Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- ⊗ Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- ⊗ Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой. **ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!**

КОМПЛЕКТНОСТЬ



Передняя
защитная
решётка
(1 шт.)



Задняя
защитная
решётка
(1 шт.)



Гайка
лопастей
вентилятора
(1 шт.)



Гайка задней
решетки
и подставки
(2 шт.)



Блок двигателя,
верхняя стойка
и сетевой шнур
(1 шт.)



Нижняя
стойка
(1 шт.)



Подставка
(1 шт.)



Шуруп
(1 шт.)



Переходник
(1 шт.)



Руководство
пользователя
(1 шт.)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




СБОРКА ПРИБОРА

Разборка защитной решетки

Перед сборкой вентилятора необходимо извлечь подставку и гайку подставки.


Для этого разберите защитную решетку как показано на рисунке ниже.



Установка подставки

Вентилятор может быть собран в двух вариантах: для напольного размещения и для настольного размещения.

Выберите необходимый вариант размещения вентилятора и соберите подставку согласно рисунку ниже.



Установка задней защитной решетки


При установке задней защитной решетки на блок двигателя совместите выступы на блоке двигателя с отверстиями на решетке, как показано на рисунке ниже.

После этого закрепите решетку гайкой, накручивая её на блок двигателя по часовой стрелке.




Установка лопастей вентилятора

Совместите углубления на обратной стороне лопастей с выступами на валу двигателя, как показано на рисунке ниже. Закрутите гайку лопастей вентилятора поворачивая ее против часовой стрелки.




Установка передней защитной решетки

Вставьте защелку на передней решетке в паз на задней решетке, как показано на рисунке ниже.



Прижмите переднюю решетку к задней в местах указанных на рисунке ниже.

Вкрутите шуруп в нижней части решетки вентилятора.



Вентилятор в сборе

Вентилятор готов к работе.



Настольное
размещение

Напольное
размещение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- ① Перед эксплуатацией прибора ознакомьтесь с разделом «Техника безопасности» настоящего руководства.

Включение/выключение прибора

Подключите шнур питания к сетевой розетке.

Для включения прибора нажмите на кнопку «1» переключателя скоростных режимов.

Для выключения прибора нажмите кнопку «0».

Переключение скоростных режимов

Скорость работы вентилятора регулируется с помощью кнопок переключения скоростных режимов.

Кнопка «0»: прибор выключен.

Кнопка «1»: медленная скорость вращения.

Кнопка «2»: средняя скорость вращения.

Кнопка «3»: высокая скорость вращения.

Кнопка «4»: максимальная скорость вращения.

Включение/отключение поворота

Для включения режима поворота, нажмите кнопку поворота вентилятора.

Для отключения режима поворота, потяните регулятор поворота вентилятора вверх.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Чистку вентилятора производите только при отсоединенном от розетки шнуре электропитания.
- Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления пыли. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите его чистку.

Регулировка угла наклона

Конструкция прибора позволяет регулировать угол наклона вентилятора, тем самым изменяя направление воздушного потока.

Для этого ослабьте фиксатор, установите нужный угол наклона и закрутите фиксатор обратно.



- Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства и воды и тщательно отжатой. Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью.
- Не допускайте попадания моющих средств и влаги в электродвигатель.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	60 Вт
Максимальная скорость воздушного потока	3,6 м/с
Максимальная скорость вращения вентилятора	1254 об/мин
Длина сетевого шнура	1,5 м

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного прибора 5 лет с даты продажи при условии, что прибор используется согласно

правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.



ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ЮГ ИМПОРТ».
Адрес: 352923, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Матвеева, д. 164/5, офис 1.
по заказу:

подпись покупателя

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

