После того как шезлонг разложен, смонтируйте полку (см. **Рис. 3**):

1. переместите полку с креплением вдоль стойки шезлонга,





2. поверните полку с креплением вокруг стойки шезлонга,



3. поверните полку вокруг крепления с помощью которого она крепится к стойке,



4. закрепите ее на задней опоре шезлонга.

Рис. 3 Монтаж полки.

Снятие полки проводить следующим образом (см. **Рис 4**):

1. расфиксируйте полку с задней опорой шезлонга,
2. придерживая опору полки, поднимите вверх и снимите полку.



Рис. 4 Демонтаж полки.

Внимание! Паспорт необходимо хранить в течение всего срока службы изделия.

С другими товарами производственной компании Nika можно ознакомиться на сайте nika-foryou.ru

Поставщик и Уполномоченная организация по принятию претензий от потребителя ООО «Ника». Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: **тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru**

ООО «Ника». 426052, Россия, Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, тел. (3412) 55-00-00
email: info@nikaltd.ru, **www.nika-foryou.ru**

Nika®
Производственная компания

Кресло-шезлонг

с увеличенной шириной сиденья, арт. КШ3М

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ТУ 31.09.13-004-84597115-2017. Сведения о документах, подтверждающих соответствие, указаны на сайте изготовителя. Модель КШ3. Сделано в России.

Перед эксплуатацией следует ознакомиться с настоящим паспортом.

1. Назначение
Кресло-шезлонг предназначено для использования в качестве индивидуальной трансформируемой мебели для отдыха сидя и полулёжа на открытом воздухе и в помещении. Имеет подножку, меняющую положение в зависимости от одного из 8 положений спинки.
Для удобства шезлонг оснащен полкой для размещения телефона, напитков и других предметов. Ткань чехла не боится воды, легко чистится моющими средствами, устойчив к загрязнениям.

2. Технические характеристики (Табл. 1)

Характеристики	Значения
В разложенном положении ДхШхВ, мм	820x750x1160
В сложенном положении ДхШхВ, мм	1100x640x140
Высота до сиденья, мм	470 ± 10
Ширина сиденья, мм	510
Глубина сиденья, мм	400
Допустимая нагрузка на шезлонг, кг	100
Максимальная нагрузка на полку, кг	3,0
Материал	Сетка ПВХ

3. Комплектность
кресло-шезлонг .....1 шт.
полка .....1 шт.
съёмная подушка .....1 шт.
паспорт и руководство по эксплуатации .....1 шт.
упаковка .....1 шт.

4. Указания по эксплуатации
4.1. Раскладывание кресла-шезлонга рекомендуется производить в следующей последовательности (Рис. 1):
- поставить кресло-шезлонг вертикально;
- наступить на заднюю опору, поднять за спинку, повернуть подлокотник;
- максимально развести спинку и подлокотник в стороны;
- повернуть спинку до нужного положения.

4.2. Изменение положения спинки осуществляется подъёмом-опусканием и фиксацией подлокотников (Рис. 2). **Внимание! Не следует давить на спинку во время выведения подлокотника из зацепления**
4.3. Крепление полки (см. Рис. 3). Складывание полки - в обратной последовательности.
4.4. При необходимости полка демонтируется (см. Рис. 4).
4.5. Складывание шезлонга проводите в обратной последовательности, указанной в п. 4.1.
4.6. Хранить кресло-шезлонг необходимо в сухом помещении при температуре +2...+25°С и относительной влажности 45-70%. Попадание прямых солнечных лучей не допускается.
4.7. Уход за изделием следует производить слегка влажной тряпкой или салфеткой.

5. Требования безопасности
5.1. Кресло-шезлонг должно использоваться на горизонтальной поверхности в устойчивом положении.
5.2. Не допускается:
- использовать кресло-шезлонг не по назначению;
- вставать на кресло-шезлонг ногами;
- оставлять детей в кресле-шезлонге без присмотра;
- разрешать детям самостоятельно производить складывание или раскладывание кресла-шезлонга.

5.3. При складывании и раскладывании, во избежание защемления, не допускается нахождение рук между подвижными частями кресла-шезлонга.
5.4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
5.5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
5.6. Для изготовления мягких элементов мебели не применяются легко воспламеняемые и относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения обивочные текстильные и кожевенные материалы.

6. Сведения о приемке
Изделие проверено на соответствие действующей технической документации, образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке, и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления "_____"_____20____г.
подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок - 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы - 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи "_____"_____20___г.
подпись ответственного лица, штамп торгующей организации

Инструкция по применению кресла-шезлонга



1. Наступить на заднюю опору, поднять за спинку, повернуть подлокотник.
2. Максимально развести спинку и подлокотник в стороны.
3. Повернуть спинку до нужного положения.

Рис. 1 Порядок приведения кресла-шезлонга в рабочее положение



Рис. 2 Изменение положения спинки осуществляется подъёмом-опусканием и фиксацией подлокотников