

# Руководство по эксплуатации

## Этапы установки

1. Подключите ТВ-приставку к источнику питания.
2. Подключите ТВ-приставку к телевизору с помощью кабеля HDMI или AV-кабеля.
3. Подключите ТВ-приставку к Интернету.

Для проводного подключения подключите кабель Ethernet от ТВ-приставки к вашему модему или маршрутизатору.

Для беспроводной связи выберите сеть WI-Fi и введите пароль WI-Fi позже.

4. Пошагово настройте TV Box в программе Start Wizard.
5. Наслаждайтесь просмотром контента в формате 4K HDR.

## Характеристики



Четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex™-A53



Ethernet: 10/100 М  
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4G+5G



Декодирование 10-битного HDR с разрешением HEVC 4K 60 кадров в секунду. Выход HDMI 2.0 с разрешением 4K @ 60 кадров в секунду.




ОС: Android 10, обновление OTA из Интернета



ПРИЛОЖЕНИЕ: Netflix, Youtube ...


## В комплекте



Устройство\*1



Пульт управления\*1




Кабель HDMI



Адаптер питания\*1

## Схема подключения



**Хранение:** Хранить при комнатной температуре.

**Условия транспортировки:** Обычная транспортировка, без аккумулятора.

## Правила эксплуатации

### Электробезопасность

**Питание:** Убедитесь, что розетка имеет надежное заземление, избегайте повреждений сетевого кабеля и размещения рядом с источниками тепла.

**Окружающая среда:** Не использовать и не хранить рядом с влагой, водой, при высоких температурах или рядом с горючими материалами.

**Аварийные ситуации:** При появлении дыма, запаха, перегрева или посторонних шумов немедленно отключите питание и отправьте устройство в ремонт. При попадании жидкости сразу выключите питание и отправьте в ремонт.

### Обслуживание и уход

**Очистка:** После отключения питания аккуратно протрите корпус сухой мягкой тканью. Не используйте жидкие моющие средства. Предотвращайте попадание жидкости в разъемы.

Отвод тепла: Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. Оставьте достаточно пространства вокруг устройства для отвода тепла. Не размещайте устройство на подушках и мягких поверхностях.

### **Предназначение**

Это устройство предназначено для подключения к Интернету и телевизору/монитору в помещении, воспроизведения потокового медиа, запуска приложений и т.п.

Использование допускается только в домашних или обычных коммерческих условиях. Запрещено использование на открытом воздухе, в экстремальных условиях или в незаконных целях.

### **Меры предосторожности**

- Подключение: Рекомендуется подключать и отключать кабели только при выключенном питании. Убедитесь в надежности соединения, избегайте натяжения кабелей.
- Перегрев: Нормально, если корпус нагревается при длительной работе под высокой нагрузкой. При аномальном перегреве необходимо принять меры.
- Дети/животные: Размещайте устройство надежно, вне досягаемости детей и домашних животных.
- Длительное неиспользование: Рекомендуется отключать адаптер питания.

### **Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации по условиям и срокам гарантии и при необходимости сервисного обслуживания, а также в случае возникновения проблем необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр.

Гарантийный срок - 12 месяцев

Срок службы - 36 месяцев

### **Экологически безопасная утилизация**



Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Не забывайте соблюдать местные правила: сдайте неработающее электрооборудование в соответствующий центр утилизации.

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Триовист»

Страна изготовления: Китай

Производитель: Topleo Technology limited

Адрес: 3F, No31, Yangmei Road, Bantian, Longgang District, SZ GuangDong, CN

Сервисный центр: ООО «Триовист», Минск, ул. Тростенецкая, стр. 17 +375 (29/33) 3-021-021, +375 (25) 5-021-021, +375 (17) 3-021-021