


Инструкция

08463-591

1.Монтаж:



2.Параметры:

Напряжение:	AC220V	Частота:	50Гц
Цоколь:	LED	Мощность:	6Вт

3.Примечание:

1. Не прикасайтесь к лампочке, когда она светится.
2. Обратитесь к квалифицированному электрику в случае возникновения проблем.
3. Для ремонта используйте подходящие по характеристикам запасные элементы.
4. Не очищайте светильник водой.
5. Для защиты окружающей среды, пожалуйста, аккуратно обращайтесь с полиэтиленовым пакетом и пенопластом.