МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА® ГОРИЗОНТ

Отдел сервиса
market@gorizontmebel.ru
ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6

Дата изготовления: 20_____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП

Соответствует
ТУ 31.09.13-005-55601548-2024,
ТР ТС 025/2012,
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.93367/24

«Асти» Полка навесная 3

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 60 100 1

отрезать
и приклеить

Паспорт изделия

1050	780	220



Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/ Décor			Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
			White	Wenge	Sonoma			
1	Крыша	Top	White	Wenge	Sonoma	1050x220	1	4
	Бок	Side				748x220	1	3
	Бок	Side				276x220	1	2
	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-	-	-
	Бок	Side	White	Wenge	Sonoma	748x220	1	3
	Бок	Side				276x220	1	2
	Вязка	Connecting element				804x220	1	5
	Бок	Side				220x220	1	1
	Вязка	Connecting element				804x220	1	5
	Бок	Side				220x220	1	1
	Крыша	Top				1050x220	1	4

2

3	5 7x50	10 3,5x25	15	27
3 x	 28 x	6 x	 1 x	 3 x

48 2x20	72	76
 8 x	28 x	 4 x









Навесной вариант



Напольный вариант



PL Instrukcja montażu

CZ Návod k montáži

D Montageanleitung

GB Assembly instruction

F Model d'emploi

HU Szerelési útmutató

I Istruzione di montaggio

NL Handleiding voor de montage

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucţiuni de montare

SK Návod k montáži

TR Montaj talimati





⚠ Uwaga • Upozornìní • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenţie • Upozornenie • Dikkat ⚠	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłacznie za pomocą sciereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement á l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törlőruha vary enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curăţare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop uşor umezit. Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávat' výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.





Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti