

<u>Отдел сервиса</u> market@gorizontmebel.ru OOO «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6

Дата изготовления: 20____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП

Соответствует ТУ 31.09.13-010-55601548-2025 ТР ТС 025/2012, EAЭC N RU Д-RU.PA02.B.27073/25

549



215


Код ТН ВЭД ЕАЭС


9403 60 100 1

1338

Обувница Трио с ящиком










Комплектовочная ведомость


	Наименование	Цвет детали							Von no	
Упак		Белый	Белый - Серый графит	Белый - Бетон	Серый графит	Венге	Крафт золотой	Размер, мм	Кол-во, шт	Nº
1	Фурнитура	-	-	ı	-	-	-	-	1	-
	Бок лев	Белый	Белый	Белый	Серый графит	Венге	Крафт золотой	762x215	1	1
	Бок пр							762x215	1	2
	Бок лев							518x215	1	3
	Бок пр							518x215	1	4
	Крыша верх							549x215	1	5
	Крыша ср							549x215	1	6
	Крыша низ							549x215	1	7
	Тяга							517x140	2	8
	Бок ящ лев							80x195	1	13
	Бок ящ пр							80x195	1	14
	Задник ящ							80x459	1	15
	Фасад		Серый графит	Бетон				360x511	3	9
	Панель		Серый графит	Бетон				116x511	1	10
	Полка 10 мм		Белый					501x135	6	11
	Полка 10 мм							501x80	3	12
	ХДФ		Белый					489x199	1	16




























2. Отцентровать и зафиксировать 3. Установить ящик на обувницу шурупом 3,5х15 мм положение направляющей
















Model d'emploi (HU) Szerelési útmutató

) Istruzione di montaggio



$\overline{\mathbb{Y}}$	Uwaga • Upozornìní • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat						
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłacznie za pomocą sciereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.						
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.						
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.						
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.						
F	Le nettoyage se fait uniquement á l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.						
HU	A tisztítás kizárólag törlőruha vary enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.						
	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.						
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.						
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.						
RO	Curățare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.						
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice.						
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.						





Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti

