

Шкаф Бонн 500; 760

Код ТН ВЭД ЕАЭС




9403 60 100 1



отрезать
и приклеить










Паспорт изделия



500	2120	400
760	2120	400



Комплектовочная ведомость



Упак	Наименование	Цвет детали					Размер, мм		Кол-во	№
		Белый	Бетон	Венге	Серый графит	Крафт золотой	500	760		
1	Фурнитура	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Крыша	Белый	Бетон	Венге	Серый графит	Крафт золотой	500x380	760x380	3	3
	Фасад						1046x246	1046x376	4	5
	Полка						468x380	728x380	4	4
	Бок левый						1026x380	1026x380	2	1
	Бок правый						1026x380	1026x380	2	2
	ХДФ						1046x496	1046x756	2	6



2		4		5	7x50	6	6,3x10,5	15	ключ под шестигранник (для фиксации стяжки №2)
									
8 x		4 x		8 x		16 x		1 x	
18	3,5x15	38		39	DUPLO	45		46	300 mm
									
40 x		4 x		16 x		3 x		2 x	
48	2x20	71	Ø 5 mm	72		73		91	Hinge A
									
43 x		16 x		8 x		8 x		8 x	
126	C42 128 mm								
									
4 x									







кромка



«ЛИЦОМ» ВНИЗ







просверлить
глухие отверстия d5mm
до сквозных d 5mm
под ручки



(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimati



!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Ateție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	



Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti

