



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00 по московскому времени
(звонок по России бесплатный)

© ООО «ЯНДЕКС», 2025. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками
ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.

Станция Мини 3 Про

В этой инструкции — только самое основное.
Полная информация — в Справке по QR-коду.



Как подключить

- 1 Включите устройство в розетку и дождитесь его загрузки.
- 2 Откройте приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой».
- 3 В приложении нажмите значок Алисы , скажите:

— Настрой колонку

Затем следуйте подсказкам.


Если что-то не получается, обратитесь к Справке:
alice.yandex.ru/support/station-mini3-pro

Как сбросить настройки

- 1 Отключите адаптер питания от устройства.
- 2 Жмите кнопку отключения микрофонов  и снова подключите адаптер питания к устройству.
- 3 Удерживайте кнопку, пока световое кольцо не загорится жёлтым.
- 4 Дождитесь приветствия Алисы и подключите устройство к Wi-Fi®.



Скачайте «Дом с Алисой»
ya.cc/iot_app




Сенсорная панель

● — пауза/воспроизведение. Управляйте громкостью с помощью «+» и «-». Проводите от «+» к «-» и обратно для переключения треков.

Кнопка выключения микрофонов

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить микрофоны. Их работа будет прекращена на аппаратном уровне — Станция физически не будет воспринимать никаких звуков. Чтобы снова включить микрофоны, нажмите кнопку ещё раз.



Разъём питания USB Type-C®

Разъём для подключения аксессуаров

Технические характеристики

Домашняя мультимедийная платформа
«Яндекс Станция» (маркетинговое название —
Яндекс Станция Мини 3 Про)

Модель
YNDX-00059

Габариты (диаметр × высота)
102 × 71 мм

Масса нетто
438 г

Беспроводная связь
WiFi® 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Динамики
1 широкополосный динамик — 57 мм
2 пассивных излучателя

Акустическая мощность
18 Вт

Диапазон воспроизводимых частот
90 — 16 000 Гц

Микрофоны
3 шт.

Питание
12 В = 2 А с разъёмом USB Type-C®
Поддержка USB PD

Адаптер питания

Модель
Y24-S2CP

Входные характеристики
Номинальное напряжение 100–240 В~
Номинальная частота 50–60 Гц
Максимальный ток 0,7 А при 100 В

Выходные характеристики
Напряжение / номинальный ток
5 В = 3 А, 9 В = 2,22 А, 12 В = 2 А
Поддержка USB PD

Класс защиты
II



Что в коробке

Яндекс Станция Мини 3 Про, адаптер и кабель питания, инструкции.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов, если использовать устройство и адаптер питания по этой инструкции.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не используйте устройством в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не оставляйте устройство и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте устройство и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от электросети. Это поможет защитить устройство от грозных разрядов и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля адаптера питания.

При повреждении, неисправности какой-либо части устройства или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство и адаптер питания должны только взрослые.

Устройство и адаптер питания из комплекта поставки безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К адаптеру питания устройства всегда должен быть доступ для его отключения. При выключении из розетки держитесь руками за адаптер питания, а не за шнур.

Содержит неодимовый магнит. Используйте осторожно, магнитное поле мощных магнитов может быть опасно для электрокардиостимуляторов, электронных приборов и магнитных носителей.

Условия эксплуатации

Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Станция Мини 3 Про и адаптер питания предназначены для работы при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности от 20 до 80 %. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 °С до +35 °С и при относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Станция Мини 3 Про и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Программное обеспечение на устройстве обновляется автоматически. Не отключайте устройство от сети питания и сети Интернет, пока оно обновляется.

Сертификация

Мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Мини 3 Про), модель YNDX-00059.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке: alice.yandex.ru/support/station-mini3-pro

Изготовитель: Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, 200042 Shanghai, China. ООО «Информационно-технологическая компания «Яндекс» (Шанхай), Яньпин-роуд, 135, WeWork, офис 327, район Цзиньань, Шанхай, Китай, 200042.

Импортер: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, Россия, 119021.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и иных странах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. USB Type-C® и логотип USB Type-C являются товарными знаками USB Implementers Forum.

Устройство подключается и настраивается с помощью мобильных приложений «Дом с Алисой» или «Яндекс с Алисой». Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение «Дом с Алисой».

Приложения «Дом с Алисой» и «Яндекс с Алисой» предоставляются на условиях, размещенных на сайтах yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement и yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement соответственно.

Использование голосового помощника Алиса осуществляется в соответствии с условиями, размещенными на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse

Использование программного обеспечения, предоставляемого на устройстве, осуществляется на условиях, размещенных на сайте yandex.ru/legal/station_license



Қолдау қызметінің чаты

8 800 600-78-11

Мәскеу уақыты бойынша күн сайын сағ. 07:00 бастап
00:00 дейін (Ресей аумағында қоңырау шалу тегін)

«ЯНДЕКС» ЖШҚ, 2025. «Яндекс», Яндекс және Алиса логотиптері — «ЯНДЕКС» ЖШҚ компаниясының Ресейде және басқа елдерде тіркелген тауар белгілері.

Станция Мини 3 Про

Бұл нұсқаулықта тек ең негізгілері берілген. Толық ақпаратты
Анықтамадан таба аласыз. Ол үшін QR кодын сканерлеңіз.



Қалай қосу керек

- 1 Құрылғыны қуат көзіне жалғап, оның жүктелгенін күтіңіз.
- 2 «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қолданбасын ашыңыз.
- 3 Қолданбада Алиса белгішесін басып, былай деңіз:

—Бағанды ретте

Сосын сыбырсөздерді орындаңыз.

Бірдеңе дұрыс болмаса, Анықтаманы қараңыз:


alice.yandex.kz/support/kk/station-mini3-pro

Баптауларды бастапқы күйіне қалай қоюға болады

- 1 Құрылғыдан қуат адаптерін ажыратыңыз.
- 2 Микрофондарды өшіру түймесін басып тұрып, қуат адаптерін құрылғыға қайта жалғаңыз.
- 3 Жарық сақинасы сары түспен жанбайынша, микрофондарды өшіру түймесін басып тұрыңыз.
- 4 Алисаның сәлемдесуінен кейін, құрылғыны Wi-Fi® арқылы интернетке қосыңыз.



Дом с Алисой қолданбасын жүктеп алу
ya.cc/iot_app




Дыбыс деңгейін басқаруға арналған сенсорлық түймелер

● — кідірту/ойнату. Дыбыс деңгейін «+» және «-» түймелері арқылы басқарыңыз. Тректерді ауыстыру үшін «+» түймесінен «-» түймесіне қарай және кері сырғытыңыз.

Микрофондарды өшіру түймесі

Микрофондарды өшіру үшін осы түймені басыңыз. Олардың жұмысы аппараттық деңгейде тоқтатылады. Станция Мини 3 Про физикалық түрде ешқандай дыбыс қабылдамайды. Микрофондарды қайта қосу үшін осы



USB Type-C® қуат саңылауы

Аксессуарларды қосуға арналған саңылау

Техникалық сипаттамалары

«Яндекс Станция» үйге арналған мультимедиялық платформасы (маркетингтік атауы — Яндекс Станция Мини 3 Про)

Моделі
YNDX-00059

Ауқымы (диаметрі × биіктігі)
102 × 71 мм

Таза салмағы
438 г

Сымсыз байланыс
WiFi® 802.11b/g/n/ac (2,4 және 5 ГГц)

Динамиктер
1 кең жолақты динамик — 57 мм
2 пассивті сәулелендіргіш

Акустикалық қуаты
18 Вт

Ұдайы қалпына келтірілетін жиілік диапазоны
90 — 16 000 Гц

Микрофондар
3 дана

Қуат беру
USB Type-C® ұясымен 12 В = 2 А
USB PD стандартына қолдау көрсетеді

Қуат адаптері

Модель
Y24-S2CP

Кіріс сипаттамалары
Номиналды кернеу 100–240 В~
Номиналды жиілік 50–60 Гц
Максималды тоқ 100 В кезінде 0,7 А

Шығыс сипаттамалары Кернеу/номиналды ток
5 В = 3 А, 9 В = 2,22 А, 12 В = 2 А
USB PD стандартына қолдау көрсетеді

Қорғаныс класы
II



Қораптың құрамы

Яндекс Станция Мини 3 Про, қуат адаптері мен кабелі, нұсқаулықтар.

Кепілдік: 1 жыл

Қызмет ету мерзімі: 2 жыл. Құрылғы осы нұсқаулық бойынша пайдаланылған жағдайда, өндіруші өндірістік ақаулардың және материалдарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді.

Өндіруші мақсатына сай пайдаланбау немесе осы нұсқаулықта орнатылған талаптарды бұзып пайдалану салдарынан пайда болған зақым үшін жауап бермейді. Ақау шыққан жағдайда, сервис орталығына хабарласыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Станция Мини 3 Про бағанасына және қуат адаптеріне ылғал түсірмеңіз. Оларды дымқыл қолмен ұстамаңыз және Станция Мини 3 Про бағанасын ылғалдығы жоғары жерлерде (мысалы, жуынатын бөлмеде немесе асүйдегі шұңғылша жанында) пайдаланбаңыз.

Станция Мини 3 Про бағанасын және қуат адаптерін тікелей күн сәулесі түсетін жерде, ашық от көздерінің, жылыту құралдарының немесе қысқа толқынды пештердің жанында қалдырмаңыз.

Станция Мини 3 Про бағанасын және қуат адаптерін бөлшектемеңіз. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары тек сервис орталықтарында жасалуы тиіс.

Үйіңізде жерге тұйықтау мүмкіндігі болмаса, найзағай жақындаған кезде, сондай-ақ құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болғанда, Станция Мини 3 Про бағанасын электр желісінен ажыратыңыз. Бұл құрылғыны найзағай разрядтарынан және желідегі кернеудің ауытқуларынан қорғауға көмектеседі.

Электр желісіне қосылған Станция Мини 3 Про бағанасын қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғымен бірге жинаққа кіретін қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз. Қуат адаптері кабелінің сынуына жол бермейді.

Станция Мини 3 Про бағанасының немесе қуат адаптерінің қандай да бір бөлігі зақымдалса, істен шықса, құрылғыдан түтін, әдеттен тыс шу немесе иіс шықса, Станция Мини 3 Про бағанасын дереу розеткадан ажыратып, қолдау қызметіне немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

Станция Мини 3 Про бағанасын және қуат адаптерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға Станция Мини 3 Про бағанасын ересек адамдардың қараусыз пайдалануға тыйым салыңыз. Станция Мини 3 Про бағанасын және қуат адаптерін тек ересек адамдар қосып-өшіруі тиіс.

Станция Мини 3 Про мен жеткізілім жиынтығындағы қуат адаптері мақса3 тына сай және осы нұсқауға сәйкес пайдаланылғанда қауіпсіз болады.

Желілік розеткаларға, ұзартқыштарға немесе адаптерлерге шамадан тыс жүктеме түсіруге болмайды. Құрылғының қуат адаптерін кез келген уақытта өшіре алуыңыз керек. Розеткадан өшіргенде шнурды емес, қуат адаптерін қолмен ұстап тұрыңыз.

Неодим магниті бар. Мұқият қолданыңыз, қуатты магниттердің магниттік өрісі жүректің электр ширатқыштары, электронды құралдар мен магниттік тасымалдағыштарға қауіпті болуы мүмкін.

Пайдалану шарттары

Құрылғы қауіпті және зиянды факторлардың әсері жоқ тұрғынжайларда тек тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған. Құрылғыны осы нұсқауларға сәйкес қосу және реттеу керек.

Станция Мини 3 Про мен қуат көзі адаптері +10 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада, 20-дан 80 %-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта жұмыс істеуге арналған. -10 және +35 °C аралығындағы температурада, салыстырмалы ылғалдығы 95 %-дан аспайтын тұрғынжайда зауыттық қаптамасында ғана сақтауға болады.

Кез келген көлікпен және кез келген қашықтыққа тасымалдауға болады. Тасымалдау кезінде құрылғының барлық бөлігі зауыттық қаптамада болуы керек.

Станция Мини 3 Про мен қуат адаптері су өткізбейтін және шаңнан толықтай қорғалған құрылғылар емес, сондай-ақ құлаудан және соққылардан қорғаныс қамтамасыз етілмеген.

Құрылғыдағы бағдарламалық жасақтама автоматты түрде жаңартылады. Ол жаңартылмайынша, құрылғыны қуат көзі желісі мен Интернет желісінен өшірмеңіз.

Сертификаттау

«Яндекс Станция» (маркетингтік атауы — Яндекс Станция Мини 3 Про) мультимедиялық платформасы, YNDX-00059 моделі.

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі», КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтар қауіпсіздігі туралы», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенттерге сәйкес. Сертификаттар мен декларацияларға сілтеме: alice.yandex.kz/support/kk/station-mini3-pro

Өндіруші: Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, 200042 Shanghai, China. «Информационно-технологическая компания «Яндекс» (Шанхай) ЖШҚ, Яньпин-роуд, 135, WeWork, 327-кеңсе, Цзиньань ауданы, Шанхай, Қытай, 200042.

Импорттаушы: «Лаборатория Алисы» ЖШҚ, Лев Толстой к-сі, 16, Мәскеу, 119021, Ресей.

Шығарылған күні: қаптамада көрсетілген.

Қытайда шығарылған.



Утилизация

Құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оны электрониканы утилизациялау пунктіне тапсырыңыз.



Зияткерлік меншік туралы мәліметтер

Барлық аталған атаулар, логотиптер және тауар белгілері олардың иелеріне тиесілі тіркелген тауар белгілері болып табылады. Apple және Apple логотипі Apple Inc. компаниясының АҚШ және басқа елдерде тіркелген тауар белгісі болып табылады. Google Play логотипі мен Google Play — Google LLC корпорациясының сауда белгілері. Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының сауда белгілері. USB Type-C® және USB Type-C логотипі USB Implementers Forum-ның тауар белгісі болып табылады.

Құрылғы «Дом с Алисой» немесе «Яндекс с Алисой» мобильдік қолданбасы арқылы қосылады және реттеледі. Құрылғыны Алиса дауыстық көмекшісімен немесе «Дом с Алисой» мобильдік қолданбасымен басқаруға болады.

«Дом с Алисой» немесе «Яндекс с Алисой» қолданбаларын yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ және yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/ сайттарында көрсетілген шарттарға сай қолдану қажет.

Алиса дауыстық көмекшісін yandex.ru/legal/alice_terms_of_use/ сайтында көрсетілген шарттарға сай қолдану қажет.

Құрылғыдағы бағдарламалық құралды yandex.ru/legal/station_license/ сайтында көрсетілген шарттарға сай қолдану қажет.