


11



ТИФФАНИ




КРОВАТЬ

(1400,1600,1800) ТИП 1

TIFFANY




BED

(1400,1600,1800) TYPE 1



Рекомендуемый размер матраса 2000x(1400,1600,1800)

Высота от 160 до 200 мм



- * 1400 mm 1570x2120x1065 (ШxГxB)
- ** 1600 mm 1770x2120x1065 (ШxГxB)
- *** 1800 mm 1970x2120x1065 (ШxГxB)

Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.



Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.


При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.



8





9






10





7



120 min






PH2




PH2



Ø5




*** 1400 mm 1570x2120x1065 (ШxГxB)**




- ① 1570x100x1065 (x1)
- ② 2005x210x25 (x1)
- ③ 2005x210x25 (x1)
- ④ 1400x225x16 (x1)
- ⑤ 1700x225x16 (x1)
- ⑥ 1440x210x25 (x1)
- ⑦ 1392x60x3 (x1)
- ⑧ 450x40x18 (x2)

**** 1600 mm 1770x2120x1065 (ШxГxB)**




- ① 1770x100x1065 (x1)
- ② 2005x210x25 (x1)
- ③ 2005x210x25 (x1)
- ④ 1600x225x16 (x1)
- ⑤ 1700x225x16 (x1)
- ⑥ 1640x210x25 (x1)
- ⑦ 1592x60x3 (x1)
- ⑧ 450x40x18 (x2)

***** 1800 mm 1970x2120x1065 (ШxГxB)**




- ① 1970x100x1065 (x1)
- ② 2005x210x25 (x1)
- ③ 2005x210x25 (x1)
- ④ 1800x225x16 (x1)
- ⑤ 1700x225x16 (x1)
- ⑥ 1840x210x25 (x1)
- ⑦ 1792x60x3 (x1)
- ⑧ 450x40x18 (x2)


5




6




3





1:1



4




1:2



*** 1400 mm 1570x2120x1065 (ШxГxB)**




- 10 1990x40x18 (x2)
- 11 1359x40x18 (x2)
- 12 1950x40x18 (x2)
- 13 693x60x6 (x30)



**** 1600 mm 1770x2120x1065 (ШxГxB)**




- 10 1990x40x18 (x2)
- 11 1559x40x18 (x2)
- 12 1950x40x18 (x2)
- 13 793x50x6 (x30)




***** 1800 mm 1970x2120x1065 (ШxГxB)**



- 10 1990x40x18 (x2)
- 11 1759x40x18 (x2)
- 12 1950x40x18 (x2)
- 13 893x60x6 (x30)



1



2

