


amarobaby
FOR BABY WITH LOVE



ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

GOURMET

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее совершенствование продукта.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Срок службы изделия: 3 года.

*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Предназначено для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев, весом не более 15 кг.
- Подходит только для детей, которые умеют сидеть самостоятельно.
- Использовать только в присутствии взрослых!
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!
- Сборку должны производить только взрослые. Использование не по инструкции может повлиять на безопасность ребёнка.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Проверьте все составные элементы на их наличие и техническое состояние. При обнаружении повреждений следует прекратить использование!
- Запрещается использовать аксессуары и запчасти, не предоставленные производителем.
- Запрещено использовать вблизи электрических устройств, опасных жидкостей, бытовых приборов, а также рядом с незакрепленной мебелью.
- Не допускается использование вблизи открытого огня и высокотемпературных предметов.
- Чтобы предотвратить серьёзные травмы, убедитесь, что ремень безопасности правильно установлен и что ребёнок надёжно закреплён в удерживающем устройстве.
- Не позволяйте ребёнку вставать на стул/столик от стула!
- Не позволяйте ребёнку самостоятельно забираться в стул, играть с ним или висеть на нём.
- Используйте только на ровной устойчивой поверхности.

- Не забывайте использовать блокираторы на колесах, когда на стульчике сидит ребенок.
- Не поднимайте стул с находящимся внутри ребенком!
- Не кладите на столик сумки, тяжелые изделия-это может привести к опрокидыванию.


УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Убедитесь, что все фиксирующие устройства работают правильно, и регулярно проверяйте замки и ремни безопасности на износ.
- При обнаружении износа, отсутствия каких-либо крепёжных элементов или прочих повреждениях следует немедленно прекратить использование.
- Регулярно производите очистку сиденья стула от загрязнений.
- Не используйте агрессивные моющие и чистящие средства, достаточно просто протереть стул влажной тканью после использования.
- Насухо вытирайте металлические части, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей и влажных помещений.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ




- 1 - рычаг регулировки спинки
- 2 - кнопка складывания
- 3 - кнопка регулировки высоты
- 4 - задняя нога (верхняя часть)
- 5 - задняя нога (нижняя часть)
- 6 - сиденье
- 7 - ремни безопасности




- 8 - поднос (верхняя часть столика)
- 9 - столик
- 10 - кнопка регулировки подножки
- 11 - подножка
- 12 - передняя нога (верхняя часть)
- 13 - передняя нога (нижняя часть)
- 14 - колеса

Комплектация: основание стула с верхними частями ног -1 шт, столик с подносом-1шт, подушка-вкладыш-1шт, нижние части ног-2 шт, колеса- 4 шт.


СХЕМА ИЗДЕЛИЯ




1. Основание с верхними частями ног




2. Передние и задние ножки



3. Столик




4. Колеса



5. Вкладыш


СБОРКА

Совместите верхние и нижние части ног, как показано на рисунке. Обязательно проверьте фиксацию!



Вставьте с усилием колеса в предназначенные отверстия в нижних частях ног до полной фиксации. Обязательно убедитесь, что колеса не выпадают!


Используйте блокираторы, когда ребенок находится в стуле!




СБОРКА

Чтобы сложить/разложить стул:

Нажмите на большие кнопки, расположенные по обеим сторонам стула, как показано на рисунке.




Опустите подлокотники. Потяните кнопку, расположенную под подлокотником вперед, чтобы поднять или опустить их. Проверьте фиксацию!




Потяните рычаги по обеим сторонам столика как показано на рисунке. Зафиксируйте его на подлокотниках. Опустите рычаги как только услышите щелчки. Проверьте фиксацию!

СБОРКА

Отрегулируйте нужное вам положение столика.





Отрегулируйте стул на необходимую вам высоту, используя кнопки, расположенные по обеим сторонам. Ребенок не должен находиться в стуле во время регулировки!




СБОРКА

Потяните рычаг, расположенный на задней поверхности спинки, чтобы отрегулировать угол наклона.



Подножка для ног имеет 3 положения. Зажмите кнопки, расположенные по обеим сторонам подножки. Отрегулируйте необходимый угол наклона.



СБОРКА

Используйте ремни безопасности каждый раз, когда используете стул.

Отрегулируйте ремни безопасности, как показано на рисунке.

Между ремнями и телом должен оставаться небольшой зазор, чтобы не сдавливало ребенка.

