

**Производитель:**

ShenZhenShiKuaiXiaoDianZiShangWuYouXianGongSi

**Адрес:** Room 1-17J, Dijingfeng Building, Maoye City,  
Longgang Road, Buji Street, ShenZhen Guangdong, China

**Импортер в Республику Беларусь:** ЧТУП «Неолинк»

Адрес: г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. 25  
+375 17 256-18-12

**Сервисный центр:** ЧТУП «Неолинк»

Адрес: г. Минск, ул. Скрыганова, 6А +375 17 256-18-12

Сделано в Китае. Срок гарантии 1 год. Срок службы: 3 года.  
Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.  
Используйте только при температуре от 5°C до 40°C.

**Гарантийный талон**

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
м.п.

**ЕАС**


Parblo Coast10



# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## **Графический планшет Parblo Coast 10**

## 1. Комплект поставки



- ❶ Parblo Coast 10 Графический планшет
- ❷ Ручка для графического планшета  
(без батареи)
- ❸ Сменные наконечники 3 шт.

- ❹ Инструмент для замены наконечника
- ❺ USB-кабель
- ❻ Вытяжной шнур для графического планшета
- ❼ Руководство по установке

## 9. В: Что я могу сделать, если установленный драйвер не может быть удален?

О: Пожалуйста, сначала извлеките USB-кабель. Затем перезагрузите компьютер и попробуйте снова удалить драйвер.

## 10. В: Что я могу сделать, если в моем часто используемом программном обеспечении для рисования нет давления чувствительности пера?

О: Пожалуйста, проверьте давление пера в другом программном обеспечении для рисования, если оно имеет давление в этом программном обеспечении, это означает, что вам необходимо вручную настроить чувствительность к давлению пера, или текущая версия часто используемого программного обеспечения для рисования не совместима с Parblo Coast10. Если нет, найдите «Pen Setting» в «Tablet Setting», а затем используйте перо для рисования в правой области, чтобы проверить давление пера. Если на него надавливает перо, значит, драйвер успешно установлен; если нет, вам необходимо переустановить драйвер.

## 11. В: Где я могу выполнить настройку дисплея планшета?


О: Вы можете найти значок драйвера Displaylink после установки драйвера Displaylink в верхнем/нижнем правом углу. Затем, пожалуйста, щелкните по нему и выберите «Extend»/«Mirror»/«Extend to» в соответствии с вашими потребностями.

## 12. В: Как заменить наконечник ручки?

О: Когда наконечник ручки становится слишком коротким или имеет острый край, вы можете заменить его запасными наконечниками. Пожалуйста, следуйте следующими шагами:


\* Используйте инструмент для удаления, чтобы вытащить старый наконечник прямо из ручки.

\* Вставьте новый наконечник пера в стилус и нажмите на наконечник до упора. (Примечание. Инструмент для замены наконечника и запасные наконечники в комплекте.)



## 6. В: Что я могу сделать, если между пером и курсором есть очевидный круг?

О: **Windows:** откройте «Tablet Setting» в начальном окне и перейдите к «Mapping», чтобы выбрать «Monitor 2» в «Select Monitor»; Если у вас есть три дисплея, вам нужно выбрать «Monitor 3». Если все еще остается небольшой круг, пожалуйста, нажмите «Calibration», чтобы выполнить калибровку пера.

**Mac:** откройте «Driver Setting»  и перейдите в «Region Setting», чтобы выбрать «Monitor 2» в «Monitor»; Если у вас есть три дисплея, вам нужно выбрать «Monitor 3». Если все еще остается небольшой круг, пожалуйста, нажмите «Auto Calibration» или «Default», чтобы выполнить калибровку пера. (Примечание. Поскольку между наконечником ручки и областью касания ручки имеется толстое стекло, так что это нормальное явление, когда у вас есть слегка оптический параллакс, когда вы используете перо для рисования на мониторе. Есть совет, который подскажет вам, насколько продукт хорош или нет: пожалуйста, поместите перо в монитор вертикально и посмотрите, совпадает ли кончик пера с курсором справа сверху. Если это так, это означает, что продукт работает в правильном режиме.)

## 7. В: Почему вокруг монитора появляются черные тени, когда монитор отображается после установки драйвера Displaylink?

О: Из-за недостаточного электроснабжения монитор не может быть полностью включен, и он исчезнет через несколько минут.

## 8. В: Что я могу сделать, если мой компьютер не может перезагрузить функционал или монитор не может отображаться после перезагрузки компьютера, или даже ручка не может работать?



О: Если ваш компьютер не может перезагрузиться, выньте USB-кабель и выключите его принудительно. После этого, пожалуйста, удалите существующий драйвер и переустановите драйвер снова. (Примечание. Если ваш компьютер может перезагрузиться, вам нужно всего лишь удалить существующий драйвер и заново установить драйвер.)


## 2. Установка драйверов

- \* Загрузите драйверы с: <http://www.parblo.com/support>
- \* Откройте файл драйвера, в начале установите «Драйвер Displaylink» и Графический планшет отобразится после того, как вы его установили. Затем, пожалуйста, установите «Драйвер Digitizer» и настройте драйвера. (Примечания: для графического планшета Parblo Coast10 имеется два драйвера, один из них - Digitizer, а другой Diaplaylink. Если вы являетесь пользователем Windows XP, пожалуйста, перейдите на [www.displaylink.com](http://www.displaylink.com), чтобы загрузить обновление драйвера Displaylink.)

## 3. Настройка драйверов

### Система Windows:

\* Перейдите в меню «Tablet Setting»  в начальном поле и перейдите к «Mapping», и затем выберите «Monitor 2» в «Select Monitor».  Если у вас есть три монитора, выберите «Monitor3» и нажмите «Calibration», чтобы сделать калибровку пера.

\* После этого перейдите в «Pen Setting»  и используйте ручку, чтобы нарисовать в области «Try Here». Если присутствует давление пера, значит драйвер успешно установлен.


Вы также можете отрегулировать чувствительность к давлению с помощью поворота планшета в правом нижнем углу.




\* Ручка для графического планшета Parblo Coast10 имеет только одну комбинацию клавиш.

И это по умолчанию соответствует «Правой клавише» вашей мыши.

Вы также можете персонализировать его в области, на которую указывает стрелка.



## Система MacOS:


\* Найдите значок, подобный этому . Затем нажмите на него, чтобы перейти к настройке и нажмите «Region Setting» для выбора «Monitor # 2» в «Monitor».

Если у вас есть три монитора, выберите «Monitor 3».

\* Перейдите в «Normal Setting» и используйте перо, чтобы нарисовать в правой пустой области.

Если присутствует давление пера, это означает, что драйвер успешно установлен.

\* Вы можете настроить чувствительность к давлению через кнопку, как показано на изображении.



## 2. В: Почему индикаторная лампа не загорелась после соединения через USB-кабель?

О: Проверьте, исправен ли порт USB Вашего компьютера.

## 3. В: Где скачать драйверы для графического планшета Parblo Coast10?

О: Пожалуйста, скачайте драйверы на [www.parlo.com](http://www.parlo.com).

(Примечания. Существует два драйвера для графического планшета Parblo Coast10, один – драйвер цифрового планшета, а другой – драйвер Displaylink. Если вы являетесь пользователем Windows XP, перейдите на сайт [www.displaylink.com](http://www.displaylink.com), чтобы загрузить новейший драйвер Displaylink.)

## 4. В: Как установить драйверы?

О: Откройте загруженные файлы драйверов, сначала установите драйвер Displaylink, а затем драйвер планшета. Планшет отображается после установки драйвера Displaylink. И, пожалуйста, выполните калибровку пера после установки драйвера планшета; если есть чувствительность к нажатию пера, то это означает, что вы успешно выполнили установку драйвера. (Примечания. Если ваш компьютер работает под управлением Windows, пожалуйста, отключите любое антивирусное программное обеспечение вашего компьютера / ноутбука и удалите все драйверы планшета другого планшета перед установкой драйвера.)

## 5. В: Что мне делать, если я не могу установить драйвер в систему Mac?

О: Пожалуйста, откройте «Системные настройки» вашего компьютера и перейдите в «Безопасность и конфиденциальность», чтобы выбрать «Везде».

#### \* Планшет


Пункт		Спецификация
Планшет	Разрешение	2048 LPI
	Скорость считывания	200 RPS
	Чувствительность давления	2048 уровней
Порт ввода/вывода	Связь	USB
Ручка	Тип	Беспроводной пассивный режим, без батареи

### Часто задаваемые вопросы:

#### 1. В: Как соединить компьютер с графическим планшетом через USB-кабель?

О: Используйте сторону с двумя выходами для соединения с компьютером и сторону с одним выходом для соединения с графическим планшетом. Если индикаторная лампа графического планшета работает, это означает, что Вы установили успешное соединение.


(Примечание: данный USB-кабель имеет два выхода с одной стороны и один выход с другой стороны. Что касается стороны с двумя интерфейсами, нужно обратить внимание: более тонкий кабель спроектирован так, чтобы избежать недостаточного электроснабжения, вы можете подключить его в соответствии со своими потребностями.)




\* Ручка для графического планшета Parblo Coast10 имеет только одну комбинацию клавиш.

И это по умолчанию соответствует «Правой клавише» вашей мыши.


Вы также можете персонализировать его в области, на которую указывает стрелка.



### 4. Обзор продукта




- 1 Дисплей и перо сенсорной области
- 2 USB-интерфейс
- 3 Световой индикатор
- 4 Слот для ручки
- 5 Держатель для ручки



- ⑥ USB обложка
- ⑦ Кенсингтон Лок
- ⑧ Подставка
- ⑨ Задняя этикетка
- ⑩ Противоскользящие ножки

**Внимание:** пожалуйста, не открывайте заднюю крышку самостоятельно, для обслуживания, обратитесь в сервисный центр.



- ① Боковая кнопка: аналогична правой клавиши мыши, настройка по умолчанию.
- ② Наконечник пера: когда наконечник становится слишком коротким или образуется острый край, вы можете заменить его одним из запасных наконечников, которые идут в комплекте.

**Примечание:** Производитель оставляет за собой право изменять изображение без предварительного уведомления.

## 5. Спецификация продукта

\* Планшет

Пункт		Спецификация
ЖК дисплей	Тип дисплея	10,1 "IPS LCD
	Активная область	216.9X135.6mm
	Разрешение	1280×800
	Шаг пикселя	0.0565mmX0.1695mm
	Количество цветов	16.7M
	Углы обзора	вправо 89°, влево 89°, вверх 89°, вниз 89°
Мощность	Тип	USB5V/1A
Внешний вид	Единица измерения	290(L)*210(W)*18.5(H)mm
	Вес	Нетто 0,63 кг, брутто 1 кг

Оперативная Система	Поддержка оперативной системы	Windows XP/VISTA/7/8
		MAC 10.2.8 и выше
Условия хранения и работы	Температура	Рабочая: 0~40°C, хранение: -20~60°C
	Относительная влажность	Рабочая: 20 ~ 80%, хранение: 10 ~ 90%