

KRONAsteel | АКЦЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Расходные материалы исключены.
Установленные законом права не затрагиваются.

Срок службы изделия составляет 2 (два) года.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем.

Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретался продукт или по телефону горячей линии.

Все материалы, используемые при изготовлении изделия, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможности утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

8 800 700 85 46

(звонки бесплатные по территории РФ)

www.krona.ru

Измельчитель для специй
электрический

KRSP05

RUS Инструкция по применению



Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

8 495 797 85 46 для Московского региона
8 800 700 85 46 для других регионов РФ

www.krona.ru

[illegible]

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой Вами модели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 2 (два) года. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в

серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

Используйте измельчитель только по прямому назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Для предотвращения поломки изделия не погружайте его в воду.

Не используйте измельчитель, если стакан для специй или мельница повреждены.

Не используйте измельчитель для перемалывания кофейных зёрен, кукурузных зёрен и других твёрдых ингредиентов. Также нельзя использовать измельчитель для помола влажных или плохо просушенных специй. Это может привести к поломке механизма измельчения.

Застрявшие остатки можно извлечь, если перевернуть измельчитель и включить. Затем следует удалить эти остатки из стакана для специй.

Удаляйте севшие батарейки из отсека для батареек во избежание утечки из них электролита. Извлеките батарейки, если планируете длительно не пользоваться измельчителем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

1. Измельчитель для специй электрический – 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём ёмкости для специй – 68 г (120 мл).


Тип батарей – AAA 6 шт. (не входит в комплект поставки).

Мощность – 5,5 Вт.

Регулировка помола плавная.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Устройство измельчителя



1. Внешний корпус
2. Ручка регулировка помола
3. Керамическая мельница
4. Отсек для батареек
5. Прозрачная чашка для специй

Установка батареек

1. Чтобы снять внешний корпус, поверните его против часовой стрелки, а затем поднимите вверх.

2. Установите 6 батареек «AAA» в отсек для батареек, убедившись, что полярности «+» и «-» совпадают.

3. Установите внешний корпус на место, повернув по часовой стрелке для фиксации.

4. Чтобы начать использовать измельчитель для специй, просто наклоните его!

Заполнение чаши для специй

1. Поверните по часовой стрелке, чтобы отвинтить прозрачный стакан.

2. Насыпьте перец или морскую соль в прозрачный стакан.

3. Установите прозрачный стакан, повернув против часовой стрелки для фиксации.

Регулировка помола

Регулировочная ручка расположена сверху мельницы. Поверните по часовой стрелке для более тонкого помола и против часовой стрелки для более грубого помола.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если машина застряла во время использования, просто осторожно встряхните мельницу для перца. Иногда перец может засорить мельницу.
- Используйте только крупную морскую соль! Каменная соль повредит механизм.
- Рекомендуются щелочные или сверхмощные батареи.
- Очищайте внешнюю часть мельницы мягкой влажной тканью. Никогда не погружайте мельницу в воду.

Храните мельницу в сухом месте.