

## Гарантийный талон

Модель/цвет

Дата продажи Место продажи

Подпись и печать продавца

### Условия гарантийного обслуживания

1. По причине сложных, отличающихся от стандартных условий эксплуатации в странах Евросоюза, на территории Российской Федерации производителем (продавцом) предоставляется гарантия на детскую коляску сроком 12 (Двенадцать) месяцев с момента даты продажи.

1.1 Производитель/продавец в течение гарантийного срока обеспечивает ремонт узлов и деталей коляски в случае обнаружения в них дефектов материала и/или выхода их из строя по вине производителя при соблюдении правил эксплуатации продукции (согласно инструкции) и отсутствии на них следов механических повреждений.

1.2 При неполном или неправильном заполнении гарантийный талон считается недействительным.

2. Гарантия не распространяется на следующие случаи неисправности:

2.1 Ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом

2.2 Повреждение не несущих функциональную нагрузку пластиковых деталей (деталей отделки) в процессе эксплуатации.

2.3 Повреждение ткани, не связанное со скрытым дефектом, а так же потеря цвета ткани, причиненная длительным воздействием солнечных лучей.

2.4 Повреждение колес коляски, связанное с проколом, прорезом, ударом и другими аналогичными вредоносными механическими и химическими воздействиями.

2.5 Появление сколов, царапин, трещин, вмятин, коррозии, нарушения лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие небрежной, несвойственной и несоответствующей инструкции эксплуатации и обслуживания.

3. Гарантия прекращается в случаях:

3.1 Если имеются следы деформации или трещины, механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации по вине покупателя.

3.2 В случае проведения ремонта не уполномоченным лицом

3.3 При внесении изменений в конструкцию и комплектацию

4. Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

Изделие проверил, получил исправленным и полностью укомплектованным.

С правилами эксплуатации изделия ознакомлен.

С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя Фамилия И.О., разборчиво

Адрес гарантийной мастерской: Москва, 2-я Кабельная ул. д.2, тел: (495) 785-88-16

Время работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00

Адрес гарантийной мастерской официального представителя:

Время работы:

**Внимание! Коляски принимаются в ремонт только в чистом виде.**

## Pituso Lizard Инструкция пользователя



Сохраните эту инструкцию для  
дальнейшего использования.

Коляска соответствует стандарту BS EN 1888 - 2012 и имеет гарантийный срок 12 месяцев с даты покупки. Безопасность вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не будете следовать этой инструкции. Эта коляска предназначена для перевозки детей от 6 мес. до 3-х лет, максимальный вес 15 кг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Безопасность вашего ребенка - ваша ответственность.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед посадкой ребенка убедитесь, что коляска зафиксирована и стоит на тормозе.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всегда используйте разделительный ремень и пятиточечный ремень безопасности.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не вешайте сумки на ручку коляски, так как это может повлиять на устойчивость коляски. Используйте прилагаемую корзину - максимальный вес 2 кг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Запрещено бегать с коляской, отпускать во время передвижения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не оставляйте вашего ребенка без присмотра.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте коляску в качестве кровати, ваш ребенок может запутаться в ремнях.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок не находится в коляске во время раскладывания и складывания коляски.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не позволяйте вашему ребенку играть с коляской.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данная коляска не предназначена для детей младше 6 месяцев.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед использованием убедитесь, что коляска правильно собрана.

Для ребенка возрастом до 6 мес.,(пока не научился сидеть) коляска используется в положении лежа, либо полулежа.

Тормоз всегда должен быть задействован при посадке и высадке детей из коляски.

Любая нагрузка, прикрепленная к ручке, спинке или боковым сторонам коляски, будет влиять на ее устойчивость.

Комплектующие, не одобренные изготовителем, не должны использоваться с данным изделием.

Должны использоваться только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем / дистрибьютором.

## Список деталей

### Шасси

- 2 передних поворотных колеса
- 2 задних колеса
- Сиденье
- Капор
- Ремни безопасности
- Корзина
- Бампер



## Установка колес

### 1. Установка / Съем передних колес

Вставьте переднее колесо с вилкой в отверстие держателя колеса до щелчка. Проверьте фиксацию колеса, путем вытягивания вниз. Для съема нажмите кнопку быстрого разблокирования на боковой стороне держателя колеса.



### 2. Установка / Съем задних колес

Вставьте заднее колесо в отверстие держателя на задней подвеске до щелчка. Проверьте фиксацию колеса, путем вытягивания их наружу. Для съема, потяните вниз кнопку быстрого разблокирования на внутренней стороне держателя колеса.



### 3. РАСКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ

Положите шасси на пол плоской стороной вверх.



## Раскладывание шасси

Потяните за стопорное кольцо

Чтобы разложить шасси.



Потяните вверх за ручку и разложите раму до щелчка.



## Управление

### 4. Регулировка высоты ручки

Нажмите на кнопки регулировки ручки, одновременно установив ее в нужном направлении, затем отпустите кнопки для фиксации до щелчка.



### 5. Управление тормозом

Тормоз устанавливается при нажатии на внешнюю часть педали задней колесной оси.

Для снятия с тормоза нужно нажать на внутреннюю часть педали задней оси.

Предупреждение: никогда не оставляйте коляску без полного тормоза.



### 6. Управление передними поворотными колесами

Для функции вращения передних колес используйте серый фиксатор

Нажатие вниз для блокировки вращения

Нажатие в верх для разблокировки вращения.



## Складывание

### 7. Складывание шасси

Нажмите большим пальцем на блокиратор замка, одновременно вытягивая средним пальцем за триггер снизу.



после этого опустите вниз ручку, для сложения



## Складывание

Убедитесь, что стопорное кольцо надежно зафиксировано.



Подножка должна быть опущена



## Установка бампера

Во время эксплуатации коляски, ручка для переноски прячется в специальное отделение.



Чтобы установить держатель бампера, закрепите его вокруг боковой трубки и проверните внутрь, чтобы закрепить его в пазу. Сделайте это с обеих сторон.



Вставьте бампер в держатели до щелчка.


Чтобы снять бампер, нажмите на кнопки держателя с внешней стороны.



## Регулировка сиденья

### 1. Использование капора

Расстегните молнию для увеличения капора.



### 2. Регулировка положения спинки

Поднять спинку вверх: Удерживая ремни вытягивайте пластиковый фиксатор с нажатой кнопкой вверх, до нужного положения.

Опустить спинку вниз: Нажмите на кнопку фиксатора и потяните вниз, остановите когда сидение примет нужное положение.



### 3. Регулировка подставки для ног

Положение подножки регулируется нажатием на себя фиксатора, расположенный по центру с внутренней стороны.



## Регулировка сиденья

### 4. Использование 5-точечного ремня безопасности

Чтобы растегнуть 5-точечный ремень безопасности, нажмите центральную кнопку на корпусе пряжки. Для блокировки ремня безопасности соедините пряжки вместе, как показано на рисунке, и закрепите все 4 пряжки в центральном корпусе, до щелчка.



Плечевые ремни могут быть изменены путем регулирования слайдеров. Положение пряжки может быть изменено по мере роста ребенка, проденьте пряжку через спинку сиденья в более высоком положении.



# Уход и обслуживание

---

- Для стирки, используйте только мягкое моющее средство и теплую воду
  - Не используйте отбеливатель
  - Не используйте абразивные средства
  - Время от времени проверяйте коляску на наличие болтов, и их крепления
  - Проверяйте материал в месте сидения, на наличие повреждений ткани
  - Замените или отрегулируйте детали
  - Эта коляска требует регулярного технического обслуживания пользователем
  - Перегрузка, неправильное складывание и использование неодобренных аксессуаров может привести к повреждению или поломке коляски
  - Не рекомендуется использовать детские сиденья, крючки для сумки, дождевики и т. д., кроме одобренных производителем или дистрибьютором
  - Всегда следите за сбалансированной (равномерной) нагрузкой коляски
  - Мы рекомендуем не хранить и не оставлять коляску на улице
-