品名:9959说明书
料号:2-0025-XXXX-000
成品尺寸:48x75mm
材质:70克书写纸
印刷:单色黑
工艺:折页

正面

BRUSKO aspire

Инструкция | MINICAN 2

RU

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для безопасного и эффективного использования устройства рекомендуем изучить инструкцию до конца и строго следовать ей и прилагаемым к упаковке информационным материалам.

Устройство предназначено для совершеннолетних курильщиков. Не рекомендуется использовать устройство некурящим, курящим и беременным женщинам, несовершеннолетним, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

Держите устройство в недоступном для детей месте.

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА
Продукт является высокотехнологичным устройством, и его компоненты (такие как аккумулятор, кабель USB/USB Type-C и испарительная камера) были созданы специально для данной модели. Мы рекомендуем использовать компоненты, предназначенные исключительно для данного устройства. Использование компонентов, не предназначенных для данного устройства, может привести к его поломке и прекращение гарантийного срока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Устройство со встроенным аккумулятором поставляется полностью заряженным. Не заряжайте устройство до тех пор, пока индикатор не опустится к низкому уровню заряда батареи (см. инструкцию). Использование устройства с пустым сухим картриджем приведёт к повреждению устройства и прекращению гарантийного срока.

ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не допускайте контакта устройства с водой или другой жидкостью. Избегайте нагревания или охлаждения устройства до слишком высокой или низкой температуры (-5° C / 50° C). Держите устройство вдали от источников тепла. Используйте только оригинальные запчасти Aspire. Всегда разряжайте батарею до конца, прежде чем зарядить устройство снова. Внимательно читайте состав жидкости перед использованием и не используйте жидкости, компоненты которых вызывают у вас аллергическую реакцию. Не используйте устройство, если вы страдаете респираторными и/или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не используйте устройство во время беременности и естественного всасывания.

Не пытайтесь вскрыть корпус устройства или картриджа. Устройство не требует огня для его активации. Чтобы избежать снижения производительности устройства, отключайте устройство от питания, когда его аккумулятор полностью заряжен. В случае, если вы почувствовали запах гари или устройство начало деформироваться, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр производителя.

Избегайте прямого контакта с жидкостью. Это может произойти, если вы налили слишком много жидкости в картридж или сделали слишком сильный вдох. Избегайте любых действий с устройством, не описанных в данной инструкции, так как они могут его повредить. Для комфортной и длительной эксплуатации устройства рекомендуем делать 30-секундные интервалы между затяжками. Рекомендуется использовать кабель для зарядки Aspire, входящий в комплект. Использование сторонних кабелей для зарядки не рекомендуется. Использование устройства в процессе зарядки может снизить срок его эксплуатации. Не утилизируйте устройство в неположенных местах. При окончательном выходе устройства из строя утилизируйте его в специальных пунктах приёма и утилизации аккумуляторов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Аккумулятор BRUSKO MINICAN 2 (400 мАч) – 1 шт.
Картридж BRUSKO MINICAN (3 мл) – 1 шт.
Кабель USB/USB Type-C – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД:

ОСОБЕННОСТИ:
Емкость картриджа: 3 мл
Емкость встроенного аккумулятора: 400 мАч
Размеры: 28 x 15,5 x 84 мм
Сопротивление испарителя: 1,0 Ом (Mesh coil)
Автоматическая затяжка
Сменные картриджи
Лёгкая заправка

Внимание!
При использовании нового картриджа рекомендуется заправить его жидкостью и выждать 15 минут для равномерной пропитки хлопкового фитиля. В связи с тем, что устройство активируется затяжкой, следует внимательно следить за уровнем жидкости в картридже и своевременно заправлять его.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА:

ИНСТРУКЦИЯ:

Статус индикации светодиода	Устройство
Горит белым	Устройство используется
Моргает белым 10 раз	Устройство разряжено

Защитные функции:

Затяжка более 8 секунд	Индикатор моргнёт белым 2 раза
Защита от короткого замыкания	Индикатор загорится белым на 2 секунды
Защита от перезаряда	Индикатор моргнёт белым 10 раз
Защита от перезаряда	Устройство перестанет заряжаться автоматически
Защита от перегрева	Устройство выключится автоматически

Инструкция по заряду:

Входной зарядный ток	500 мА
Рекомендуемый вольтаж	5 В
Световой индикатор горит белым	Идёт процесс заряда
Световой индикатор моргает 20 раз и тухнет	Устройство полностью заряжено

Важная информация об использовании никотиносодержащих жидкостей.
Прежде чем использовать никотиносодержащие жидкости, внимательно изучите следующую информацию.

Никотин, содержащийся в жидкостях
Не используйте устройство, если у вас есть аллергическая реакция на никотин или на другие компоненты жидкости (проверьте заводскую этикетку жидкости для детальной информации).

Предупреждения
Никотин, который может содержаться в жидкости, не рекомендован:
- некурящим;
- несовершеннолетним;
- беременным и кормящим грудью;
- при заболеваниях сердца;
- при диабете;
- при респираторных заболеваниях.

Возможные побочные эффекты
Если вы используете устройство слишком часто или потребляете слишком много никотина, возможны появления следующих побочных эффектов:

- усталость;
- икота;
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- дискомфорт в животе;
- учащённое сердцебиение;
- сухость во рту и горле;
- сухость в носу.

Если вы испытываете любые из этих побочных эффектов, включая не перечисленные выше, следует прекратить использование устройства. При наблюдении симптомов после прекращения использования устройства проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом или другим медицинским работником и ознакомьте его с содержимым данной инструкции.

EN

SAFETY INFORMATION
For a safe and effective use of this product and its accessories, we advise you to read the following instructions in full, and to strictly observe the operating procedures indicated in this manual and refer to the leaflet contained in the packaging of the individual products / accessories.

This product is intended for adult smokers. This product is not recommended for non-smokers, young people under the legal age, pregnant or breast feeding women and those experiencing general ill health.

Keep the product out of reach of Children and minors at all times!

COMPONENTS OF THE PRODUCT
This product is a high-tech product and its components such as the battery, the micro USB cable, and the tank part have been specifically made for this product. We recommend the exclusive use of components and accessories indicated. Use of components and / or accessories not specifically produced for this device may lead to a malfunction and / or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

WARNINGS BEFORE USE
Products with an internal battery leave the factory already fully charged. Do not recharge it until the remaining charge indicator gives the low battery signal. (See Instructions). The use of an empty, dry or drained tank/pod can cause immediate damage to the internal resistance and the consequent cancellation of the warranty.

GENERAL WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE
Do not bring your vape device into contact with water or other e-liquid. Avoid exposing the device to too low or too high temperatures (-5 °C / 50 °C). Avoid using the product in overheated or excessively damp environments. Keep the product and its accessories away from heat sources. Use only Aspire original spare parts and accessories. Always discharge the battery completely before recharging. Carefully read the composition of the e-liquid before use, and do not use the product if you are allergic to any of the components of the e-liquid. Do not use the product if you suffer from respiratory and / or cardiovascular system disorders. Do not use the product during pregnancy or lactation.

Do not ingest or swallow any part of the product or its accessories and do not try to open or tamper with the components of the product or its accessories. The device does not need any flame to light it. To avoid performance losses, disconnect the battery from the USB charger when fully recharged, and in the case of anomalies, smell of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

Avoid direct contact of the e-liquid with the mouth which could happen if you inhale too strong and too frequently or if the tank is too full.

Avoid any unauthorized operations that may damage the product. For an optimal performance of your vape device, it would be advisable to spend at least 30 seconds between one inhalation and the next. We recommend only to use the Aspire wall charger supplied to charge this device and not attempt to recharge the device with any other type of charger. We don't recommend using the product while charging.

Do not discard this product in the environment, and dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

CONTENTS:
1* Battery Unit (400 mAh)
1* Pod (3.0 ml)
1* Type-C USB Cable
1* User Manual
1* Lanyard

COMPONENT VIEWS:

SPECIFICATIONS:
Pod capacity: 3.0 ml
Built-in battery capacity: 400 mAh
Dimensions: 28*15.5*84 mm
Automatic draw
Coil parameters: 1.0Ω Mesh coil (Kanthal AF)
Coil non-replaceable
Easy bottom fill
Bypass output mode

• When using a new pod, let it sit for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.
• Do not let the pod become completely empty. Refill the pod to avoid dry burning or damage to the coil.
• Please remember that this device can be draw activated. In order not to damage the coil or to burn the cotton, do not inhale from the drip tip before filling the pod.

Pod Filling:

INSTRUCTIONS:

Status of indicator light	Device
On white	In use
Flash white 10 times	Low battery (<3.3V)

PROTECTIVE FEATURES:

Vaping Over-Time Protection (BS)	The LED light will flash white twice
Short Circuit Protection	The LED light will be white for 2S
Low Voltage Protection	The LED light will flash white 10 times
Overcharge Protection	The device will stop charging
Over Heat Protection	The device will cut off

CHARGING INSTRUCTIONS:

Maximum charge current	500 mA
Recommended charge voltage	5V
White LED stays on	While charging
LED Light flash white 20 times	Fully charged

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine containing e-liquid the user should read the following information carefully.

NICOTINE CONTAINING E-LIQUID:
Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
Nicotine containing e-liquid are not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age;
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk;
• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema or asthma;
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocy toma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure);
• Those who have diabetes, as nicotine may affect your blood sugar levels.
• Those taking the following medication;
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

POSSIBLE SIDE EFFECTS:
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint;
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion
• Vomiting (being sick)
• Heart palpitations
• Abnormal heart rate

If you experience any of these side effects; including any possible side effects not listed in this leaflet, discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop use, consult your doctor or healthcare professional and bring this leaflet to their attention.

BRUSKO.RU
BRUSKO_VAPE

Гарантия на аккумулятор – 1 месяц; Гарантия не распространяется на сменный картридж, протечка картриджа и износ испарительного элемента не являются гарантийными случаями. Месяц и год производства указан на упаковке. Срок службы ЗСДН и его комплектующих составляет 12 месяцев с даты покупки. Срок годности не установлен.

18+ Запрещено использовать беременным и кормящим женщинам, лицам не достигшим 18 лет!

Изготовитель: Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

ШЭНЬЧЖЭНЬ ЭЙГЕЙТ ТЕХНОЛОДЖИС КО. ЛТД, Китай, провинция Гуандун, Шэньжэнь, район Баоан, микрорайон Шацзин, дорога № 14 Цзяньань, здание 3, Этаж 1-4).

Импортёр: ООО «Бруско Импорт», 443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, оф. 806Б.

СДЕЛАНО В КИТАЕ