

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

• Перезарядка

AirFloss

HX8181

Простой способ добиться качества чистки, как после зубной нити

Мягкий и эффективный способ улучшить состояние полости рта

Если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках развиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью Sonicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и силы на чистку зубной нитью.

Чистка в течение 30 секунд
- Удобное управление одной кнопкой: просто, как щелчок мышью

Доказанное улучшение здоровья полости рта
- Удаляет на 99 % больше налета между зубов*

Просто: нужно лишь направить и нажать
- Удобное наполнение емкости
- Направляющий наконечник для удобства расположения щетки
- Технология Microburst: чистка нажатием кнопки
- Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах
- Тонкая и удобная ручка
- Подходит для стандартных зарядных устройств Sonicare

PHILIPS
sonicare

Особенности

Удобное наполнение емкости

Емкость просто наполнить, она не требует много воды и очень удобна в использовании. Для улучшения состояния зубов и десен наполняйте емкость жидкостью для полоскания рта.

Подходит для зарядных устройств Sonicare

Для зарядки всех устройств Sonicare требуется одно зарядное устройство.

Направляющий наконечник

Просто проводите наконечником вдоль линии десен пока не почувствуете, что он расположен между зубами. Наконечник обеспечивает правильное расположение щетки даже на труднодоступных задних зубах.

Зарядка через две недели

AirFloss работает в течение двух недель до зарядки.

Технология Microburst

Технология Microburst использует сжатый воздух и мельчайшие капли воды для глубокой чистки межзубного пространства, которое недоступно для зубной щетки

Удаляет на 99 % больше налета

Зубная щетка Sonicare удаляет на 99 % больше налета в межзубных промежутках, чем обычные зубные щетки. Доказанное улучшение здоровья полости рта.

Удобное управление одной кнопкой

Удобное управление одной кнопкой — чистка за 60 секунд.

Узкая, расположенная под углом насадка



Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в труднодоступных местах

Тонкая и удобная ручка

Удобно перемещать во время чистки зубов.

Характеристики

Удобство использования
- Ручка: Плоский эргономичный дизайн
- Индикатор состояния аккумулятора: Когда требуется перезарядка, кнопка питания с подсветкой начинает мигать

Технические характеристики
- Батарея: Перезарядка
- Время зарядки: 24 часов
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 2 недели или 14 сеансов очистки полости рта
- Время работы: Заменяйте насадки каждые 6 месяцев

Питание
- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Обслуживание
- Гарантия: Ограниченная гарантия на 2 года

Дата выпуска 2013-08-25

Версия: 4.0.1

EAN: 08 71010 35980 46

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки яляются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com