Комплектность деталей

№ поз.	Наименование детали	Размер, мм	Количество, шт
1	Стенка боковая стола	734x500x16	1
1’	Стенка боковая тумбы	734x500x16	2
2	Боковая стенка ящика	400x100x16	6
3	Поперечная стенка ящика	261x100x16	6
4	Фасад ящика	346x163x16	3
5	Крышка стола	1200x600x16	1
6	Цокольный брусок	318x80x16	1
7	Стенка горизонтальная	500x318x16	1
8	Брусок тумбы передний	318x80x16	1
8’	Брусок тумбы задний	318x80x16	1
9	Царга	774x384x16	1
10	Стенка задняя тумбы (ДВП)	497x348x3	1
11	Дно ящика (ДВП)	400x293x3	3

Комплектность метизов и фурнитуры

№п/п	Название	Кол-во	Рисунок
1	Винт-стяжка Confirmat 7x50	26	
2	Ключ к винту-стяжке Confirmat	1	
3	Заглушка к винту-стяжке Confirmat	24	
4	Ручка-скоба	3	
5	Стяжка эксцентриковая	6	
6	Заглушка к эксцентрику	6	
7	Направляющая роликовая 400мм	3	
8	Подпятник-гвоздь	6	
9	Шкант 8x35	9	
10	Саморез 3,5x16	36	
11	Саморез 3,5x30	6	
12	Винт 4x35 или Саморез 4,2x41	6	
13	Гвозди 1,2x25	58	
14	Заглушка самоклеящаяся	2	

МЕБЕЛЬ-КЛАСС
ГРУППА КОМПАНИЙ

Республика Беларусь УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»
г. Минск, ул. Основателей, 24, 220031, тел./факс (+375-17) 266-55-01
www.mebelklass.com

Стол компьютерный «Альянс» проект МКД-218
Инструкция по сборке и уходу



МКД-218 лев.



МКД-218 прав.

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10˚С с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:

– предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;

– протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;

– беречь поверхности изделия от механических повреждений;

– периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.

Не рекомендуется:

– устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;

– эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях;

– передвигать, переносить мебель в нагруженном состоянии!!!

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@mebelklass.com)
4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

Декларация о соответствии ТС BY/112 11.01. ТР025 122 01345
Действительна по 19.11.2025г.