Инструкция по эксплуатации

детского столика для рисования песком

Спасибо за выбор продукции ООО «Десятое королевство»! В данном руководстве мы расскажем, как пользоваться нашим песочным столиком.

В набор входят:
- песочный столик;
- пульт управления инфракрасный;
- внешний сетевой блок питания 12 В 2 А;
- специальный песок для аппликации – 1 кг.

Для начала работы распакуйте изделие и подключите блок питания к столу (разъем расположен на узком торце стола), затем включите адаптер в розетку.

Включите стол с помощью кнопки **ON** пульта управления.
Примечание: пульт нужно направлять на поверхность для песка – именно под ней находится приемник.

Аккуратно распакуйте пакет с песком и насыпьте на светящуюся поверхность стола. Рекомендуем сначала использовать небольшое количество песка – для понимания, сколько его нужно набрать для задуманного вами рисунка.

Рисуйте, создавайте, творите!

Песок развивает мелкую моторику рук, воображение и фантазию. Ребенок учится воплощать свои идеи и образы с помощью песка. Работая с песком, вы можете использовать любые пластиковые и деревянные фигурки, чтобы создавать различные сюжеты.

Инструкция по эксплуатации

детского столика для рисования песком

Спасибо за выбор продукции ООО «Десятое королевство»! В данном руководстве мы расскажем, как пользоваться нашим песочным столиком.

В набор входят:
- песочный столик;
- пульт управления инфракрасный;
- внешний сетевой блок питания 12 В 2 А;
- специальный песок для аппликации – 1 кг.

Для начала работы распакуйте изделие и подключите блок питания к столу (разъем расположен на узком торце стола), затем включите адаптер в розетку.

Включите стол с помощью кнопки **ON** пульта управления.
Примечание: пульт нужно направлять на поверхность для песка – именно под ней находится приемник.

Аккуратно распакуйте пакет с песком и насыпьте на светящуюся поверхность стола. Рекомендуем сначала использовать небольшое количество песка – для понимания, сколько его нужно набрать для задуманного вами рисунка.

Рисуйте, создавайте, творите!

Песок развивает мелкую моторику рук, воображение и фантазию. Ребенок учится воплощать свои идеи и образы с помощью песка. Работая с песком, вы можете использовать любые пластиковые и деревянные фигурки, чтобы создавать различные сюжеты.

Инструкция по эксплуатации

детского столика для рисования песком

Спасибо за выбор продукции ООО «Десятое королевство»! В данном руководстве мы расскажем, как пользоваться нашим песочным столиком.

В набор входят:
- песочный столик;
- пульт управления инфракрасный;
- внешний сетевой блок питания 12 В 2 А;
- специальный песок для аппликации – 1 кг.

Для начала работы распакуйте изделие и подключите блок питания к столу (разъем расположен на узком торце стола), затем включите адаптер в розетку.

Включите стол с помощью кнопки **ON** пульта управления.
Примечание: пульт нужно направлять на поверхность для песка – именно под ней находится приемник.

Аккуратно распакуйте пакет с песком и насыпьте на светящуюся поверхность стола. Рекомендуем сначала использовать небольшое количество песка – для понимания, сколько его нужно набрать для задуманного вами рисунка.

Рисуйте, создавайте, творите!

Песок развивает мелкую моторику рук, воображение и фантазию. Ребенок учится воплощать свои идеи и образы с помощью песка. Работая с песком, вы можете использовать любые пластиковые и деревянные фигурки, чтобы создавать различные сюжеты.

Инструкция по эксплуатации

детского столика для рисования песком

Спасибо за выбор продукции ООО «Десятое королевство»! В данном руководстве мы расскажем, как пользоваться нашим песочным столиком.

В набор входят:
- песочный столик;
- пульт управления инфракрасный;
- внешний сетевой блок питания 12 В 2 А;
- специальный песок для аппликации – 1 кг.

Для начала работы распакуйте изделие и подключите блок питания к столу (разъем расположен на узком торце стола), затем включите адаптер в розетку.

Включите стол с помощью кнопки **ON** пульта управления.
Примечание: пульт нужно направлять на поверхность для песка – именно под ней находится приемник.

Аккуратно распакуйте пакет с песком и насыпьте на светящуюся поверхность стола. Рекомендуем сначала использовать небольшое количество песка – для понимания, сколько его нужно набрать для задуманного вами рисунка.

Рисуйте, создавайте, творите!

Песок развивает мелкую моторику рук, воображение и фантазию. Ребенок учится воплощать свои идеи и образы с помощью песка. Работая с песком, вы можете использовать любые пластиковые и деревянные фигурки, чтобы создавать различные сюжеты.

Остальные функции пульта управления

Выключение подсветки
Примечание: выключение подсветки не обесточивает устройство полностью, рекомендуем не оставлять устройство включенным в розетку после завершения работы.

Регулировка яркости
Примечание: не рекомендуем использовать устройство на максимальной яркости при низком освещении комнаты. При высокой яркости глаза устают больше.

Область выбора цвета подсветки
Примечание: экспериментируйте с цветами! Разные цвета помогут создать красочные и насыщенные рисунки и сцены.

Переключение режимов подсветки

Завершение работы и уход

После завершения работы с устройством рекомендуем аккуратно ссыпать песок в отдельную чистую емкость. Песок имеет свойство со временем вбирать в себя жир, пыль и мелкую грязь, которые могут мешать творчеству.
Используйте слегка влажные салфетки или тряпочки для протирки стекла.
Не забывайте отключать устройство от сети. Не допускайте попадания влаги на устройство!
При нарушении герметичности корпуса устройства его использование запрещено!

Остальные функции пульта управления

Выключение подсветки
Примечание: выключение подсветки не обесточивает устройство полностью, рекомендуем не оставлять устройство включенным в розетку после завершения работы.

Регулировка яркости
Примечание: не рекомендуем использовать устройство на максимальной яркости при низком освещении комнаты. При высокой яркости глаза устают больше.

Область выбора цвета подсветки
Примечание: экспериментируйте с цветами! Разные цвета помогут создать красочные и насыщенные рисунки и сцены.

Переключение режимов подсветки

Завершение работы и уход

После завершения работы с устройством рекомендуем аккуратно ссыпать песок в отдельную чистую емкость. Песок имеет свойство со временем вбирать в себя жир, пыль и мелкую грязь, которые могут мешать творчеству.
Используйте слегка влажные салфетки или тряпочки для протирки стекла.
Не забывайте отключать устройство от сети. Не допускайте попадания влаги на устройство!
При нарушении герметичности корпуса устройства его использование запрещено!

Остальные функции пульта управления

Выключение подсветки
Примечание: выключение подсветки не обесточивает устройство полностью, рекомендуем не оставлять устройство включенным в розетку после завершения работы.

Регулировка яркости
Примечание: не рекомендуем использовать устройство на максимальной яркости при низком освещении комнаты. При высокой яркости глаза устают больше.

Область выбора цвета подсветки
Примечание: экспериментируйте с цветами! Разные цвета помогут создать красочные и насыщенные рисунки и сцены.

Переключение режимов подсветки

Завершение работы и уход

После завершения работы с устройством рекомендуем аккуратно ссыпать песок в отдельную чистую емкость. Песок имеет свойство со временем вбирать в себя жир, пыль и мелкую грязь, которые могут мешать творчеству.
Используйте слегка влажные салфетки или тряпочки для протирки стекла.
Не забывайте отключать устройство от сети. Не допускайте попадания влаги на устройство!
При нарушении герметичности корпуса устройства его использование запрещено!

Остальные функции пульта управления

Выключение подсветки
Примечание: выключение подсветки не обесточивает устройство полностью, рекомендуем не оставлять устройство включенным в розетку после завершения работы.

Регулировка яркости
Примечание: не рекомендуем использовать устройство на максимальной яркости при низком освещении комнаты. При высокой яркости глаза устают больше.

Область выбора цвета подсветки
Примечание: экспериментируйте с цветами! Разные цвета помогут создать красочные и насыщенные рисунки и сцены.

Переключение режимов подсветки

Завершение работы и уход

После завершения работы с устройством рекомендуем аккуратно ссыпать песок в отдельную чистую емкость. Песок имеет свойство со временем вбирать в себя жир, пыль и мелкую грязь, которые могут мешать творчеству.
Используйте слегка влажные салфетки или тряпочки для протирки стекла.
Не забывайте отключать устройство от сети. Не допускайте попадания влаги на устройство!
При нарушении герметичности корпуса устройства его использование запрещено!