

**Но. Кат. 748**

**Sopro HSF 748  
Haftschläme flex**

**Эластичная, контактная, адгезионная смесь**

Однокомпонентная, эластичная, контактная смесь для укладки керамической облицовки, натурального камня, особенно для укладки гресса.

- Хорошая адгезионная способность и эластичность
- Для применения традиционным и вибрационным методом
- На основание наносится путём посыпания или шламования
- Содержит рейнский трасс
- Применяется внутри и снаружи
- Применяется в температуре от +5°C до +30°C
- Стойкость на воздействие температур: от -20°C до +80°C
- Промышленная нагрузка по истечении 28 дней
- Время годности к применению 3-4 часа
- Расход 1-2 кг/м<sup>2</sup>
- Упаковка: мешок 25 кг

**Свойства:**

Sopro HSF 748 образует контактный слой между плитками и раствором или между основанием и бесшовным полом.

**Подготовка основания:**

Основания на которые применяется Sopro HSF 748: бетон и бесшовные цементные полы с обогревом и без обогрева.

Основание должно быть сухим, крепким, свободным от пыли и других веществ уменьшающих его адгезионную способность.

**Способ работы с раствором:**

Шламовый метод: смешать мешаническим способом 5 л воды с 25 кг раствора Sopro HSF 748 до получения однородной массы. Нанести тонкий слой массы на раньше подготовленный, свежий, расположенный на основании традиционный раствор. Массу можно нанести на бетонное основание кистью. Основание должно быть раньше увлажнено водой. Укладка плиток и бесшовных полов на свежий Sopro HSF 748 должно быть произведено в течение 15-20 мин.

Метод посыпания сухой порошковой смесью: свежий, расположенный на основании традиционный раствор посыпаем порошком Sopro HSF 748. Основание легко увлажнить водой. Керамическую облицовку или из натурального камня укладываем в течение 15-20 мин. С момента посыпания раствором.

**Указания по безопасности:**

Содержит цемент. С водой вступает в щелочную реакцию. Раздражает кожу и глаза. Не допускать детей к контакту с раствором. Избегать контакта с кожей и глазами. В случае попадания в глаза тщательно прополоскать водой и обратиться к врачу. Применять защитные перчатки.

Данные, указанные в настоящей информации, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, обоснованные нашим опытом и исследованиями и не относятся к конкретным применениям. Выше указанные данные не могут служить обоснованием каких либо претензий. В случае необходимости или желания получить более широкую и полную информацию – просим обратиться за советом в наш технический Отдел.