



ateco

ADVANCED
TECHNOLOGY
COMPANY

Инструкция по применению спрея GHOST

Самоисчезающий матирующий спрей для сканирования GHOST является без пигментным спреем и не содержит нерастворимых частиц.

Перед использованием спрея убедитесь в том что ваша поверхность не повредится в результате воздействия химических компонентов спрея, для этого опробуйте его на небольшом участке поверхности или если есть образец, то на образце. В практике большинство поверхностей не подвергаются деструктирующим воздействиям со стороны спрея, с вероятностью в 99% не будет повреждений поверхностей которые выдерживают обработку парафиновыми растворителями.

1. Тщательно взболтайте флакон (если он подвергался низким температурам то предварительно дождитесь пока он станет комнатной температуры).
2. Нанесите спрей на поверхность с расстояния 15-20 сантиметров (можно больше или меньше) от расстояния зависит ширина распыления а следовательно и толщина наносимого слоя)
3. Дождитесь пока с поверхности уйдут «мокрые пятна» и матовый слой полностью проявится
4. При необходимости повторите процедуру нанесения до достижения желаемого результата.
5. После нанесения спрея вы можете наклеить сверху маркеры для сканирования или же начать процесс сканирования без них
6. Сразу после нанесения спрей начинает испаряться, и полностью испариться в течении от 1 до 4 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя и условий окружающей среды.

Рекомендации:

Если вам нужно замедлить процесс испарения и у вас продолжительное сканирование до 24-48 часов, то используйте для фиксации дополнительный компонент А и для снятия фиксации компонент D.

Если в помещении очень жарко то спрей будет испаряться быстрее, чем прохладнее, тем процесс испарения медленнее. Так-же при воздействии солнечных лучей испарение происходит быстрее. Воздействие воздушных потоков так-же может сказаться на испарении в сторону ускорения процесса