

Инструкция по эксплуатации безопасного вентилятора

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием вентилятора.

Название продукта: Безопасной вентилятор
Размер вентилятора: 120X120X300mm
Входное напряжение: DC5V-2A
Емкость резервуара для воды: 100ML
Исполнительный стандарт: GB4706.1GB4706.27

Инструкции по эксплуатации вентилятора

Вентилятор можно подключать к блоку питания от телефона, USB-порту компьютера или портативному зарядному устройству.

1. Контроль скоростей

1. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить вентилятор. После включения питания вентилятор будет работать на первой скорости. Будет работать распыление и включится атмосферный свет. Также загорится соответствующий индикатор.
2. Коротко нажмите кнопку переключения скоростей, чтобы включить вторую скорость. На дисплее появится индикатор 02. Коротко нажмите на шестую скорость и на дисплее появится индикатор 06. Коротко нажмите еще раз, чтобы включить первую скорость. Переключение скоростей происходит циклически.

2. Таймер

Чтобы настроить время таймера, коротко нажмите на кнопку таймера. После включения таймер включится на 1 час, на индикаторе появится 1Н. При повторном коротком нажатии на кнопку таймера, на индикаторе появится 2Н (2 часа), при последующем нажатии появится 6Н (6 часов). При последующем нажатии на индикаторе отобразится 0Н, что означает отключение таймера. Переключение времени таймера происходит циклически.

3. Переключатель мощности распыления

Коротко нажмите кнопку распыления, чтобы выключить/включить функцию распыления, после чего соответствующий индикатор выключится/включится.

4. Переключатель атмосферной подсветки

После включения кратковременно нажмите кнопку освещения, чтобы выключить/включить функцию освещения атмосферы, и соответствующий индикатор выключится/включится.

Внимание:

1. Пожалуйста, не используйте вентилятор в присутствии нефтяных газов или других легковоспламеняющихся веществ, при высокой температуре/влажности воздуха, вблизи штор.
2. Дети и пожилые люди не должны подвергаться прямому обдуву в течение длительного времени.
3. Ставьте вентилятор только на плоские поверхности во избежание его опрокидывания.
4. Если вентилятор не используется, выключите питание и выньте вилку из розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
5. Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний (включая детей). Опекун должен контролировать использование этого изделия и нести ответственность за безопасность пользователя во избежание травм и других несчастных случаев.

Хранение и техническое обслуживание

Методы обслуживания и хранения

1. Когда вентилятор не используется, выключайте его из сети;
2. Выключайте вентилятор перед чисткой и обслуживанием;
3. При очистке аккуратно протрите поверхность вентилятора мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве воды или кухонного моющего средства;
4. Категорически запрещается мыть вентилятор, таким как спирт, бензин, бановая вода или толуол, чтобы предотвратить повреждение или коррозию корпуса изделия;
5. После протирания изделия высушите его на воздухе и храните в оригинальной упаковке;
6. Вентилятор следует хранить в хорошо проветриваемом помещении с температурой ниже 40 °C, вокруг него не должно быть агрессивных газов.

Названия и содержание вредных веществ в изделии

В соответствии с требованиями к ограничению использования опасных веществ в электронных и электрических изделиях: Европейской Народной Республики, перечень названий и содержания токсичных и вредных веществ или элементов, которые могут содержаться в электронных и электрических изделиях, в следующей таблице.						
Опасное вещество						
Название компонента	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Лопать	○	○	○	○	○	○
Компоненты корпуса	○	○	○	○	○	○
Винты и шайбы	○	○	○	×	○	○
Кабель питания	×	○	○	○	×	×
Компоненты двигателя	○	○	○	×	×	×
Электронные компоненты	×	○	×	○	×	×
Данная таблица составлена в соответствии с поправками SBT 11364 ○ означает, что содержание токсичного и вредного вещества на уровне однократного измерения компонента ниже предельных значений, установленных в SBT726572 × означает, что содержание токсичного и вредного вещества на равной мере, в одном однократном измерении компонента превышает предельные требования, установленные в SBT726572						
Внимание: Процедура изготовления по возможности из нетоксичных и безвредных материалов, содержащие опасные вещества, вещества или элементы, упомянутые выше, не могут быть заменены на токсичные и вредные вещества в связи с организационным уровнем мирового развития и текущего уровня промышленного процесса. В случае модернизации технологии и материалов, дальнейшее уведомление не будет сделано.						