

irit<sup>®</sup>

IR-1120

MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ




Electric Kettle  
Чайник электрический  
Электр шайнек

IR-1120

irit<sup>®</sup>

[www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)



FUB03042014

### Warning!

- Before commissioning this device please read the instruction manual carefully.
- Check that the main voltage corresponds to the voltage indicated on the rating label.
- Because of lack of water inside of kettle the security system will be work and kettle will be turned off.
- Put the kettle on a stable flat surface. Pour out first boiled water, after that the kettle ready for using.
- While using the kettle's lid should be kept tightly closed.
- The kettle will be turned off automatically after boiling water. You can switch it off before water boiling. Use button ON/OFF.
- Firstly fill the kettle with water, then tightly close the kettle's lid after that plug in.

### Important safeguards

- Don't plug empty kettle
- Use the kettle for boiling water only.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device.
- Be careful while filling the kettle, don't exceed the prescribed maximum water level for avoiding injuries.
- Don't touch hot surface of the kettle. Be careful with the hot steam.
- Do not repair the device yourself, but rather consult an authorized expert.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands.
- Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately.
- Do not reach into the water.
- Do not try to repair the appliance on your own. If any troubles are found, apply to the nearest service center for help.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
- Make sure that kettle is switched off before taking it from base.

### Filling of the Kettle

- Open the kettle's lid and fill it with water
- The water level should be between the minimum and maximum mark of the kettle.
- Remember that the kettle's lid should be kept tightly closed before using.

### Switching

- Plug in
- Turn button ON/OFF, light indicator will be work while water boiling

### Turning off

- The control lamp on the water level indicator shows that the water is being boiled.
- After boiling the machine switches off automatically.
- You can manually turn off the kettle in any time.

### Cleaning

- Always remove the plug from the mains supply before cleaning the machine!
- The exterior of the machine should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth without additives.
- Never put cleaning detergents into the kettle. This will make the operation unsafe and damage the unit.

### Descaling

- Kettle should be descaled regular.
- For cleaning, use a special cleaner from scale.
- After that wash the kettle with clean water.

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.  
For household usage only.  
Do not leave unattended!**

### TECHNICAL PARAMETERS

Voltage: 220-240V/50Hz

Voltage: 2000 W

Max capacity: 1,7 L

**Working life is 2 years**

## Внимание

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Перед подключением чайника убедитесь, что электропитание Вашего чайника соответствует электропитанию Вашей сети.
- При недостаточном количестве воды в чайнике сработает система безопасности и чайник будет отключен. Отключение производится, когда нагревательный элемент становится слишком горячим.
- Поставьте чайник на устойчивую плоскую поверхность. Вылейте первую воду, которую вы вскипятили в чайнике, после этого чайник готов к работе.
- При использовании чайника, крышка должна быть плотно закрыта.
- Чайник автоматически выключится, когда вода закипит. Вы можете выключить чайник до того, как вода закипит. Для этого нужно воспользоваться переключателем ON/OFF.
- Сначала наполните чайник, затем тщательно закройте крышку, после чего можно включать чайник в розетку.

## Меры безопасности

- Не включайте чайник если в нем нет воды
- Используйте чайник только для кипячения воды. Не подпускайте к работающему чайнику детей.
- Будьте осторожны, так как при превышении отметки MAX возможен контакт с кипящей водой, что может привести к травмам.
- Не трогайте горячую поверхность чайника. Будьте осторожны с паром, который идет из носика чайника или отверстия в крышке чайника.
- Чайник работает только при контакте с базой, которая поставляется в комплекте.
- Если Вы решили почистить чайник, Вы должны выключить чайник из розетки и позволить ему остыть.
- Чайник нельзя погружать в воду.
- При повреждении шнура электропитания, обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.
- Убедитесь, что чайник отключен, перед снятием его с подставки.

## Наполнение

- Откройте чайник и наполните его водой.
- Уровень воды в чайнике должен быть не меньше отметки MIN.
- Уровень воды в чайнике не должен превышать отметки MAX.
- Не забудьте тщательно закрыть крышку, после того как нальете воду.

## Включение

- Включите штепсельную вилку в розетку.
- Нажмите на переключатель ON/OFF, лампочка будет гореть, когда вода кипит и переключатель находится в позиции "I".

## Выключение

- Когда вода вскипит, чайник выключится автоматически, лампочка выключится и переключатель перейдет в позицию "0".
- Вы можете самостоятельно выключить чайник в любой момент.
- Внимание: повторное включение чайника до остывания может привести к поломке операционного механизма

## Чистка

- Перед тем как чистить чайник убедитесь, что штепсельная розетка выключена из сети.
- Чайник можно чистить с помощью мягкой влажной тряпки.
- Не используйте для чистки чайника моющие средства, растворители, абразивные или аэрозольные очистители. Выше указанные чистящие средства могут повредить поверхность чайника.

## Очистка от накипи

- Необходимо регулярно очищать накипь внутри чайника.
- Для очистки используйте специальное чистящее средство от накипи. После вымойте чайник чистой водой.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя**  
**Прибор предназначен только для бытовых целей**  
**Не оставлять без присмотра!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц  
Потребляемая мощность: 2000 Вт  
Максимальная емкость: 1,7 л

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**

**ENEC**

**Назар аударыңыз**

- Құралмен жұмыс жасағанға дейін нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
- Шайнекті қосар алдында электр желісінің кернеулігі шайнекте көрсетілген кернеулікке сәйкес екенін тексеріңіз.
- Шайнекте су аз болғанда қауіпсіздік жүйесі қосылады және шайнек сөнеді.
- Сөну қыздыру элементі өте ыстық болғанда жүзеге асырылады.
- Шайнекті тұрақты жазық бетке қойыңыз. Шайнекте бірінші қайнатылған суды төгіп тастаңыз. Осыдан кейін шайнек пайдалануға дайын болады.
- Шайнекті пайдаланған кезде оның қақпағы тығыз жабық болуы тиіс.
- Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде сөнеді. Сіз шайнекті су қайнағанға дейін сөндіре аласыз. Ол үшін ON/OFF тетігін пайдаланыңыз.
- Алдымен шайнекті сумен толтырыңыз, сондан кейін қақпағын тығыз жабыңыз, енді шайнекті розеткаға қосыңыз.

**Қауіпсіздік шаралары**

- Онда егер шайнек қоспаңыз су жоқ
- Шайнекті тек су қайнатуға пайдаланыңыз. Жұмыс жасап тұрған шайнекке балаларды жақындатпаңыз.
- Абайлаңыз, MAX белгісінен асып кеткенде қайнаған сумен контакт болуы мүмкін, бұл жарақатқа әкеле алады.
- Шайнектің ыстық бетін ұстамаңыз. Шайнектің шүмегінен немесе шайнек қақпағындағы тесіктен шығатын бумен абай болыңыз.
- Шайнек жиынтықта бар негізбен ғана жұмыс істейді.
- Егер сіз шайнекті тазалағыңыз келсе, шайнекті розеткадан ажыратыңыз, және оны салқындатыңыз.
- Шайнекті суға салуға болмайды.
- Электр сымы зақымдалғанда өндірушіге немесе мамандандырылған қызмет орталығына барыңыз.
- Дене немесе ой қабілеті шектелген адамдарға немесе құрал қауіпсіздігіне жауапты тұлғадан құралдың пайдалануы туралы нұсқау алмаса тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға құрал пайдалануына рұқсат бермеңіз

**Су құю**

- Шайнекті ашыңыз және оған су құйыңыз.
- Шайнектегі судың көлемі MIN белгісінен төмен болмау керек.
- Шайнектегі судың көлемі MAX белгісінен жоғары болмау керек.
- Су құйғаннан кейін қақпақты тығыз жабуды ұмытпаңыз.

**Қосу**

- Штепсельді айырды розеткаға қосыңыз.
- ON/OFF тетігін басыңыз, су қайнағанда шам жатып тұрады және тетік «I» қалыпта болады.

**Сөндіру**

- Су қайнағаннан кейін шайнек автоматты түрде сөнеді, шам сөнеді және тетік «0» қалыпта болады.
- Сіз кез-келген уақытта шайнекті сөндіре аласыз.
- Назар аударыңыз: салқындағанға дейін шайнекті қайта қосу операциялық механизмнің бұзылуына әкелуі мүмкін.

**Тазалау**

- Шайнекті тазалағанға дейін розетка желіден алынғанын тексеріңіз.
- Шайнекті жұмсақ дымқыл шүберектің көмегімен тазалауға болады.
- Шайнекті тазалау үшін жуғыш заттар, ерітінділер, абразивті немесе аэрозоль тазартқыштарды қолдануға болмайды. Аталған жуғыш заттар шайнектің бетіне зақым келтіруі мүмкін.

**Қаспақтан тазалау**

- Шайнектің ішіндегі қаспақты үнемі тазалау керек арнайы тазартатын құралмен
- Шайнекті таза сумен жуыңыз.

**Жеткізушінің сатып алушының келісімінсіз тауардың сыртқы түрін немесе жиынтығын өзгертуге құқығы бар.  
Құрал тек тұрмыстық мақсатқа арналған.  
Қараусыз қалдырмаңыз!**

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ:**

Жұмыс кернеулігі: 220-240В/50Гц  
Жұмсалатын қуат: 2000 Вт  
Максималды көлемі: 1,7 л.

Құралдың қызмет мерзімі: 2 жыл