


РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Беспроводная Портативная
✦ Bluetooth КОЛОНКА

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной колонки Bluetooth™ GINZZU GM-889B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-889B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через Bluetooth-соединение между колонкой и внешним Bluetooth™-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.

Колонка GINZZU GM-889B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.

Колонка GINZZU GM-889B воспроизводит всенаправленный 360-градусный четкий звук с мощным басом и динамическим звуковым эффектом.

Комплект поставки


После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- | | |
|-------------------------------|------|
| ● Портативная колонка | 1 шт |
| ● Микро USB кабель | 1 шт |
| ● Аудио кабель 3,5мм | 1 шт |
| ● Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| ● Гарантийный талон | 1 шт |
| ● Ремень для переноски | 1 шт |

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth™-устройства,
- Воспроизведение с внешнего аудио-устройства через вход AUX
- Воспроизведение с USB-flash
- FM-радио
- LED лампа и режим цвето-музыкального сопровождения

Элементы управления



- 1 USB-порт для USB-flash памяти
- 2 Микро USB порт для зарядки аккумулятора
- 3 Кнопка включения/выключения питания
- 4 Кнопка включения/выключения led лампы (работает даже при выключенной кнопке питания 3)
- 5 Кнопка - «**нажатие 3 сек**» - уменьшение громкости.
«**Нажатие 1 сек**» - переход к предыдущему аудио файлу. В режиме «FM» переход к предыдущей FM-станции.
- 6 Кнопка - «**Нажатие 1 сек**» - пауза/возобновление воспроизведения; автоматический поиск FM-станций в режиме «FM».
- 7 Кнопка - «**Нажатие 3 сек**» - увеличения громкости.
«**Нажатие 1 сек**» - переход к следующему аудио файлу. В режиме «FM» переход к следующей FM-станции.
- 8 Кнопка M/RGB - «**Нажатие 1 сек**» - переключение режимов работы «Bluetooth/USB/AUX/FM»; «**Нажатие 3 сек**» - включение/выключение режима цвето-музыкального сопровождения
- 9 AUX - линейный вход 3,5мм для подключения внешних устройств
- 10 LED-индикатор режима работы:
 - Режим «Bluetooth» - поиск сопряжение – быстро мигает «синим»
 - Режим «Bluetooth/USB/AUX/FM» - мигает «синим»
 - Режим ЗАРЯДКИ - горит «красным»

Первое включение

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-889B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Подключите к порту ❷ кабелем микроUSB, (входит в комплект поставки), зарядное устройство 5В/1,0А, (в комплект поставки не входит).

Включите колонку кнопкой ❸. Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. При включённом питании LED-индикатор ❶ мигает синим светом. Это означает, что портативная колонка готова к подключению внешних устройств Bluetooth™. Если перед включением, в соответствующие разъёмы были вставлены аудио кабель или USB-flash, то, при включении колонка автоматически перейдёт в режим AUX или MP3 плеер. Короткое нажатие кнопки ❸ меняет режимы работы «Bluetooth/USB/AUX/FM».

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth™ устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth™ устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GINZZU GM-889B». Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор ❶ будет мигать синим светом.

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth™ соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth™-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth™ устройства включена, Bluetooth™-подключение устанавливается автоматически.

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™-устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор ❶ портативной колонки мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ❹. Используйте кнопки ❺ и ❻ для перехода к предыдущему/следующему файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для регулировки

громкости используйте кнопки **5** и **7**. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную колонку Bluetooth™ можно использовать в качестве обычной проводной акустической системы. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX **9** с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **5**, **6**, **7**.

3. Воспроизведение с USB-flash

Вставьте USB-flash в разъем **1**. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб.

Используйте кнопки **5** и **7** для перехода к предыдущему / следующему файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **5**, **6**, **7**.

4. FM-радио

Подключите Микро USB кабель, входящий в комплект поставки, в качестве антенны. Нажимая кнопку **8**, выберите режим работы «FM-радио». При этом режиме «**Нажатие 1 сек**» кнопки **6** запускает автоматическое сканирование и сохранение станций FM диапазона. Регулировка громкости воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой осуществляется кнопками **5** и **7**.

5. LED лампа и режим цвето-музыкального сопровождения

LED лампа включается кнопкой **4** и работает даже при выключенной кнопке питания **3**. Кнопкой **8** «**Нажатие 3 сек**» при включённой кнопке питания **3** в любом режиме «**Bluetooth/USB/AUX/FM**» включается/выключается режим цвето-музыкального сопровождения (в такт проигрываемой музыке).

Технические характеристики

Динамики

1,4"(3,56см) - 2Вт, 4 Ом

Сабвуфер

3"(7,62см) - 18 Вт, 4 Ом

Выходная мощность

20 Вт

Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 20 КГц
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3.7 В, 3000мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 8 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5В/1,0 А**
Время полной зарядки аккумулятора	5-6 часов
Bluetooth™	V2.1
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP
Макс. дальность связи:	прибл. 10м в пределах прямой видимости***
Вход	Разъем AUX ø 3,5мм
MP3 плеер	USB-flash
Поддерживаемые форматы аудио файлов	MP3, WAV
Диапазон FM-радио	87.5-108.0МГц
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	140 x140 x310 мм****
Вес	1 660 г

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы

**В комплект поставки не входит

***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-889B не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth™ соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы USB-flash
- Проверьте USB-flash карту на отсутствие вирусов

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

● Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре

- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

6. Самопроизвольные помехи из динамика

● Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
 - Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
 - Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр “Видимый для других Bluetooth™ устройств”
 - Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите **Ginzzu «GM-889B»**, и произведите операцию “Установка соединения”.

● Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-889B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия взгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.A116.B.15852.
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,
Кузюковский пр., 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолджи
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад
160-174, ЮКсю билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу
Компьютер Продукт, Китай,
г.Шеньжень, Инжан, Лонгъен, район
Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ»
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
2018		2019	



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.