



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ
электрический

Воронеж-5

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	3
Комплект поставки	3
Устройство прибора	3
Меры предосторожности	4
Подготовка к работе	5
Порядок работы	6
Чистка и уход	7
Возможные неисправности и методы их устранения	7
Правила и условия реализации, хранения и утилизации	8
Гарантия	8
Технические данные	9
Сервисное обслуживание	9

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Прочтите данное руководство внимательно и сохраните до утилизации прибора.

При покупке жарочного шкафа необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина в гарантийном талоне.

Требуйте от продавца проверки исправности, работоспособности и комплектности устройства в Вашем присутствии.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает правила эксплуатации и содержит описание и сведения по назначению, использованию, транспортировке и хранению жарочного шкафа, предназначенной для приготовления пищи в домашних условиях.

1.2. Данный прибор обладает следующими достоинствами: имеет современный дизайн, обладает меньшим весом, имеет удобную плавную бесступенчатую регулировку нагрева до рабочей температуры, встроенный таймер упростит процесс приготовления пищи, предотвратит подгорание продуктов, перерасход электричества, снизит возможность возгорания.

1.3. Прибор позволяет приготовить различные гриль-блюда, благодаря верхнему ТЭНу и решетке для запекания, а нижний ТЭН обеспечит равномерное пропекание всего продукта.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Жарочный шкаф	1 шт
2.2. Противень.....	1 шт
2.3. Решетка	1 шт
2.4. Руководство по эксплуатации	1 шт
2.5. Упаковочный пакет	1 шт
2.6. Упаковочная коробка	1 шт

3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Ручка
2. Стеклопанель
3. Регулятор температуры
4. Таймер, выключение, включение прибора
5. Противень
6. Решетка



4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Для использования жарочного шкафа используйте сетевые розетки, оснащенные проводом заземления.

- 4.1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальный ток) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- 4.2. Прибор должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток может уйти по заземленному проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.
- 4.3. Розетка должна находиться в непосредственной близости от прибора, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить его от электросети.
- 4.4. Для предотвращения удара током не погружайте сетевой шнур и штепсель, или любые части прибора в воду или другие жидкости.
- 4.5. Не допускайте касание сетевого шнура горячих поверхностей.
- 4.6. Не пользуйтесь прибором с поврежденным сетевым шнуром, электрической вилкой или имеющим любое другое повреждение. Для дальнейшей эксплуатации обратитесь в сервисный центр.
- 4.7. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
- 4.8. Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных производителем прибора, может вызвать опасность и привести к травме.
- 4.9. Не помещайте прибор около горячих газовых или электрических плит.
- 4.10. Устанавливая прибор, оставляйте по 15 сантиметров свободного пространства со всех сторон прибора, чтобы обеспечить свободное обращение воздуха.
- 4.11. Запрещается класть что-либо на прибор, когда он работает.
- 4.12. Отключите прибор от электрической сети, если Вы не планируете пользоваться прибором продолжительное время. Перед чисткой прибора также следует отключить его от электрической сети и дождаться охлаждения.
- 4.13. Перед отключением прибора от электросети переведите таймер в положение «0».
- 4.14. Следите, чтобы на горячее стекло дверцы не попадала вода, т.к. в этом случае стекло может треснуть. Особая осторожность необходима при перемещении посуды, содержащей горячее масло или другие горячие жидкости.
- 4.15. Запрещается готовить в приборе слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- 4.16. Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с нагревательными элементами прибора.
- 4.17. Запрещается разогревать в печи масло, т.к. это может привести к возгоранию.
- 4.18. Запрещается готовить в печи с использованием пергамента и другой бумаги для выпекания, за исключением случаев приготовления пирогов (тогда бумагу можно положить непосредственно под пирог).
- 4.19. Запрещается использовать бумажные формы для выпекания.
- 4.20. Не применяйте при чистке металлические или металлосодержащие губки: частицы металла могут привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- 4.21. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Это может вызвать возгорание или короткое замыкание.
- 4.22. Во избежание опасности возгорания не накрывайте прибор и не допускайте его соприкосновения с горючими материалами, такими как шторы, обои и т.д.
- 4.23. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.

- 4.23. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
- 4.24. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- 4.25. Не храните в приборе никакие предметы кроме его принадлежностей, когда он не используется.
- 4.26. Всегда используйте защитные перчатки из теплоизолирующего материала, когда вынимаете что-либо из горячего прибора.
- 4.27. Не используйте жарочный шкаф вне помещений, а так же в целях, отличных от его прямого предназначения.
- 4.28. Данный прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от 10°C до 35°C и относительной влажности не более 80%.

ОСТОРОЖНО!

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ. ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА ПРИБОРА ТОЛЬКО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

Прибор предназначен только для бытового использования.

- 5.1. Обязательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- 5.2. Извлеките прибор из упаковки. Убедитесь, что жарочный шкаф отключен от сети и таймер находится в положении «0». Выньте из духовки все поддоны и принадлежности и промойте их горячей водой. Тщательно протрите на сухо все принадлежности и установите их обратно.
- 5.3. Подключите прибор к сети. Удостоверьтесь, что внутри духовки нет никаких предметов, остатков упаковочного материала и проч. Переведите регулятор температуры в максимальное положение. Установите время таймера на 60 минут. При необходимости повторите процедуру прогрева еще раз через небольшой промежуток времени.

ВНИМАНИЕ!

Во время первого включения возможно появление дыма, что является следствием процесса обгорания излишков защитной заводской смазки на нагревательном элементе прибора.

Это не является неисправностью прибора. В случае появления дыма – проветрите помещение по истечении вышеуказанного времени, требуемого для предэксплуатационной подготовки.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

СОВЕТ!

Вы можете достичь лучших результатов, начав готовку некоторых блюд (например, пирогов) в предварительно прогревом приборе. Для этого переведите регулятор температуры в положение 240°C, установите время таймера 10 минут и разогрейте жарочный шкаф.

6.1. Подготовьте продукты по рецепту.

6.2. Установите решетку или противень на нужный уровень в зависимости от размера продуктов и времени приготовления.

6.3. Положите продукты в емкость, поставьте на решетку. Если вы будете готовить продукты на решетке без емкости, установите под решетку поддон, для стекающего сока от продуктов. Если вы будете запекать продукты на противне, вы можете вытащить решетку из шкафа, так как противень с продуктами устанавливается в жарочный шкаф самостоятельно.

6.4. Выберите нужную температуру, затем установите необходимое время для приготовления. Ниже приведена таблица продуктов с температурой приготовления и временем приготовления (данные примеры температуры и времени приготовления являются приблизительными, так как точное время приготовления и температура для готовки зависят от многих факторов и от степени желаемого результата).

6.5. Ручкой таймера установите время приготовления. Печь начнет приготовление.

ВНИМАНИЕ!

Включение и отключение прибора осуществляется с помощью регулятора ручки «Таймер». Положение ручки на «0» - означает, что прибор выключен.

Во время положения ручки «Таймер» на выбранном времени приготовления – загорается световой индикатор работы, звучит тиканье механизма таймера. По истечению выбранного времени – прозвучит звуковой сигнал и прибор выключится.

Таблица выбора температуры и времени приготовления

Продукты	Температурный режим °C	Время приготовления (мин)
Размораживание. Разогрев. Консервация. Закваска.	50 (установите переключатель посередине между «0» и 100 °C	15-20
Разогрев: пицца, булочки	180	10-12
Овощи гриль, шампиньоны	240	20
Пироги, кексы, пирожные	150-180	25-30
Хлеб, выпечка с начинкой	200	25-30
Рыба и морепродукты	150	15-20
Курица, индейка	150-180	20-25
Куриные крылья, свинные ребрышки	240	20
Буженина, мясной рулет	200-240	30
Говядина, жаркое из говядины	240	40-60

7. ЧИСТКА И УХОД

СОВЕТ!

Необходимо чистить духовку после каждого приготовления пищи для избегания образования нагара.

- 7.1. После окончания приготовления установите таймер в положение «0», чтобы выключить духовку.
- 7.2. Дождитесь, пока духовка остынет. Отключите ее от электросети.
- 7.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ погружать духовку в воду или мыть ее проточной водой.
- 7.4. Выньте из духовки все принадлежности и вымойте их, как обычную посуду.
- 7.5. Внешнюю часть прибора протрите влажной тряпкой.
- 7.6. Не применяйте абразивных материалов или чистящие порошки, металлические мочалки и т.п., это может привести к появлению царапин.
- 7.7. Дождитесь, пока духовка и принадлежности полностью высохнут, после можно собрать их в рабочее состояние.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 8.1. Неисправности, возникшие в работе прибора (перегорание нагревательного элемента, обрыв шнура и т.д.), устраняются только специалистами ремонтных предприятий, не пытайтесь устранить их сами!

9. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. Прибор предназначен для реализации через розничную торговую сеть.
- 9.2. Жарочный шкаф необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 80%.
- 9.3. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения жарочного шкафа внутри транспортного средства.
- 9.4. При выходе прибора из строя, данное устройство следует утилизировать наиболее экологически чистым способом, как и упаковочный материал прибора. Приборы, вышедшие из строя, представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами. Сдайте ваш прибор в пункт приема вторсырья или пункт утилизации.
- 9.5. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 9.6. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин бытовой техники.

10. ГАРАНТИЯ

- 10.1. Гарантийный срок обслуживания 12 месяцев со дня покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 10.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её комплектующих, а также не квалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 10.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности параметров электросети, установленных.
- 10.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
- 10.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём могут быть изменения, не отраженные в данном Руководстве.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию прибора, оставляя потребительские качества устройства прежними или улучшая их, без предварительного уведомления покупателей.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее напряжение: 220-240 В

Частота сети питания: 50-60 Гц

Мощность: 900 Вт

Объем духовки: 9 л

Диапазон рабочих температур: 100-240°C

Максимальное время таймера: 60 мин

Тип полезного объема печи: малый

Фактическое потребление электроэнергии: 0.58 кВт/ч. Класс энергоэффективности: А

Товар сертифицирован.

Серийный номер: указан на упаковке прибора и на приборе

Дата изготовления: указана на упаковке прибора и на приборе

Срок службы: 2 года

Гарантийный срок: 12 месяцев

Страна изготовителя: Китай

Данный прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от 10°C до 35°C, и относительной влажности воздуха не выше 80%

12. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Претензии и предложения по улучшению качества продукции направлять по адресу e-mail: service@velikiereki.ru.

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и при соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

Изготовитель: Zhongshan Golux Electrical Appliances Ltd» («Чжуньшань Голюкс Электрикал Эплаенс Лтд»).

Адрес: 142 Jianye Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China (Китай, Гуандун, Чжуншань, Нантоу, Жиание Род, 142).

Импортер: ООО "МАРКЕТ" (Россия)

Адрес: 141076, Московская обл., Королев г., Калининградская ул., дом № 12, помещение I, комн.19.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

"О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" и ТР ТС 020/2011
"ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ".



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт
Изъят «____» _____ 20____ г.
Исполнитель _____
Ф.И.О.

Модель _____
Серийный номер _____
Дата выпуска _____
Продан магазином _____
наименование,

номер магазина и его адрес

Штамп магазина _____ Дата продажи _____

Выполненные работы _____

Дата ремонта _____

Исполнитель _____ Владелец _____
_____ _____
фамилия, имя, отчество _____ подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт,

и его адрес

М.П.



Комфорта для дома и счастья навеки!
Торговая марка *Великие реки!*

