

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрическая мультирезка SM-24



Zigmund & Shtain





Zigmund & Shtain

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании **Zigmund & Shtain** и приобретение
мультирезки Salatmeister SM-24. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас
и в будущем Вы также отадите предпочтение изделиям нашей компании.

Приятного использования!



Zigmund & Shtain

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки.....	4
Гарантийные обязательства	5
Краткое описание	6
Меры предосторожности.....	8
Перед началом использования	11
Подготовка к работе.....	11
Общий вид	12
Сборка прибора	13
Эксплуатация.....	16
Разборка прибора	17
Очистка и обслуживание.....	18
Возможные проблемы и способы их устранения	19
Технические характеристики.....	21
Утилизация	22
Рецепты.....	23



Zigmund & Shtain

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1** Мультирезка (корпус) 1 шт.
- 2** Крышка с загрузочным отверстием 1 шт.
- 3** Толкатель 1 шт.
- 4** Ось-лопасть 1 шт.
- 5** Диск-держатель насадок 1 шт.

- 6** Двусторонние насадки:
 - Мелкая терка/тонкие ломтики 1 шт.
 - Крупная терка/крупные ломтики 1 шт.
 - Терка для нарезки соломкой 1 шт.
- 7** Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 8** Гарантийный талон 1 шт.



- **При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне.**
Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишиаетесь права на гарантийный ремонт.
- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.



Zigmund & Shtain

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Мультирезка Salatmeister SM-24 от компании Zigmund & Shtain – универсальный кухонный прибор, который значительно облегчает домашний труд и жизнь любой хозяйки. Мультирезка быстро и качественно нарезает ломтиками; натирает и шинкует овощи и фрукты. Любые салаты, нарезку идеальной формы и толщины к праздничному столу – все это и многое другое за считанные секунды сделает мультирезка Salatmeister SM-24!

Для любителей картофеля-фри предусмотрена насадка, которая позволяет нарезать картофель брусочками.

Мультирезка отличается стильным и элегантным дизайном, компактными размерами, удобна в хранении, легка в уходе и обслуживании.





- Нарезает, натирает, шинкует овощи, фрукты и др. продукты
- Высокая мощность 350 Вт
- В комплекте 3 двусторонние насадки из качественной нержавеющей стали:
 - Крупная терка/крупные ломтики
 - Мелкая терка/тонкие ломтики
 - Терка для нарезки соломкой
- Подача нарезанных продуктов сразу в блюдо
- Прорезиненные нескользящие ножки

Двусторонние насадки



Крупная терка/крупные ломтики



Мелкая терка/тонкие ломтики



Терка для нарезки соломкой



Zigmund & Shtain

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством - в нем содержится важная информация по правильному и безопасному использованию прибора, а также рекомендации по уходу за ним.
- Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Не включайте прибор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- В целях безопасности никогда не включайте прибор, не закрыв чашу крышкой. Избегайте контакта с движущимися частями устройства.
- Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в работающую мультирезку.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от сети по окончании работы, перед очисткой или перемещением.
- Используйте только насадки, рекомендованные производителем. При использовании насадок других производителей, вы лишаетесь гарантии.
- Перед первым использованием все детали мультирезки, соприкасающиеся во время работы с продуктами, необходимо тщательно промыть.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для подачи продуктов в загрузочное отверстие используйте толкатель, входящий в комплект. Запрещено проталкивать продукты пальцами или другими посторонними предметами.
- Не измельчайте в мультирезке мясо, кости, сахар-рафинад, фруктовые косточки, кофейные зерна, лед и другие твердые или замороженные продукты.
- **Время непрерывной работы мультирезки не должно превышать 2 минуты. После использования прибора в течение данного времени, выключите его, при необходимости продолжите работу через 5 минут. После 3-х рабочих циклов необходимо сделать более длительный перерыв и дать двигателю полностью охладиться.**
- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине или под проточной струей воды.
- Во избежание возникновения пожара никогда не располагайте прибор рядом с газовой плитой, открытым огнем и другими источниками тепла.
- Прибор во время работы должен находиться на ровной устойчивой поверхности.
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь чаши и корпуса прибора.
- Следите за тем, чтобы корпус прибора всегда был сухим и чистым. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Для очистки корпуса используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.



Zigmund & Shtain

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для корректной работы прибора не перегибайте сильно шнур, избегайте его изломов или повреждений об острые края.
- При отключении сетевого шнура от сети тяните за вилку, а не за шнур.
- При обнаружении дефектов корпуса, сетевого шнура или аксессуаров немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т.ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После хранения мультирезки в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течение 2–3 часов в распакованном виде.
- Извлеките прибор из коробки. Удалите упаковочные материалы, рекламные вкладыши и наклейки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса и аксессуаров. Использование прибора с любыми повреждениями или неисправностями запрещено.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед началом использования с помощью мягкого моющего средства тщательно промойте все части, которые будут контактировать с продуктами. Хорошо просушите прибор и соберите его согласно инструкции.
- Перед началом работы убедитесь, что прибор правильно собран и все его части надежно зафиксированы.
- Установите мультирезку на ровную устойчивую поверхность.
- Ваш прибор готов к работе. Желаем Вам приятного использования!



Zigmund & Shtain

ОБЩИЙ ВИД



- 1 – толкатель внешний
- 2 – толкатель внутренний
- 3 – крышка чаши с загрузочным отверстием
- 4 – двусторонняя насадка для мелкой терки/тонких ломтиков (кружочков)
- 5 – насадка-терка для нарезки соломкой
- 6 – двусторонняя насадка для крупной терки/крупных ломтиков (кружочков)
- 7 – ось лопасть
- 8 – чаша с носиком (выходным отверстием)
- 9 – корпус с электродвигателем
- 10 – сетевой выключатель



СБОРКА ПРИБОРА

- Перед первым использованием промойте и просушите все комплектующие мультирезки, которые соприкасаются с продуктами.
- Убедитесь в том, что сетевой переключатель **I/O** находится в положении **0 (Выкл.)**, а сетевой шнур не подключен к сети.
- Установите корпус мультирезки на ровную устойчивую поверхность и произведите сборку прибора.
- Установите на корпус прибора чашу с носиком таким образом, чтобы выступ на задней стенке чаши заходил в паз на корпусе прибора. Зафиксируйте чашу на корпусе, повернув ее по часовой стрелке до щелчка (Рис.1).
- В центре чаши закрепите ось-лопасть (Рис.2).




Рис. 1




Рис. 2



Zigmund & Shtain

СБОРКА ПРИБОРА

- Выберите насадку в зависимости от вида продукта и обработки, которую собираетесь произвести (см. Рекомендации).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАСАДОК

Тип насадки	Назначение
	Мелкая терка/тонкие ломтики Мелко натереть сыр, шоколад, овощи (морковь, кабачки, репа, огурец и др.)
	Крупная терка/крупные ломтики Более крупно натереть овощи (свекла, морковь, кабачки, сладкий перец, картофель), твердый сыр и шоколад
	Терка для нарезки соломкой Нарезать соломкой картофель-фри, овощи вок или овощи для китайских салатов (морковь, перец, огурцы и др.)



- Выбранную насадку закрепите на оси-лопасти.

Обратите внимание, что в комплекте идут 3 двусторонние насадки. Выберите нужную вам сторону и установить на ось-лопасть лезвиями вверх.

- Сверху закрепите крышку. Для этого установите крышку на чашу с носиком таким образом, чтобы выступ на задней стенке крышки заходил в паз на чаше. Зафиксируйте крышку на корпусе, повернув ее по часовой стрелке до щелчка (Рис.6).
- В загрузочное отверстие крышки установите толкатель (Рис.7).
- Убедитесь, что прибор правильно собран и все его части надежно зафиксированы. Если прибор собран неправильно, то он не включится и работать не будет. В этом случае разберите, а затем снова соберите прибор, строго следя указаниям инструкции.

Рис. 6





Рис. 7





Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подготовьте продукты для обработки, вымойте их, подсушите, очистите и разрежьте на кусочки подходящего размера. Следите за тем, чтобы они легко проходили в загрузочное отверстие крышки. Температура обрабатываемых продуктов должна быть не более 70-80°C.
- Поставьте подходящую ёмкость (чашу, салатник, блюдо) для нарезанных продуктов под носик чаши (выходное отверстие). Убедитесь, что размеры и диаметр ёмкости позволяют избежать рассыпания продуктов во время выхода продуктов.
- Подключите сетевой шнур питания к розетке, затем переведите сетевой выключатель в положение **I (ВКЛ.)**. Во время работы устройства погружайте продукты в загрузочное отверстие и при помощи толкателя аккуратно проталкивайте их вниз.

ВНИМАНИЕ!

- Время непрерывной работы мультирезки не должно превышать 2 минуты. После использования прибора в течение данного времени, выключите его, при необходимости продолжите работу через 5 минуту. После 3-х рабочих циклов необходимо сделать более длительный перерыв и дать двигателю полностью охладиться.
- Во время работы устройства никогда не открывайте крышку и не отсоединяйте чашу от корпуса!
- После окончания использования мультирезки переведите переключатель в позицию **0 (ВЫКЛ)**.



Zigmund & Shtain

РАЗБОРКА ПРИБОРА

- Перед разборкой выключите устройство и извлеките шнур питания из розетки.
- Разберите прибор. Отсоедините крышку от чаши, повернув её по часовой стрелке.
- Снимите насадку с оси-лопасти, взяв лезвие за пластиковую часть и потянув её вверх.
- Отсоедините чашу от корпуса, повернув её по часовой стрелке и потянув вверх.





ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуется производить очистку прибора сразу же после использования.
- Разберите прибор. Удалите остатки продуктов.
- Вымойте все детали, находившиеся в контакте с продуктами, мыльной теплой водой, затем ополосните их чистой теплой водой и хорошо высушите.
- Все съемные части мультирезки разрешается мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60°C.
- Протрите при необходимости внешнюю поверхность корпуса прибора влажной тканью и высушите.
- Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т. п. Не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы.
- Не погружайте корпус с электродвигателем в воду или другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине или под проточной водой.
- Для удобства хранения сетевой шнур уберите в специальный отсек внизу корпуса.
- Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Съемные насадки мультирезки очень острые. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны при их очистке. Рекомендуем использовать для этого щеточку, чтобы избежать порезов.
- Если пластиковые части окрасились соком от продуктов, перед мытьем протрите их тканью, смоченной растительным маслом.



Zigmund & Shtain

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе устройства, руководствуясь нижеприведенной таблицей.

Проблема	Причина	Способ устранения
Прибор не включается	Отключено сетевое питание	Проверьте исправность электророзетки, сетевого шнура и/или надежность их соединения.
Остановка двигателя во время работы	Перегрузка чаши продуктами, наматывание волокон на нож	Всегда нарезайте продукты небольшими кусками, согласно указаниям инструкции.
		Отключите устройство от сети, произведите его разборку, освободите чашу от избыточного количества продуктов и/или нож от волокон.
	Перегрев двигателя	Сделайте перерыв в работе, дайте охладиться двигателю в течение 30-60 минут.
		Не превышайте максимально допустимое время непрерывной работы 2 минуты.
		В процессе работы с большим количеством продуктов соблюдайте интервал между включениями прибора не менее 5 минут.



Проблема	Причина	Способ устранения
Остановка двигателя во время работы	Съемные части установлены неправильно	Отключите прибор от сети и убедитесь в качестве сборки
Посторонний звук или сильная вибрация во время работы	Прибор установлен на неровной или неустойчивой поверхности	Всегда устанавливайте устройство на ровную твердую поверхность.
	Использование очень твердых овощей или фруктов, например, моркови	Появление постороннего шума допускается.
Чаша и аксессуары после использования окрасились	Использование овощей и фруктов с окрашивающим пигментом (морковь, шпинат, смородина и пр.)	Хорошо промойте чашу и аксессуары сразу после использования, не давая загрязнениям высохнуть. Сильные загрязнения удалите, протерев их растительным маслом.



Zigmund & Shtain

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность.....	350 Вт
Номинальное напряжение.....	220-240 В/50 Гц
Количество насадок.....	3
Материал насадок.....	нержавеющая сталь
Материал корпуса.....	пластик
Двигатель с пониженным уровнем шума.....	AC
Прорезиненные ножки.....	да
Габаритные размеры.....	224x224x325 мм
Длина шнура.....	1.2 м
Вес (нетто/брутто).....	2 кг/2.43 кг
Цвет.....	черный

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.



Zigmund & Shtain

УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Импортёр: ООО «ЗИГМУНД И ШТАЙН»
Адрес: 119530, РФ, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 36, пом. 8
Email: zigmundshtain.company@mail.ru
Изготовитель: Zigmund & Shtain GmbH
Zobeltitzstr. 94 13403 Berlin, Germany
Зигмунд энд Штайн ГмбХ
Зобельтиц штрассе, 94
13403 Берлин, Германия
Произведено на филиале завода-изготовителя в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.



ВКУСНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ



Крупная тёрка Морковные оладьи



Ингредиенты:

- Морковь – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Манка – 60 г
- Молоко – 150 г
- Масло сливочное – 10 г
- Сахар – 15 г
- Соль – 10 г



Приготовление:

Морковь натереть на крупной тёрке, добавить к ней яйца, манку и молоко. Затем добавить сахар и соль, всё тщательно перемешать. Оладьи обжарить до золотистой корочки.





Мелкая тёрка Кабачковая икра



Ингредиенты:

- Кабачки – 1 кг
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 10 г
- Соль – 15 г
- Перец молотый – 7 г



Приготовление:

Кабачки очистить от кожуры и семян, при помощи мультирезки натереть на мелкой тёрке. Затем отжать сок, поместить кабачки в кастрюлю, добавить соль и варить 30 минут. На мелкой тёрке натереть лук и морковь, измельчить чеснок и затем обжарить на растительном масле. Вареные кабачки прощедить через сито, а зачем 15 минут жарить вместе с морковью и луком.



Совет:

Блюдо можно подавать как в холодном, так и в горячем виде.



Терка для нарезки соломкой Салат Фунчоза по-корейски



Ингредиенты:

- Вермишель Фунчоза – 100 г
- Корейская заправка для фунчозы чим-чим - 80 г
- Огурец свежий – 100 г
- Морковь – 70 г
- Перец болгарский – 30 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Свежая зелень – по вкусу



Приготовление:

Вермишель Фунчозу залить горячей водой и оставить на 6-7 минут, после чего откинуть на сито и хорошо промыть холодной водой. Морковь, огурец, перец нарезать соломкой на мультирезке при помощи специальной насадки, зелень и чеснок измельчить ножом. Нашинкованную морковь в течение 2-3 минут мешать руками, пока не выделится сок. После чего морковь соединить с фунчозой и остальными ингредиентами, добавить заправку. Хорошо все перемешать и дать салату настояться. Через 2 часа еще раз все перемешать и подать готовое блюдо к столу.





Терка для нарезки соломкой Картофель-фри



Ингредиенты:

- Картофель с пониженным содержанием крахмала – 500 г
- Растительное масло – 2 л
- Соль по вкусу



Приготовление:

Нарезанные брускочки замочить в воде на 20-30 минут, после чего откинуть на сито и выложить на кухонное полотенце, чтобы впитались излишки влаги, затем хорошо подсушить. Подготовленный картофель готовить во фритюрнице или в сковороде в раскаленном растительном масле (из расчета: на 100 г картофеля 500 г масла) до красивого золотистого цвета.

Готовый картофель выложить на блюдо, покрытое кухонным полотенцем, чтобы впитались излишки жира. Перед подачей на стол подсолить по вкусу и хорошо перемешать.



Zigmund & Shtain
техника со вкусом