


БЪЯНКА



ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ





ВИНТ 20 мм
38 шт.

стяжка
кроватная
1 шт.




полка
2 шт.




уголок
8 шт.

болт 8x40мм
2шт.



демпфер
6 шт.

ПОДПЯТНИК
ВОЙЛОЧНЫЙ
4 шт.






ПОРЯДОК СБОРКИ



1

2




ВИНТ 20 мм




полка



болт 8x40мм




полка



ВИНТ 20 мм

4




x1

x2


x1

демпфер




уголок

демпфер



полка




ПОДПЯТНИК
ВОЙЛОЧНЫЙ




Все болтовые соединения затягиваются после полной сборки изделия!

Инструкция по установке подъёмного механизма


ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ДЛЯ СБОРКИ



механизм
1 комп.




газ-лифт
2 шт.




гайка М8
4 шт.



болт 40 мм
4 шт.



винт 20 мм
4 шт.





ограничитель матраса
2 шт.




петля
1 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ



1



ВИНТ 20 мм



2




болт 40 мм




гайка M8

3



ограничитель матраса





петля

Все болтовые соединения
затягиваются после полной
сборки изделия!

Инструкция по сборке ящика универсального

ящик универсальный

1190/ 1390/ 1590 x 860мм




КОМПЛЕКТАЦИЯ

панель ЛДСП16	840x170 - 2шт.
панель ЛДСП16	1190/ 1390/1590x170 - 2шт.
дно ЛДВП3,2	1185/ 1385/1585x427 - 2шт.
профиль пластик 5x10	1155/ 1355/1555 - 1шт.
инструкция по сборке	- 1шт.


фурнитура

	для 1190/1390	для 1590	евровинт 5x50
подпятник войлочный	гвоздь 1,2x20	гвоздь 1,2x20	
5шт.	50шт.	55шт.	8шт.


1



2



3



4

