

СДЕЛАНО В РОССИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: Радиатор отопительный стальной панельный TM VALFEX

№	Артикул	Наименование	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торговой организации:

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торговой организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка) _____

Гарантия - 10 лет с даты изготовления.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1, тел.: 8 (495) 127-21-41, e-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес;
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «__» _____ 20__ г. Подпись _____

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ VALFEX
ЗАСТРАХОВАНЫ НА 50 000 000 РУБЛЕЙ**

VALFEX.RU

**Паспорт и инструкция
по монтажу и эксплуатации**

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ**



1. Назначение и область применения
 Стальной панельный радиатор предназначен для эксплуатации в однотрубных и двухтрубных закрытых системах водяного теплоснабжения с независимой схемой подключения зданий и сооружений различного назначения (ГОСТ Р 56501-2015).
 Краткое описание выпускаемых моделей радиаторов:
 Модификации радиаторов определяются буквенным обозначением (например, С, Н, ВСН, ВС, и др.) и двузначным числом. Первая цифра этого числа означает количество нагревательных панелей, вторая - количество конвекционных элементов. Следующие два числа в обозначении радиатора указывают на его высоту и длину в миллиметрах.

2. Комплектность

Модельные ряды	C10*; C11; C20; C21; C22; C30; C33; CH10; CH20; CH30	VC10*; VC11; VC20; VC30; VCH10; VCH20; VCH30	VC21; VC22; VC33
Вид крепления	Hook/Standart**	Hook/Standart**	Click/Universal**
Радиатор	1	1	1
Паспорт	1	1	1
Упаковка	1	1	1
Кронштейн монтажный	2(3)***	2(3)***	2(3)***
Комплект монтажный****	1	1	1
Термостатическая вентильная вставка	-	1	1

* Радиатор тип 10 модификаций С и ВС выпускается без воздуховыпускной решетки и без боковых стенок.
 ** Радиаторы высотой 0,2 м выпускаются только с креплением click/universal – без кронштейнов монтажных в комплекте.
 *** Радиаторы длиной до 1,6 м комплектуются двумя кронштейнами монтажными. Радиаторы длиной от 1,7 м до 3,0 м комплектуются тремя кронштейнами монтажными.
 **** В комплект монтажный входят:
 воздухоотводный клапан с ключом – 1 шт.;
 заглушка – 1 шт. для радиаторов исполнения Compact или 2 шт. для радиаторов исполнения Valve Compact;
 дюбель с саморезом – 4 шт. для радиаторов длиной до 1,6 м или 6 шт. для радиаторов длиной от 1,7 м;
 насадка защитная для кронштейна монтажного – 4 шт. для радиаторов длиной до 1,6 м включительно или 6 шт. для радиаторов длиной от 1,7 м.

3. Основные технические характеристики

Стальной панельный радиатор соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005.
 Сертификат соответствия № РОСС RU С-РУ.АП6.В.00675/25 от 16.05.2025 срок действия до 15.05.2030 г.
 Материал изготовления: прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для глубокой штамповки.
 Высота, мм 200, 300, 400, 500, 600.
 Длина, мм от 400 до 3 000 с шагом 100.
 Максимальное рабочее давление, при котором допускается эксплуатация отопительного прибора МПа до 1,0 (10 бар).
 Испытательное давление, МПа 1,5 (15 бар).
 Максимальная рабочая температура воды (теплоносителя): 120°С.
 Присоединительные размеры трубной цилиндрической резьбы (G 1/2").
 Условия эксплуатации радиаторов – УХЛ 4 (ГОСТ 9.104).

Номинальный тепловой поток/Тепловая мощность, в соответствии с ГОСТ 53583-2009 при температурном напоре ΔТ 70°С и расходе теплоносителя через прибор 360 кг/час, кВт

Длина \ Высота	Тип 10					Тип 11					Тип 20					Тип 21				
	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600
400	*	0,216	0,285	0,355	0,424	*	0,336	0,440	0,533	0,648	0,267	0,388	0,486	0,588	0,687	0,320	0,456	0,610	0,740	0,900
500	*	0,268	0,355	0,441	0,528	*	0,409	0,536	0,650	0,790	0,334	0,485	0,607	0,735	0,859	0,395	0,563	0,753	0,914	1,111
600	*	0,320	0,424	0,528	0,632	*	0,483	0,632	0,766	0,870	0,400	0,582	0,728	0,882	1,030	0,470	0,670	0,897	1,110	1,323
700	*	0,372	0,493	0,615	0,736	*	0,556	0,728	0,840	1,073	0,467	0,679	0,850	1,027	1,202	0,545	0,777	1,040	1,261	1,534
800	*	0,424	0,563	0,701	0,840	*	0,630	0,825	0,999	1,214	0,534	0,776	0,971	1,176	1,374	0,620	0,884	1,183	1,435	1,746
900	*	0,476	0,632	0,788	0,914	*	0,703	0,921	1,115	1,356	0,600	0,873	1,093	1,323	1,545	0,695	0,990	1,326	1,609	1,957
1000	*	0,528	0,701	0,854	1,048	*	0,777	1,017	1,280	1,497	0,667	0,970	1,214	1,422	1,717	0,770	1,097	1,469	1,720	2,169
1100	*	0,580	0,771	0,961	1,152	*	0,850	1,113	1,348	1,639	0,734	1,067	1,335	1,617	1,889	0,845	1,204	1,613	1,957	2,380
1200	*	0,632	0,840	1,050	1,256	*	0,923	1,209	1,465	1,780	0,800	1,164	1,457	1,764	2,060	0,920	1,311	1,756	2,130	2,592
1300	*	0,684	0,909	1,135	1,360	*	0,997	1,305	1,581	1,922	0,867	1,261	1,578	1,911	2,232	0,995	1,418	1,899	2,304	2,803
1400	*	0,736	0,979	1,221	1,464	*	1,070	1,401	1,698	2,063	0,934	1,358	1,700	2,058	2,404	1,070	1,525	2,042	2,478	3,015
1500	*	0,788	1,048	1,308	1,568	*	1,144	1,498	1,851	2,205	1,001	1,455	1,821	2,205	2,576	1,145	1,665	2,186	2,706	3,226
1600	*	0,840	1,117	1,395	1,672	*	1,217	1,594	1,931	2,347	1,067	1,552	1,942	2,352	2,747	1,220	1,739	2,329	2,826	3,438
1700	*	0,892	1,187	1,481	1,776	*	1,291	1,690	2,089	2,488	1,134	1,649	2,064	2,499	2,919	1,295	1,883	2,472	3,061	3,649
1800	*	0,944	1,256	1,568	1,880	*	1,364	1,786	2,164	2,630	1,201	1,746	2,185	2,646	3,091	1,370	1,953	2,615	3,173	3,861
1900	*	0,996	1,325	1,655	1,984	*	1,438	1,882	2,327	2,771	1,267	1,843	2,307	2,793	3,262	1,445	2,102	2,758	3,415	4,072
2000	*	1,048	1,395	1,741	2,088	*	1,511	1,978	2,397	2,913	1,334	1,940	2,428	2,940	3,434	1,520	2,166	2,902	3,521	4,284
2100	*	1,100	1,464	1,828	2,192	*	1,584	2,074	2,564	3,054	1,401	2,037	2,549	3,087	3,606	1,594	2,320	3,045	3,770	4,495
2200	*	1,152	1,533	1,915	2,296	*	1,658	2,171	2,683	3,196	1,467	2,134	2,671	3,234	3,777	1,669	2,429	3,188	3,947	4,707
2300	*	1,204	1,603	2,001	2,400	*	1,731	2,267	2,802	3,337	1,534	2,231	2,792	3,381	3,949	1,744	2,538	3,331	4,125	4,918
2400	*	1,256	1,672	2,088	2,504	*	1,805	2,363	2,921	3,479	1,601	2,328	2,914	3,528	4,121	1,819	2,647	3,475	4,302	5,130
2500	*	1,308	1,741	2,175	2,608	*	1,878	2,459	3,040	3,620	1,668	2,425	3,035	3,675	4,293	1,894	2,756	3,618	4,480	5,341
2600	*	1,360	1,811	2,261	2,712	*	1,952	2,555	3,158	3,762	1,734	2,522	3,156	3,822	4,464	1,969	2,865	3,761	4,657	5,553
2700	*	1,412	1,880	2,348	2,816	*	2,025	2,651	3,277	3,903	1,801	2,619	3,278	3,969	4,636	2,044	2,974	3,904	4,834	5,764
2800	*	1,464	1,949	2,435	2,920	*	2,099	2,747	3,396	4,045	1,868	2,716	3,399	4,116	4,808	2,119	3,083	4,047	5,012	5,976
2900	*	1,516	2,019	2,521	3,024	*	2,172	2,844	3,515	4,186	1,934	2,813	3,521	4,263	4,979	2,194	3,192	4,191	5,189	6,187
3000	*	1,568	2,088	2,608	3,128	*	2,246	2,940	3,634	4,328	2,001	2,910	3,642	4,410	5,151	2,269	3,301	4,334	5,366	6,399

Длина \ Высота	Тип 22					Тип 30					Тип 33				
	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600
400	0,400	0,564	0,768	0,900	1,030	0,388	0,540	0,696	0,840	0,976	0,570	0,832	1,050	1,307	1,512
500	0,490	0,705	0,941	1,143	1,393	0,486	0,675	0,870	1,085	1,220	0,698	1,020	1,341	1,662	1,984
600	0,580	0,846	1,115	1,350	1,649	0,583	0,810	1,044	1,260	1,464	0,827	1,207	1,588	1,969	2,349
700	0,670	0,987	1,288	1,575	1,906	0,680	0,945	1,218	1,470	1,708	0,955	1,395	1,835	2,275	2,715
800	0,745	1,128	1,461	1,800	2,162	0,777	1,080	1,392	1,680	1,952	1,083	1,582	2,082	2,581	3,080
900	0,850	1,269	1,634	2,025	2,418	0,874	1,215	1,566	1,890	2,196	1,212	1,770	2,328	2,887	3,445
1000	0,921	1,410	1,807	2,250	2,675	0,971	1,350	1,740	1,998	2,440	1,340	1,958	2,575	3,193	3,811
1100	1,030	1,551	1,981	2,475	2,931	1,068	1,485	1,914	2,310	2,684	1,468	2,145	2,822	3,499	4,176
1200	1,098	1,692	2,154	2,700	3,188	1,165	1,620	2,088	2,520	2,928	1,597	2,333	3,069	3,805	4,541
1300	1,210	1,833	2,327	2,925	3,444	1,262	1,755	2,262	2,730	3,172	1,725	2,521	3,316	4,111	4,907
1400	1,274	1,974	2,500	3,150	3,700	1,359	1,890	2,436	2,940	3,416	1,854	2,708	3,563	4,417	5,272
1500	1,390	2,115	2,673	3,375	3,957	1,457	2,025	2,610	3,150	3,660	1,982	2,896	3,810	4,724	5,637
1600	1,450	2,256	2,847	3,600	4,213	1,554	2,160	2,784	3,360	3,904	2,110	3,083	4,057	5,030	6,003
1700	1,570	2,397	3,020	3,825	4,470	1,651	2,295	2,958	3,570	4,148	2,239	3,271	4,303	5,336	6,368
1800	1,627	2,538	3,193	4,050	4,726	1,748	2,430	3,132	3,780	4,392	2,367	3,459	4,550	5,642	6,733
1900	1,750	2,679	3,366	4,275	4,982	1,845	2,565	3,306	3,990	4,636	2,495	3,646	4,797	5,948	7,099
2000	1,803	2,820	3,539	4,500	5,239	1,942	2,700	3,480	4,200	4,880	2,624	3,834	5,044	6,254	7,464
2100	1,930	2,961	3,713	4,725	5,495	2,039	2,835	3,654	4,410	5,124	2,752	4,022	5,291	6,560	7,830
2200	2,020	3,102	3,886	4,950	5,752	2,136	2,970	3,828	4,620	5,368	2,881	4,209	5,538	6,866	8,195
2300	2,110	3,243	4,059	5,175	6,008	2,233	3,105	4,002	4,830	5,612	3,009	4,397	5,785	7,172	8,560
2400	2,200	3,384	4,232	5,400	6,264	2,330	3,240	4,176	5,040	5,856	3,137	4,584	6,031	7,479	8,926
2500	2,290	3,525	4,405	5,625	6,521	2,428	3,375	4,350	5,250	6,100	3,266	4,772	6,278	7,785	9,291
2600	2,380	3,666	4,579	5,850	6,777	2,525	3,510	4,524	5,460	6,344	3,394	4,960	6,525	8,091	9,656
2700	2,470	3,807	4,752	6,075	7,034	2,622	3,645	4,698	5,670	6,588	3,522	5,147	6,772	8,397	10,022
2800	2,560	3,948	4,925	6,300	7,290	2,719	3,780	4,872	5,880	6,832	3,651	5,335	7,019	8,703	10,387
2900	2,650	4,089	5,098	6,525	7,546	2,816	3,915	5,046	6,090	7,076	3,779	5,523	7,266	9,009	10,752
3000	2,740	4,230	5,271	6,750	7,803	2,913	4,050	5,220	6,300	7,320	3,908	5,710	7,513	9,315	11,118

Теплоотдача указана при нормальных условиях, разность между средней температурой воды в приборе и расчетной температурой воздуха в помещении $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$. В случае эксплуатации приборов при ΔT , отличном от 70°C , теплоотдача рассчитывается по формуле: $Q = Q_{\Delta T 70} \cdot (\Delta T / 70^{\circ}\text{C})^n$, где ΔT - разность между температурой теплоносителя (средняя между температурой на входе и на выходе из радиатора) и температурой воздуха в помещении, n - экспоненциальный коэффициент).

Межосевое расстояние, мм

Тип	Высота				
	200	300	400	500	600
С, СН	149	249	349	449	549
VC, VCH, VCR, VCL	50				

4. Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортирование радиаторов допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на радиаторы, а также попадания влаги, химических веществ и воздействия прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать радиаторы в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно радиаторов в заводской упаковке не допускается. Складевать и хранить радиаторы необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие. До ввода в эксплуатацию радиаторы должны находиться в заводской упаковке. Производитель не несет ответственности за повреждение радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения. Утилизация радиаторов производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

5. Монтаж радиаторов

Монтаж радиаторов должен производиться специализированной монтажной организацией, имеющей лицензию, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации и в соответствии с действующими на дату монтажа строительными нормами (СНиП) и национальными стандартами (ГОСТ), местными нормами, а также предписаний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-технической документации РФ.

Рекомендуемые схемы подключения:



При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- радиаторы следует устанавливать на плоских стенах, с помощью оригинальных кронштейнов, входящих в комплект;
- радиаторы должны устанавливаться только в один ряд, как по высоте, так и по глубине;
- рекомендуемая длина прибора должна соответствовать длине светового проема (не менее 75 % длины подоконника);
- минимальное расстояние от стены до радиатора – тип С и VC - 25 мм., СН и VCH – 60 мм;
- минимальное расстояние от верхней части ниши или подоконника до верха радиатора - 50 мм;
- минимальное расстояние от пола до низа радиатора – тип С и VC - 60 мм, СН и VCH – 100 мм;

Во избежание снижения номинальной тепловой мощности радиаторов длиной свыше 1400 мм рекомендуется подключение по диагональной схеме.

При монтаже радиатора установить заглушки и кран Маевского из вложенного монтажного комплекта, проверить затяжку и по необходимости подтянуть термостатический вентиль (для моделей Valve Compact (VC), Valve Compact Hygiene (VCH)).

Перед монтажом радиатора вскрыть упаковку непосредственно в месте подключения радиатора к подводящим теплопроводам и креплениям к кронштейнам.

Герметизирующие прокладки, применяемые при монтаже радиаторов, должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя выше максимальной рабочей на 10°C .

Радиаторы могут устанавливаться с трубами стальными, медными, металлополимерными или с трубами из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой. Для уменьшения опасности подшоламовой коррозии целесообразна установка гравеевиков.

Для возможности демонтажа радиатора на подающей и обратной трубопровод устанавливайте запорную или запорно-регулирующую арматуру. При заполнении системы отопления водой, воздух удаляется из радиатора путем откручивания винта в центре крана Маевского.

По окончании монтажа, должны быть проведены испытания смонтированного радиатора на давлении (не более 1,5 МПа) с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию. Не допускается эксплуатация радиатора без проведения испытания.

После завершения строительных и отделочных работ полностью удалить защитную пленку. Если защитная пленка удалена до монтажа радиатора или повреждена во время строительных и отделочных работ поверхность радиатора тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений.

Рекомендуем использовать монтажные наборы, входящие в комплект.

6. Требования к эксплуатации

Потери воды, в соответствии с (СНиП), не должны превышать в течении года 5% емкости системы.

Система отопления должна быть оснащена местными устройствами воздухоудаления (не допускается применения централизованной системы удаления воздуха), а вода, используемая в качестве теплоносителя, должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ МИНЭНЕРГО РФ №229 от 19 июня 2013 года), в частности:

- содержание кислорода не должно превышать 20 мг/дм³;
- показатель pH воды должен находиться в пределах 8,3-9,5;
- общая жесткость – до 7 мг/экв/л;
- вода не должна содержать механических примесей, общее количество взвешенных веществ не должно превышать 5 мг/ дм³;
- допустимое содержание железа (Fe³⁺) < 0,5 мг/л;
- допустимое содержание хлора (CL-) < 50,0 мг/л;
- допустимое содержание марганца (Mn²⁺) < 0,05 мг/л;
- допустимое содержание фосфата (P043-) < 2,0 мг/л;

Запрещается устанавливать стальные панельные радиаторы:

- в крытых бассейнах, автомобильных мойках и прочих помещениях, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе и постоянное увлажнение поверхности радиатора, а также в помещениях, где среднегодовое значение относительной влажности воздуха более 60 % при температуре 20 °C;
- в системах парового отопления и системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты.

Не допускается заполненный теплоносителем радиатор подвергать замораживанию. Не допускается устанавливать радиаторы в системы отопления с давлением превышающем рабочее давление радиатора.

Не допускается резкое открытие запорных вентилях на подводах к радиатору во избежание гидравлического удара. Не допускается слив теплоносителя из радиатора на период свыше 15 дней в году.

Не допускается использовать трубы и радиаторы в качестве элементов электрических цепей, например, для заземления.

Резьбовые соединения необходимо проверять не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

7. Гарантийные обязательства

Производитель предоставляет гарантию на радиаторы, применяемые в системах центрального отопления, соответствующих нормативам по применению стальных радиаторов по (СНиП), т.е. в независимых системах закрытого типа с закрытыми расширительными сосудами, правильно эксплуатируемыми, а именно, из которых вода сливается только при ремонте на минимальное время и в минимальных количествах, не более, чем на 15 календарных дней в году.

Производитель гарантирует отсутствие каких-либо отказов, связанных с качеством изготовления произведенной продукции или использованных при ее производстве материалов в случае полного соблюдения требований по эксплуатации.

Гарантийный срок при соблюдении требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311, составляет 10 лет с даты изготовления радиатора.

Срок эксплуатации - 25 лет.

Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантий распространяется на радиаторы, подключенные к системе отопления, изготовленной из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионной защитой.

- Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным монтажом и эксплуатацией:
- наружную и внутреннюю коррозию, вызванную неправильным применением прибора (см. п6.);
 - наружную и внутреннюю коррозию, вызванную применением химических активных веществ;
 - механические повреждения прибора, вызванные превышением рабочего давления или замерзания систем отопления, а также являющиеся следствием небрежности при перевозке, хранении и монтаже (см. п4.).

При обнаружении дефекта не рекомендуется демонтаж радиаторов до прибытия представителя продавца или официального дилера производителя.

Производитель не гарантирует безотказную работу приборов в случаях:

- несоблюдения правил установки радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения правил эксплуатации радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения условий применения радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- превышения допустимых значений давления, температуры и химического состава теплоносителя указанных в настоящем Паспорте.

Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие даты выпуска, которая наносится на каждый радиатор в процессе его производства на внутренней стороне радиатора.

В связи с постоянным техническим усовершенствованием продукции, производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в продукцию, а также изменение ассортимента без дополнительного уведомления Потребителей.

Производитель: ООО «Теплосеть-импорт»
Адрес: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1, каб.107.
Адрес производства: 601446, Владимирская обл., г. Вязники, улица Железнодорожная, д. 135.
Сайт производителя: www.valfex.ru