

Общество с ограниченной ответственностью
"Прайм Пул"

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Прайм Пул»

О.М. Свириденко

« 06 » 2023 г.



Инструкция по применению
средства моющего концентрированного универсального
«Прайм Антижир»

РАЗРАБОТАНА:

Главный технолог

ООО «Прайм Пул»

Кедо Н.А.

« 13 » 06 2023г.

2023

1 Общие сведения

1.1 Средство моющее концентрированное универсальное «Прайм Антижир» (далее – «средство») представляет собой концентрированный водный раствор щелочи с добавлением композиции поверхностно-активных веществ, растворителя и комплексообразователя.

1.2 Средство должно соответствовать требованиям ТУ ВУ 690829560.006-2018 «Средства моющие концентрированные универсальные. Технические условия».

1.3 Средство должно соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299, Глава II раздел 5 Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам подраздел I Основные требования к товарам бытовой химии.

1.4 По степени воздействия на организм человека по параметрам токсичности средство относится к умеренно опасным химическим веществам – 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. Раздражает глаза и кожу. Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. Может вызывать коррозию металлов.

2. Назначение.

2.1. Средство «Прайм Антижир» предназначено для удаления жира, нагара и копоти со сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др.

Средство применяют на щелочестойких поверхностях из нержавеющей стали, эмалированных, полиэтиленовых, пластмассовых, керамических, стеклянных, окрашенных и др. Не применять на поверхностях из цинка и его сплавов! Применять на охлажденной поверхности.

3 Способ применения

3.1. Применяется концентрированным или разбавленным (5-100мл на 1л воды) в зависимости от степени загрязнения. Перед применением попробовать средство на незаметной части поверхности. Нанести средство или его раствор на загрязненную поверхность и оставить на время от 30 секунд до 5 минут. Рекомендуемая температура воды 30-50°C. Потереть поверхность щеткой или губкой, смыть водой. Не использовать одновременно с другими чистящими средствами. Использовать резиновые перчатки.

4. Методика контроля смываемости с обрабатываемых поверхностей

4.1 Контроль на остаточные количества средства после ополаскивания осуществляется по наличию (отсутствию) щелочности на обработанных поверхностях или в смывной воде.

4.2 Обработанную поверхность промывают проточной водопроводной водой в течение 5-10 минут.

4.3 Наличие или отсутствие остаточной щелочности на поверхности проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения pH в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности, подвергшейся обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная щелочность отсутствует.

4.4 pH смывов с обрабатываемых поверхностей определяют по ГОСТ 22567.5-93 и в соответствии с инструкцией на pH-метр. pH смывов с обрабатываемых поверхностей 6-9 ед. pH.

5. Меры безопасности.

5.1 Беречь от детей. Не смешивать с другими средствами. При работе применять защитные резиновые перчатки. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров. Не допускать контакта со слизистыми оболочками, кожей и глазами. При попадании на кожу - промыть водой. При вдыхании паров: свежий воздух, покой. При проглатывании: прополоскать рот, не вызывая рвоту; срочно обратиться к врачу. После работы тщательно вымыть руки.

6. Срок годности.

6.1. Срок годности средства составляет 24 месяца со дня изготовления в плотно закрытой упаковке производителя.

7. Транспортирование и хранение.

7.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта и гарантирующими сохранность средств.

7.2. Хранение средств осуществляется в крытых вентилируемых помещениях и складах при температуре воздуха не ниже плюс 5 град.С и не выше плюс 35 град.С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, избегая прямого попадания солнечных лучей и влаги.

7.3. При использовании потребителем- хранить при температуре воздуха не ниже плюс 5 град. С и не выше плюс 35 град.С, в вертикальном положении, плотно закрытым, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств. Беречь от детей.

8. Дополнительная информация

Может применяется в быту, на предприятиях пищевой и других областях промышленности, в учреждениях здравоохранения, в учреждениях образования, в том числе детских дошкольных, школьных учреждениях, на коммунальных объектах, в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в офис ООО "Прайм Пул". Высококвалифицированные специалисты проконсультируют Вас по вопросам применения средства.