

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАУШНИКИ

Тип наушников: закрытые

Адаптивное оголовье

Мягкие амбюшюры

Диаметр мембраны: \varnothing 50 мм

Чувствительность (Уровень звукового давления): 109 ± 3 дБ (при 1 КГц)

Диапазон воспроизводимых частот:

20 Гц - 20 КГц

МИКРОФОН

Размер микрофона: \varnothing 4.0 x 1.5 мм

Тип направленности микрофона: Всенаправленный

Чувствительность микрофона: 42 ± 3 дБ

ОБЩИЕ

Длина кабеля: 2.2 м

Интерфейс подключения: USB + 3.5 мм

Кабель в прочной оплетке

Размер: 230 x 220 x 120 мм

Вес (без учета кабеля): 395 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Игровая компьютерная гарнитура HS-L700G

Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами, обладающими выходами для наушников и микрофона, для передачи данных по средствам аудио-кабеля.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.

2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.

Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

3. Подключите 3.5 мм штекеры к ПК: зеленый к аудио-выходу, красный к микрофонному входу. Для включения подсветки гарнитуры подключите USB-штекер в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Берегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить

поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что аудио-выход и микрофонный вход работают.

ВНИМАНИЕ! Не используйте наушники при высокой громкости на протяжении длительного промежутка времени, во избежание потери слуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Фортлэнд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб.,
дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Для получения более подробной информации
об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Уполномоченное изготовителем для осуществления

действий при подтверждении соответствия

и для возложения ответственности за несоответствие

продукции требованиям технического регламента

Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская,
д. 47, эт. 4, комн. 22

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен