



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

BOYARD
Решение для мебели



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ **ArTLET** ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО

Полкодержатели линейки **ArTLET** выполнены из стали в полимерно-порошковом покрытии, устойчивом к коррозии и механическим воздействиям. Выдерживаемая нагрузка и качество изделий подтверждены тестированиями в собственном Испытательном центре **BOYARD**, в том числе в камере соляного тумана в соответствии с ГОСТ Р 52763-2007. Все модели **ArTLET** имеют паспорта качества!

МОНТАЖ

- Полкодержатели предназначены для создания полок из **разных плитных материалов**.
- **Габариты и вес** предметов, размещаемых на полках, **необходимо соотносить с размерами** (шириной и глубиной) полки и **допустимой нагрузкой** на пару полкодержателей. Нагрузку на полкодержатели следует распределять **равномерно**.
- При проектировании полок **необходимо учитывать рекомендуемую глубину полкодержателей**.
- Если крепёж из комплекта полкодержателей не подходит для стены (или мебельного щита), то его необходимо подобрать самостоятельно, **исходя из индивидуальных характеристик поверхности**, на которую будет монтироваться полкодержатель.
- Для лучшей фиксации полкодержателя к стене (или мебельному щиту), а также к полке необходимо использовать **все крепёжные отверстия полкодержателя**.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Полкодержатели предназначены для **отапливаемых помещений** с влажностью не более 60%. Хранение и эксплуатация полкодержателей при температуре воздуха ниже +10 °C и выше +40 °C запрещена. Размещать полкодержатели рекомендуется не менее 0,5 м от источника тепла (радиаторов).
- После **транспортировки** при отрицательных температурах полкодержатели необходимо выдержать в помещении не менее 3-х часов, затем убрать с них конденсат сухой тканью.
- Длительное **воздействие прямых солнечных лучей** может изменить оттенок полкодержателей.



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Полкодержатели **ArTLET** не требуют сложного ухода. Их покрытие обладает **высоким классом антикоррозийной устойчивости** и хорошо **переносит кратковременный контакт с водой**.



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МОЖНО МЫТЬ:

- водой;
- мыльным раствором;
- раствором неабразивных моющих средств с нейтральной кислотностью, не содержащим агрессивные компоненты (кислоты, растворители и вещества их содержащие).



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ:

- абразивными средствами, а также металлическими губками или щётками;
- кислотами, щелочами, маслами, растворителями, спиртом (и его растворами), антисептическими средствами;
- кипятком и горячими жидкостями.



ВАЖНО! По завершению влажной уборки изделия важно протереть **насухо** мягкой тканью.