

Инструкция по сборке и эксплуатации Качели «Квартет»



Качели предназначены только для бытового использования. Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки. Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Комплектация качелей «Квартет»

	Наименование детали	Количество шт.
1	Боковая стойка (основная)	2
2	Сиденье с цепями	1
3	Рамка для сиденья	1
4	Держатели сиденья(правое и левое)	2
5	Элементы крыши(дугообразные, профиль 20х20 мм)	3
6	Верхняя планка (с узором, профиль 25х40 мм)	1
7	Нижняя планка (профиль 25х 40 мм)	1
8	Стяжки для крыши(профиль 20х20мм, с чопиками)	2
9	Доска обрезная 2000х200х20 мм	8
10	Доска обрезная для подлокотников	2
11	Поликарбонат 2,5 х 2,10 м (в комплект не входит)	1

Метизы:

	Наименование	Количество шт.
1	Саморез 3,5 х 41	40
2	Саморез 3,5 x 55	8
3	Болт 8 x 70	8
4	Гайка (8 мм)	8
5	Шайба (8 мм)	16
6	Шайба(10 мм)	8
7	Шайба усиленная(10 мм)	8
8	Болт 10 х 100	2
9	Гайка (10 мм)	10
10	Болт 10 х 90	4
11	Саморез 5,5 х 19	20
12	Карабин	2
13	Заглушка 25 x25 мм	4

- 1.Объединяем боковины качелей с помощью горизонтальной перемычки 2(профиль 20х40 с узором) при помощи болтов (10х90), причем резьбу болта выводим наружу качелей.
- 2. Объединяем боковины качелей с помощью горизонтальной перемычки 1(профиль 20х40) при помощи болтов (10х90), причем резьбу болта выводим внутрь качелей.
- 3.Прикручиваем боковины крыши №3,5 надев их на уже имеющуюся резьбу болтов.
- 2.После того как вы промерили диагонали между точками AB И CD и сделали их равными прикручиваем распор из усиления симметрично. Далее кровельными саморезами устанавливаем поликарбонат.
- 3. Устанавливаем упоры для полок с помощью болтов.
- 4.Прикручиваем доски и сиденье с помощью саморезов (черные саморезы по дереву). Около петель расстояние между досками в плоском состоянии должно быть 3 см. Остальные доски устанавливаются симметрично.
- 5. К сиденью крепим держатели сидений с помощью болтов