

Автомобильный компрессор

ВЫМПЕЛ КА-09 / КА-38

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за приобретение автомобильного компрессора Вымпел. Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Компрессор автомобильный предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных, велосипедных шин и шин иной малой колесной техники, а так же мячей, матрасов, бассейнов и иных надувных изделий. Подключается к бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12 В.

ОСОБЕННОСТИ

- Три дополнительные насадки.
- Гнездо прикуривателя на крокодилах в комплекте.
- Имеет точную шкалу манометра.
- Сохраняет работоспособность даже при минусовых температурах. (до -40°C).
- Шатун поршня установлен в вал мощного электродвигателя со скоростью вращения - 5800 об./мин.
- Надёжная фиксация при накачке шин (латунный наконечник).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не оставляйте устройство включенным в бортовую сеть без присмотра.
- Рядом с устройством не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы.
- Существует риск возникновения короткого замыкания! Убедитесь в наличии предохранителей от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока. Никогда не подсоединяйте аппарат к сети при наличии механических повреждений провода питания.
- Не используйте устройство при механическом повреждении корпуса.
- Не используйте устройство под дождем или снегом. Защищайте устройство от сырости.
- Содержите устройство в чистоте.
- Не допускайте детей и животных в рабочую зону устройства.
- При использовании устройства в гараже или подобных помещениях, помещайте устройство в безопасное место, подходящее для данной цели.
- Запрещено эксплуатировать устройство во взрывоопасной среде.
- Во время работы корпус устройства нагревается, существует опасность ожога.
- Будьте осторожны, прикасаясь к металлическим частям устройства.
- Не превышайте допустимый для накачиваемого предмета уровень давления.
- Для переноски устройства используйте специальную ручку на корпусе.
- Не допускается использовать устройство для перекачки каких-либо газов кроме атмосферного воздуха.
- Прибор предназначен для питания от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В, с заземленным минусом. Не подключайте прибор к бортовой сети, которая имеет заземленный плюс или другое напряжение.
- В автомобилях гнездо прикуривателя может быть обесточено при удалении ключа из замка зажигания. В этом случае обратитесь к инструкции на ваш автомобиль.

ОПИСАНИЕ

1. Выключатель компрессора
2. Манометр
3. Ручка для переноски
4. Компрессорный блок
5. Штекер в прикуриватель
6. Пневматический шланг
7. Выключатель фонаря*
8. Фонарь*

Дополнительные
насадки



Переходник для
прямого подключения
к аккумулятору



* только в модели КА-38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КОМПРЕССОР

- Установите аппарат на ровную твердую поверхность.
- Исследуйте провод питания, штекер и пневматический шланг на предмет повреждения. При обнаружении дефектов замените их.
- Подсоедините пневмошланг к ниппелю надуваемой шины. Если Вы накачиваете надувные изделия (мячи, матрасы, бассейны и др.), накрутите на наконечник подходящую насадку-переходник.
- Вставьте штекер (5) в розетку 12 В сети автомобиля.
- Переведите клавишу выключателя компрессора (1) в положение I. Компрессор начнет работать.
- Следите за давлением по манометру (2). Будьте внимательны!
- По достижению рекомендованного производителем давления, выключите компрессор, переведя выключатель в положение O.
- После окончания работы отключите компрессор от бортовой сети автомобиля.

В своей основе компрессор имеет цилиндро-поршневую группу, которая обеспечивает большое давление и высокую производительность. В процессе работы металлические части компрессора нагреваются, проявляйте осторожность, прикасаясь к ним.

Непрерывное время работы компрессора - 20 минут, после чего необходимо выключить его на 15 минут для охлаждения. Цикл работы - кратковременно - повторный. В случае нарушения режима работы, компрессор может выйти из строя.

При накачивании шин и других надувных изделий, придерживайтесь рекомендованного производителем давления. В противном случае можно повредить накачиваемое изделие.

ФОНАРЬ*

Компрессор имеет встроенный светодиодный фонарь (8). Компрессор и фонарь можно включать одновременно.

- Для включения фонаря переведите переключатель (7) в положение I.
- Для выключения фонаря переведите переключатель (7) в положение O.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации прибор не требует специального обслуживания. Необходимо регулярно осматривать корпус прибора, провод питания, штекер, пневмошланг на предмет повреждения. При обнаружении повреждений, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Для очистки компрессора не допускается использовать абразивные чистящие вещества и агрессивные жидкости. Для протирки используйте мягкую ветошь. Содержите в чистоте контакты штекера и наконечника пневмошланга.

Не разбирайте устройство самостоятельно. Внутри нет деталей, которые требуют обслуживания пользователем. Ремонт может осуществлять только уполномоченный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

При транспортировке и хранении не допускайте ударов корпуса о твердые предметы. Запрещено переносить прибор за провод питания или пневмошланг. Используйте для этого ручку (3).

Если Вы собираетесь длительное время не пользоваться прибором, храни те его в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке. Если Вы внесли аппарат с холода в теплое помещение, не используйте его в течении 2-х часов.

Храните аппарат в недоступном для детей месте. Пространственное положение для хранения любое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение питания 9-15 В
2. Максимальный ток 15 А
3. Максимальное давление 10 Атм
4. Время непрерывной работы (при 23°C) 20 мин
5. Производительность 35 л/мин
6. Длина шнура питания 3 м
7. Рабочая температура . . -40°C ~ +80°C
9. Вес:

	КА-09	КА-38
компрессор (нетто)	1,6 кг	1,8 кг
весь комплект (брутто)	1,9 кг	2,8 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Компрессор Вымпел 1 шт
2. Переходник для прямого подключения к аккумулятору . . . 1 шт
3. Дополнительные насадки 3 шт
4. Инструкция по установке 1 шт
5. Упаковка 1 шт
6. Сумка для хранения* 1 шт

* только для модели КА-09

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики.

Модель:

КА-09

КА-38

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

